

Grill / roštilj - električni

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe, ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj i razumiju moguće opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora i mlađa od 8 godina.
- Čuvajte uređaj i njegov naponski kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici u koju želite ukopčati uređaj.
- Ukopčajte uređaj isključivo u uzemljenu utičnicu.

Pažnja: Uređaj nije namijenjen korištenju s programatorom, vanjskim tajmerom ili daljinskim upravljačem.

- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Ne koristite uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Ne stavljajte uređaj na ili u blizinu električnih ili plinskih pećnica i drugih izvora topline.
- Ne stavljajte uređaj na rub radnog prostora ili na nestabilnu podlogu. Uvijek držite uređaj na ravnoj, suhoj površini.
- Kako bi spriječili moguće ozljede od strujnog udara, ne uranjajte uređaj ili njegov naponski kabel u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Uređaj koristite isključivo s priključkom jedinice za kontrolu temperature koji je isporučen s uređajem.
- Uvijek prvo ukopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature u uređaj, pa tek onda ukopčajte uređaj u strujnu utičnicu. Priključak jedinice za kontrolu temperature ne smije biti vlažan.
- Prije upotrebe uređaja, provjerite je li pladanj za kapanje pravilno postavljen.
- Tijekom korištenja, iznad i oko uređaja mora biti dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavjese, salvete, itd.
- Temperatura vanjskih površina može biti visoka dok uređaj radi. Pazite da ne dodirnete vruću ploču roštilja.
- Budite osobito pažljivi pri prženju masne hrane, kako vas ne bi opekla prskajuća mast.
- Ne dirajte ploču roštilja oštrim ili metalnim predmetima jer je to može oštetiti.
- Prije iskopčavanja jedinice za kontrolu temperature iz uređaja, prvo isključite uređaj okrećući brojčanik za temperaturu u položaj OFF (isključeno), te iskopčajte strujni kabel iz utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ako ga ne koristite ili ako ga želite očistiti ili premjestiti.
- Pustite uređaj da se potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili skladištenja uređaja. Za nošenje uređaja koristite toplinski izoliranu ručku.
- Očistite ploču roštilja nakon svakog korištenja (vidi poglavlje Održavanje i čišćenje).
- Ne stavljajte ostale predmete na ploču roštilja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice vukući za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača strujnog kabela.
- Pazite da naponski kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Ne koristite uređaj ako mu je oštećen strujni kabel ili utikač. Ako mu je oštećen kabel, odnesite uređaj u ovlaštenu servis kako bi mu zamijenili kabel.
- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao na pod, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Kako bi izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte uređaj sami i ne radite na njemu preinake. Svi popravci i preinake moraju biti izvedeni u ovlaštenom servisu. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.