



Zilan®

Mini pećnica sa grilom ZLN0997

Korisničke upute

**1600
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

Dijelovi uređaja:

1. Kontrola temperature
2. Prekidač
3. Mjerač vremena
4. Svjetlo indikatora
5. Set roštilja
6. Žičani stalak
7. Posuda za pečenje (2 komada)
8. Ladica za mrvice
9. Ručka ladice za pečenje
10. Velika ploča
11. Mala ploča



Napomena: Unutarnja žarulja uvijek radi dok je uključen mjerač vremena u pećnici.

SIGURNOSNE UPUTE

- Zanimajući sigurnosne upute, proizvođač ne može snositi odgovornost za nastalu štetu.
- Ako je opskrbeni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Nikada ne pomičite uređaj povlačenjem kabela i pazite da se kabel ne zaplete.
- Uređaj mora biti postavljen na stabilnu, ravnu površinu.
- Korisnik ne smije ostavljati uređaj bez nadzora dok je spojen na napajanje.
- Ovaj uređaj smije se koristiti samo u kućanske svrhe i samo za onu namjenu za koju je izrađen.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 0 do 8 godina. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i starije osobe i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili uputom o uporabi uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju vršiti djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Kako biste se zaštitili od strujnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Temperatura pristupačnih površina može biti visoka tijekom rada aparata.
- Uređajem se ne namjerava upravljati pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Površina se tijekom uporabe može zagrijati

Koristite našu električnu pećnicu

1. Regulacija temperature: odaberite željenu temperaturu od 100 ° C do 230 ° C za kuhanje.
2. Prekidač za grijanje: ova pećnica opremljena je grijanjem u različitim položajima za različite potrebe kuhanja:



Isključeno



Gornji grijaći element rade zajedno s funkcijom konvekcije i funkcijom roštilja



Donji grijaći element radi



Gornji i donji grijaći elementi rade zajedno s funkcijom konvekcije i funkcijom roštilja



Velika ploča za kuhanje radi



Mala ploča za kuhanje radi



Velika i mala ploča za kuhanje rade

3. Upravljanje vremenom: kada okrenete kontrolu udesno (u smjeru kazaljke na satu). Ova funkcija ima zvono koje će zazvoniti na kraju programiranog vremena

PRIJE PRVE UPORABE

- Izvadite uređaj i pribor iz kutije. Uklonite naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku s uređaja.
- Utaknite kabel za napajanje u utičnicu. (Napomena: Prije spajanja uređaja provjerite odgovara li napon na uređaju lokalnom naponu. Napon 220V-240V 50/60Hz)
- Operite prije prve uporabe uređaja sve labave dijelove u toploj vodi sa sapunom. Isperite i temeljito osušite ispod. Ovi se dijelovi također mogu prati u perilici posuđa.
- Uređaj uvijek postavite na ravnu stabilnu površinu i osigurajte najmanje 30 cm. slobodnog prostora oko jedinice. Ovaj uređaj nije prikladan za vanjsku ugradnju ili uporabu. Uređaj postavite na sigurno mjesto. Ne preblizu zida, zid može izgorjeti ili izgubiti boju. Pazite da zavjese ili nešto slično ne dolaze u kontakt s uređajem. Ne stavljajte ništa između dna uređaja i površine na koju postavljate uređaj kako biste spriječili da opekline.
- Hrana, poput kruha, pizze i mesa koja se predugo peče u pećnici može izgorjeti; to se može spriječiti redovitim provjeravanjem hrane u pećnici i ne zadržavanjem predugo u uključenoj pećnici. Nikada nemojte zagrijavati hranu u staklenkama ili limenkama izravno u pećnici, vrućina može eksplodirati i uzrokovati ozljede. Uvijek koristite zdjele i tanjure otporne na pećnicu.
- Pećnica može isprva raširiti miris i dim, to je normalno, stoga uređaj koristite u dobro prozračenom prostoru.

- **OPREZ:** vanjska strana uređaja također se zagrijava. Izbjegavajte bilo kakav fizički kontakt, možete se ozbiljno ozlijediti. Za otvaranje pećnice uvijek koristite ručku do staklenih vrata.

Korištenje pribora

- Koristite rešetku za pripremu suhe hrane poput kruha i pizze.
- Pleh je prikladan za kuhanje hrane koja se oslobađa, poput jela od mesa i piletine. Posuda za pečenje se također može postaviti ispod rešetke kako bi apsorbirala oslobađanje masti.

KORIŠTENJE

- Stavite rešetku, tepsiju ili oboje u pećnicu. Oni se mogu postaviti na tri položaja. S unutarnje strane pećnice nalaze se tri vodiča.
- Pomoću gumba za kontrolu temperature odaberite željenu temperaturu, temperatura koju odaberete ovisi o obroku koji pripremate. Možete birati za temperaturu od 100 - 230 ° C.
- Možete birati između tri načina rada: gornji grijaći element, donji grijaći element i oba grijaća elementa.
- Pomoću tipki za kuhanje na ploči odaberite željenu temperaturu za obje ploče, temperatura koju odaberete ovisi o obroku koji pripremate.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Izvadite utikač iz utičnice i pustite da se uređaj ohladi. Operite sve dijelove u toploj vodi sa sapunom. Temeljito isperite i osušite. Ovi se dijelovi također mogu prati u perilici posuđa. Očistite vanjski dio vlažnom krpom. Očistite unutrašnjost uređaja blagim deterdžentom ili namjenskim sredstvom za čišćenje pećnice.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Ne stavljajte uređaj u perilicu posuđa radi čišćenja. Ako je unutrašnjost pećnice zagađena, proces vrenja i pečenja može potrajati duže nego što je uobičajeno.

OKOLINA



Ovaj se uređaj ne smije odlagati u kućno smeće nakon isteka njegove trajnosti, već ga morate ponuditi na mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj simbol na aparatu, priručnik s uputama i pakiranje skreće vam pozornost na ovo važno pitanje. Materijali korišteni u ovom uređaju mogu se reciklirati. Reciklažom rabljenih kućanskih aparata doprinosite važnom zamahu u zaštiti našeg okoliša. Zatražite od Thoritiesa informacije o sjećanju.