MAGMA

Kvarcna grijalica

Korisničke upute



HR/BiH

Ovaj proizvod je prikladan za vanjsku upotrebu.

Ovaj simbol vas poziva da pažljivo pročitate ove upute prije korištenja uređaja, te također obavijestite treće strane o njima, ako je potrebno. Pohranite ovu knjižicu za buduću upotrebu.

UPOZORENJE!
Ovaj simbol naglašava upute i upozorenja za sigurnu uporabu.

Ovaj simbol prikazuje: **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.

IPX4

Ovaj simbol označava da je proizvod otporan na prskanje vode. Proizvod je moguće koristiti na otvorenom, ali ga nije moguće ostaviti na otvorenom pod vodom ili uroniti u vodu.

VAŽNE MJERE OPREZA KOJE SE ODNOSE NA SIGURNOST KORISNIKA

1. Ovaj je uređaj namijenjen samo za grijanje vanjskog okruženja, prema metodama navedenim u ovim uputama; također se smatra dodatnim uređajem za grijanje, a ne sustavom centralnog grijanja.
2. Uređaj se može koristiti u okruženjima kao što su:
    a. trgovine, uredi i druga slična radna mjesta;
    b. farme ili slično;
    c. hoteli, motela i druge stambene sredine;
    d. prenoćišta s doručkom.
3. Aparat se NE smije koristiti u prašnjavim okruženjima ili s izrazito hlapljivim materijalima (mogli bi blokirati rešetke), ili u okruženjima s visokom vlagom, ili sa zapaljivim proizvodima, ili na otvorenom pod vodom. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim, pogrešnim i neodgovornim korištenjem i/ili popravcima koje je izvršilo nekvalificirano osoblje.
4. Treba uzeti u obzir da je ova grijalica sa užarenim elementima, čija je temperatura visoka (preko 650 °C): kako biste izbjegli opasnost od opeklina, samo dodirujte gumbe i ručke i ne dirajte druge dijelove, posebno prednju zaštitnu rešetku jer vruće. Zaštitni sustav (prednja rešetka) ove grijalice dizajniran je kako bi se izbjegao izravan pristup grijaćim elementima i mora se držati u svom položaju prilikom korištenja uređaja.
5. Provjerite da uređaj nije stavljen pod vodu ili druge tekućine ili na bilo koji način uronjen. Ako se nehotice smoči ili uroni u tekućinu, prvo isključite utičnicu isključivanjem prekidača na električnoj ploči, a tek onda izvucite utikač iz utičnice. Pažljivo osušite i utikač i utičnicu i tek tada ponovno uključite napajanje. Ponovno umetnite utikač u utičnicu, a zatim koristite uređaj. Ako ste u nedoumici, obratite se stručno kvalificiranom osoblju.
6. Aparat mogu koristiti djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva ili potrebnog znanja, samo ako su pod nadzorom ili nakon što su dobili odgovarajuće upute za sigurno korištenje uređaja i ako razumiju opasnosti vezane za uređaj. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje namijenjeno korisniku ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
7. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja koji radi.
8. Nemojte koristiti uređaj kada se dijete, životinja ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kreću u blizini uređaja bez nadzora.
9. Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
10. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
11. **OPREZ: Dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su djeca i ugrožene osobe.**
12. Oprez: Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza kako bi se izbjegao rizik od požara, strujnog udara i ozljeda.
13. **OPREZ:** Ovaj grijalica nije opremljena uređajem za kontrolu temperature okoline. Nemojte je koristiti u malim sobama kada su u njima ljudi koji ne mogu napustiti sobu sami, osim ako su pod stalnim nadzorom.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje.
15. Nemojte pomicati uređaj dok radi.
16. Ne dirajte uređaj mokrim rukama ili nogama.
17. Nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće.
18. Ako uređaj ne radi, izvucite utikač iz utičnice.
19. Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (sunce, kiša, itd.).
20. Nakon uključivanja ili isključivanja moguće je da uređaj emituje zvuk (klik) zbog zagrijavanja ili hlađenja metalnih dijelova; ovo nije pokazatelj kvara.
21. U slučaju pada ili kvara, odmah odspojite kabel za napajanje. Provjerite da nijedan dio nije oštećen i nakon ovih provjera ga uključite: ako ste u nedoumici, obratite se stručnom osoblju.
22. **Kako biste izbjegli bilo kakav rizik od strujnog udara, nikada ne uranjajte utikač, električni kabel i uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.**
23. Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili sam uređaj kako biste izvukli utikač iz utičnice.
24. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova služba tehničke pomoći ili u svakom slučaju osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se spriječio svaki rizik.
25. Nemojte koristiti ovaj uređaj za grijanje s programatorima, tajmerima ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj, jer postoji opasnost od požara ako je uređaj pokriven ili pogrešno postavljen.

26. Aparat se ne smije postavljati neposredno ispod utičnice.
27. Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena: (kako biste spriječili da kapljice vode padnu na uređaj ili uređaj da padne u vodu), ili na mjestima gdje može pretrpjeti udarce, ako se to dogodi, nemojte uranjati ruku već prvo izvadite utikač iz utičnice. Pažljivo ga osušite prije ponovnog uključivanja i ako ste u nedoumici neka ga provjeri stručno kvalificirano osoblje.
28. Utičnica mora biti lako dostupna kako bi se utikač u hitnim slučajevima mogao lako izvući.
29. PAŽNJA: grijalica se ne smije koristiti ako su staklene cijevi oštećene.
30. Provjerite je li vrsta napajanja u skladu s električnim zahtjevima proizvoda (AC 220 - 240V — 50 - 60Hz).
31. Ne stavljajte prste ili druge predmete unutar rešetke za izlaz zraka.
32. Ne postavljajte uređaj ispod ili pored zavjese ili sličnih predmeta.
33. Iznad uređaja nije moguće vješati odjeću koja kaplje ili je natopljena kišom. Izbjegavajte uranjanje u vodu i iznenadne gubitke napajanja, izbjegavajte postavljanje zapaljivih predmeta na poklopac i zaštitnu rešetku, izbjegavajte izazivanje požara ili strujni udar.
34. Nemojte koristiti uređaj bez zaštitne rešetke.
35. Ako se uređaj pohranjuje na vrlo hladnom mjestu (-20 °C), prije upotrebe mora se vratiti na temperaturu iznad -20 °C. Time se sprječava promjena karakteristika materijala pri niskim temperaturama.
36. Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj.
37. **Pažnja: grijalica se može koristiti samo ako ima kotače.**

MONTAŽA

- Nakon uklanjanja ambalažnog materijala, provjerite integritet uređaja; ako niste sigurni, nemojte ga koristiti i zatražite kvalificiranu stručnu pomoć. Materijali za pakiranje (plastične vrećice, polistirenska pjena, čavli itd.) moraju se držati izvan dohvata djece jer su potencijalni izvori opasnosti; ali njih odlagati u skladu s važećim zakonom.
- Prije spajanja uređaja, provjerite odgovara li napon prikazan na pločici s podacima naponu vaše električne energije i da je električni utikač uzemljen. U slučaju nekompatibilnosti između električne utičnice i utikača uređaja, utičnicu zamijenite drugom prikladnijom vrstom od strane stručno osposobljenog osoblja, koje će se pobrinuti da presjek žica utičnice bude prikladan za snagu aparata. Općenito se ne preporučuje korištenje adaptera ili produžnih kabela; ako je njihova uporaba neophodna, moraju biti u skladu s postojećim sigurnosnim standardima i njihov trenutni kapacitet (amperi) ne smije biti manji od maksimuma uređaja.
- Postavite grijalicu podalje od drugih izvora topline, od zapaljivih materijala (zavjese, presvlake itd.), od zapaljivih plinova ili eksplozivnih materijala (sprejevi) i od materijala koji se mogu deformirati toplinom. Provjerite je li slobodan prostor 1 m i sprijeda i sa strane i straga.
- Postavite uređaj na vodoravnu, stabilnu površinu ili stol; nemojte postavljati na nagnutoj ravnini (aparat bi se mogao prevrnuti). Provjerite je li sigurnosni sustav u dodiru s podom, inače uređaj neće raditi.
- Provjerite je li kabel pravilno postavljen, da ne dodiruje vruće elemente ili oštre rubove, da nije namotan oko uređaja, da nije uvrnut ili na način da spriječi povlačenje uređaja. Postavite ga tako da se ne bi spotaknuli kako biste spriječili slučajne padove ili ozljede.

Sve popravke treba obaviti kvalificirani električar. U svakom slučaju trebate vratiti uređaj ovlaštenom servisu.

DIJELOVI UREĐAJA



1. Rešetka za ulaz zraka
2. Gumb za upravljanje
3. Termostat
4. Zaštitna rešetka
5. Zakretni kotači
6. Kvarcne svjetiljke

SKLAPANJE

Prije svake uporabe provjerite je li uređaj u dobrom stanju i da kabel za napajanje nije oštećen: ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova služba tehničke pomoći ili u svakom slučaju kvalificirana osoba kako bi se spriječio svaki rizik.

Pažnja: grijalica se može koristiti samo ako ima kotače.

1. Pažljivo okrenite uređaj kako biste sastavili kotače.
2. Uzmite ploče i kotače i stavite kotače na ploče.
3. Odvijte krilnu maticu i gurnite ploču kotača u ispravan položaj.
4. Učvrstite ploču uvrtanjem krilne matice.
5. Postavite uređaj u uspravan položaj.

UPORABA

1. Prije uporabe uređaja provjerite grijaće elemente.
2. Postavite grijalicu na ravnu i stabilnu površinu.
3. Utaknite utikač u električnu utičnicu.
4. Prebacite uređaj na jednu od sljedećih postavki snage:
• I - toplo (1100 W)
• II - vrlo vruće (2200 W)
5. Termostatom možete odabrati sobnu temperaturu od min do max. Kada sobna temperatura dosegne zadanu temperaturu, uređaj će prestati raditi. Čim sobna temperatura padne, uređaj će automatski početi raditi.
6. Kada završite s korištenjem, okrenite prekidače napajanja u položaj "ISKLJUČENO", a zatim odspojite glavno napajanje

NAPOMENA!
Ovaj uređaj će se polako hladiti nakon isključivanja napajanja. Pustite grijalicu da se ohladi prije bilo kakvog pomjeranja. Integrirana ručka za nošenje mora se koristiti za jednostavno kretanje.Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi prije ponovnog uključivanja. Tijekom duljeg razdoblja neaktivnosti, izvadite utikač iz utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažnja: prije čišćenja aparat isključite, izvucite utikač i pričekajte dok se potpuno ne ohladi.

- Zaštitite uređaj od prašine kako biste sačuvali njegovu reflektirajuću karakteristiku.
- Za čišćenje tijela grijalice koristite meku vlažnu krpu; nemojte koristiti abrazivne proizvode.
- Zaštitna rešetka je vrlo osjetljiva; za čišćenje koristite samo usisavač, pazeći da ih ne oštetite.
- Kada grijalica nije u upotrebi potrebno je pokriti i staviti na suho mjesto. Savjetujemo korištenje originalnog pakiranja kako biste je zaštitili od prašine i vlage.
- Za zamjenu svjetiljki (tip 220-240 550W) potreban je poseban alat: kontaktirajte ovlašteni servis, također za sve popravke.
- Ako odlučite više ne koristiti uređaj, preporučamo da ga isključite tako što ćete prerezati kabel za napajanje (nakon što ste bili sigurni da ste izvukli utikač iz utičnice) i učinite opasne dijelove bezopasnim ako bi se djeca igrala s njima.

SPECIFIKACIJA

Napon:	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Snaga:	2200W
Dimenzije:	51x56,5x25 cm
Težina :	3 kg

USKLAĐENOST PROIZVODA

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod KVARCNA GRIJALICA Model MAGMA (kod. 158640046) u skladu je s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod KVARCNA GRIJALICA Model MAGMA (kod. 158640046) u skladu je s Direktivom 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koje se odnose na dostupnost na tržištu električna oprema dizajnirana za korištenje unutar određenih naponskih granica.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod KVARCNA GRIJALICA Model MAGMA (kod. 158640046) u skladu je s Direktivom 2009/125/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009., kojom se uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn za proizvode povezane s energijom.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod KVARCNA GRIJALICA Model MAGMA (kod. 158640046) u skladu je s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. i naknadnom Delegiranom Direktivom Komisije 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Prema Direktivi 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), prisutnost simbola precrtane kante označava da se ovaj uređaj ne smatra kao urbani otpad: njegovo odlaganje se stoga mora provoditi odvojenim prikupljanjem. Odlaganje na neodvojen način može predstavljati potencijalnu štetu za okoliš i zdravlje. Ovaj proizvod se može vratiti distributeru prilikom kupnje novog uređaja. Neispravno odlaganje uređaja predstavlja nedolično ponašanje i podliježe sankcijama Uprave javne sigurnosti. Za daljnje informacije obratite se lokalnoj upravi nadležnoj za pitanja okoliša.



melchioni Ready
RETAILED.ADVANCED.DYNAMIC.

Made in China

Melchioni Ready S.r.l.
Via P. Colletta 37, 20135 Milano | Tel: 02/49486000 | www.melchioni-ready.com