



tracer®

Gaming Volan Roadster 4u1

Korisničke upute

Uvod

Gaming volan 4 u 1 dizajniran je i kompatibilan sa PS3, PS4*, PC i XBOX One*- konzole i igre. Sadrži ugrađene motore za podešavanje vibracija pod uslovom da softver za igru podržava funkciju vibracije. Dizajn volana trkaćih automobila u skladu je s ljudskom ergonomijom za jednostavnu i udobnu upotrebu tokom dužih razdoblja, a igru čini realnijom, odzivnijom i uzbudljivijom.

* PS4 i XBOX ONE konzole zahtijevaju da originalni gamepad bude priključen radi provjere autentičnosti.

Za upotrebu sa PS3

- Spojite volan na PS3 konzolu; i spojite pedale na volan
- Uključite PS3 konzolu.
- LED indikator će zasvijetliti kada se uspostavi veza, nakon čega je gaming volan spreman za igru ili podešavanje.
- Tokom igranja PS3 igre, pritisnite dugme HOME jednom za ulazak u XBM prozor;
- Pritisnite i držite dugme MODE za ulazak u prozor za podešavanje MENU.

Za upotrebu sa PS4

- Spojite volan na PS4 konzolu; i spojite pedale na volan
- Uključite PS4 konzolu.
- Spojite gaming volan s originalnim PS4 kontrolerom putem USB kabela, smatrajte kontroler ključem za uspostavljanje veze između kontrolera i gaming volana (kontroler mora biti isključen)
- Kad se veza uspostavi, crvena LED lampica će se uključiti, pritisnite tipku HOME i spremno je za igru ili podešavanje funkcija konzole
- Tokom igranja PS4 igre, pritisnite dugme HOME jednom za ulazak u XBM prozor;

Pažnja! Za spajanje PS4 kontrolera na upravljač upotrijebite klasični 4-žilni USB kabel (nije uključen u pakovanje), dvožilni USB kabel za napajanje prijenosnih uređaja nije prikladan za upotrebu s upravljačem.

OPREZ !!!! Kontrolne postavke na PS4 sistemu Tracer Roadster upravljača prema zadanim postavkama ima iste postavke kao i originalni kontroler Playstation 4 (preslikavanje tipki). Ako želite promijeniti postavke upravljanja upravljačem u određenoj igri, u opcijama konfiguracije igre promijenite dodjele pojedinačnih tipki kontrolera Playstation 4, mapirane na upravljač. Za igre koje ne nude promjenu konfiguracije tipki kontrolera Playstation 4, upravljač ima jednu konfiguraciju prema zadanim postavkama preslikanu na kontroler, a promjene konfiguracije upravljača nisu moguće.

Za upotrebu sa XBOX ONE

- Spojite gaming volan na XBOX ONE konzolu; i spojite pedale na volan
- Uključite konzolu XBOX ONE.
- Spojite gaming volan s originalnim XBOX ONE kontrolerom putem USB kabela, smatrajte kontroler ključem za uspostavljanje veze između kontrolera i gaming volana (kontroler mora biti isključen)
- Nakon što je veza uspostavljena, crvena LED lampica na volanu svijetli, a LED indikator na kontroleru također svijetli. Zatim možete započeti igru.
- Tokom igranja igre XBOX ONE, pritisnite dugme HOME za povratak na glavni meni;

Za upotrebu sa računarom

Instalacija

Molimo preuzmite upravljačke programe sa web stranice. Dvaput kliknite na SETUP i slijedite upute na ekranu da biste dovršili instalaciju upravljačkog programa.

Upozorenje! Redosled povezivanja je važan! Spojite pedale na upravljač, a zatim upravljač na računar ili konzolu.

3 nivoa podešavanja osjetljivosti:

1. Pritisnite SHARE/9/View + Options/10/Menu tipke i držite 3 sekunde dok ne zasvijetli zelena LED lampica. Otpustite tipke.
2. Pritisnite SHARE/9/View ponovo. Prikazuje se trenutna osjetljivost
3. Pritisnite SHARE/9/View treći put za odabir nivoa osjetljivosti. Prikazuje se na dolje navedeni način: Visoka osjetljivost (zelena LED dioda brzo treperi), srednja osjetljivost (zelena LED dioda treperi), niska osjetljivost (zelena LED dioda hitro treperi)
4. Pritisnite UP na D-PAD-u za potvrdu i izlaz



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

