

KORISNIČKE UPUTE

ZLN7118



ZLN7119



ZLN7128



ZLN7129



ZLN7138



ZLN7139



VODIČ

Pažljivo pročitajte naša objašnjenja.

Daju se objašnjenja za jednostavnu instalaciju, korištenje i održavanje. Čuvajte ove upute za uporabu.

Objašnjenja u ovom dokumentu osigurat će ispravnu i sigurnu uporabu uređaja, osim što spadaju u opseg jamstva.

1. ČEMU SLUŽI UREĐAJ?

Koristite svoj plinski štednjak samo za kuhanje i grijanje na otvorenom.

Uređaj služi za kuhanje (kuhanje, pečenje, prženje, grijanje itd.). Budući da plinska ploča za kuhanje nema sigurnosni uređaj za zaštitu od plina, koristite je na otvorenom. Radi samo s propanom i butanom.

Na vašem štednjaku postoji pregrada tako da na nju možete staviti tavu. Širina lonaca koji se stavljaju na štednjak treba biti između 90 mm i 200 mm. A širina posuda koje se postavljaju na najveći dio plamenika treba biti najviše 240 mm.

2. MONTAŽA I OSIGURANJE PROTOKA PLINOVA

Slijedite upute u korisničkom priručniku tijekom instaliranja našeg proizvoda.

Pravila koja se moraju pridržavati tijekom instalacije su sljedeća:

- Montažu i puštanje u pogon smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje.
- Uvjerite se da nema zapaljivog materijala oko uređaja na mjestu gdje će biti montiran.
- Mjesto na kojem će se uređaj koristiti ne smije biti izloženo vjetru.
- Plinske cijevi koje se koriste s uređajem trebaju biti kompatibilne s bds 10035-85 standardom.
- Spajanje cijevi koja se koristi s uređajem treba biti izvedeno savitljivim crijevom. Crijevo treba biti proizvedeno prema normi bds 6375-90, a duljina crijeva do uređaja ne smije biti veća od 1,5 m.
- Oba kraja crijeva trebaju biti opremljena stezaljkama promjera 10 mm.

3. RADE S UREĐAJEM

Prije rada uređaja provjerite jesu li plinske slavine zatvorene.

Ventil poklopca treba biti u otvorenom položaju (do znaka plamena). Prinesite šibicu ili plamen dijelu gdje se nalazi plamenik štednjaka, zatim pritisnite vreteno ventila i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Unutar 3-4 sekunde plamenik će se upaliti, ako ne, ponovite isti postupak nakon 15 sekundi čekanja. Ako plamen neprestano i ravnomjerno gori dvije minute, to je znak da uređaj radi normalno i tada možete povećati ili smanjiti razine grijanja (postavke niske ili visoke temperature).

4. PROPISI ZA SIGURNO RUKOVANJE UREĐAJIMA

Pravila kojih se morate pridržavati kako ne biste oštetili sebe i svoju okolinu:

1. Slijedite pravila za montažu tijekom postupka instalacije.
2. Koristite crijeva i reduktor prema standardima koje je definirao proizvođač. U protivnom može biti opasno.
3. Nakon što je boca spojena na uređaj, provjerite curi li plin ili ne. Oba kraja crijeva treba kontrolirati sapunastom vodom ili posebnim raspršivačem.
4. Kontrola curenja nikada se ne smije provoditi upaljačem ili vatrom. Reducirski ventil treba biti otvoren, a ventili plinske peći zatvoreni tijekom postupka provjere.
5. Mjesto na kojem će se uređaj koristiti mora biti prozračeno. Plin treba zatvoriti na reducir ventilu nakon svake uporabe.
6. Korisnik ne bi trebao sam obavljati popravke ili zamjene.

KORIŠTENJE JE DOZVOLJENO SAMO VAN ZATVORENIH PROSTORIJA



PAŽNJA

Ovaj uređaj mora biti instaliran i korišten u skladu s važećim propisima samo u dobro prozračenim prostorima. Prije instaliranja i korištenja ovog uređaja, molimo pogledajte korisnički priručnik. Ne koristite ovaj uređaj u karavanima ili drugim vozilima. Radi vaše sigurnosti i izbjegavanja oštećenja uređaja, koristite regulator plina max. 30 mbar. Također, mijenjajte plinski regulator i crijevo svakih 12 mjeseci. Prije uporabe provjerite jesu li poklopci plamenika pravilno postavljeni na svoja mjesta na plameniku. U suprotnom možete uništiti svoj uređaj.

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uvijek čistite i održavajte svoj uređaj kako biste mu produžili vijek trajanja.

Prije čišćenja uvijek pričekajte da se uređaj ohladi. Ne dopustite da se otvori na plinskom plameniku začepi. Ostatke hrane treba povremeno čistiti. Vaš bi uređaj jednom godišnje trebalo pregledati ovlašteno servisno osoblje. Mjesto na kojem se koristi vaš uređaj ne smije biti vlažno ili mokro.

Plinski plamenici: Plinski plamenici se pale stavljanjem malog plamena na gornji dio otvora plamenika.

Kada se na plamenicima pojavi plamen, pritisnite gumb koji odgovara tom plameniku i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do maksimalne pozicije. Kada postoji stabilan plamen na plinskom plameniku, možete prilagoditi veličinu plamena prema svojim potrebama.

Minimalni položaj postavljen je na kraju rotacije u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Plinski štednjak ima 3 položaja:



ISPRAVNO



ISPRAVNO



POGREŠNO

KORISTITE SAMO LONAC ISPRAVNE VELIČINE ZA SVAKI PLAMENIK

Pravilno otklanjanje uređaja



Ovaj simbol označava da se ovaj uređaj unutar granica EU (Europske unije) ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu ljudskom zdravlju i okolišu uzrokovanu nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte ovaj uređaj na način koji potiče ponovnu upotrebu originalnih materijala. Za povrat uređaja koji ste koristili koristite usluge preuzimanja i povrata ili se obratite servisu u kojem je uređaj kupljen. Zbog sigurnosti okoline, oni će vas urediti.