



Zilan®

Epilator, 3u1
ZLN8788

Korisničke upute

Ni-MH
600mAh*2

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Alet-leri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdu površinu.
- Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja.
- Provjerite ima li neispravnih dijelova na uređaju, kabelu za napajanje ili produžnom kabelu, ako ih ima (uključujući kabel za napajanje) nikada ne koristite uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.

- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabal ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabal za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.
- Kako biste spriječili oštećenje i ozljede, držite epilator dalje od kose, obrva, trepavica, konca, odjeće itd.
- Prva uporaba epilatora može izazvati crvenilo ili iritaciju kože. To je normalno i uskoro će nestati. Međutim, ako ne nestane u roku od tri dana, obratite se liječniku na vrijeme.
- Koristite ovaj uređaj s adapterom.

UVOD

Hvala što ste odabrali naš novi epilator, može lako i učinkovito ukloniti neželjene dlačice i učiniti vas samouvjerenijim i dotjeranijim.

1.2 razine dizajna brzine, rotirajući diskovi mogu uhvatiti čak i najkraću dlaku i iščupati je iz korijena. Epilacija ovim novim uređajem ostavlja vašu kožu glatkom i bez dlačica nekoliko tjedana.

2. S funkcijom njegovanja - glava se može zamijeniti i lako postaviti na glavno tijelo.

3. S funkcijom punjenja - 8 sati potpuno napunjen, može raditi 30-40 minuta.

DIJELOVI PROIZVODA (SLIKA I)

1. Glava epilatora (E)
2. Glava za brijanje
3. Poklopac glave epilatora (D)
4. 0 I II Prekidač (B)
5. Ulaz za punjenje (F)
6. USB kabal za punjenje (G)
7. Četka za čišćenje (H)



PRIPREMA ZA UPORABU

- Prvo očistite kožu, ostavljajući je potpuno suhom i bez masnoće. Nemojte koristiti nikakve kreme prije epilacije.
- Epilacija je lakša nakon kupanja ili tuširanja. Prije epilacije provjerite je li vaša koža potpuno suha.
- Nakon epilacije možete nanijeti blagu kremu ili losion kako biste smanjili iritaciju kože.

KORIŠTENJE APARATA

(A) Brijanje

- Kako biste dobili najbolji učinak brijanja, pomičite uređaj po koži suprotno od smjera rasta dlačica.
- Drugom rukom zategnite kožu, postavite aparat za brijanje na kožu i neka trimer i folija rade istovremeno.

(B) Epilacija

- Pritisnite gumb da biste zamijenili dio glave, palcem pritisnite obje strane glave za brijanje, uklonite dio s magnetskom kuglicom, postavite dio epilatora i zatim ga upotrijebite.
- Odaberite brzinu razine 1 za područja s malo dlačica, područja do kojih je teško doći i područja gdje se kosti nalaze neposredno ispod kože, poput koljena i gležnjeva.
- Odaberite brzinu razine 2 za veća područja s jačim rastom dlačica.
- Zategnite kožu slobodnom trakom kako bi kosa stajala uspravno.
- Postavite epilator okomito na kožu i usmjerite klizač za uključivanje/isključivanje u smjeru u kojem se namjeravate pomicati.
- Polako pomičite proizvod po koži u smjeru rasta dlačica.
- Pritisnite kliznik za uključivanje/isključivanje koji pokazuje na 0 da biste isključili uređaj.

(C) Punjenje

- Isključite prekidač, spojite transformator na stroj i zatim uključite napajanje.
- Kada indikator svijetli, to znači da je punjenje dobro (Slika 14).
- Potrebno je oko 8 sati da se epilator potpuno napuni, inače će to utjecati na trajanje baterije i čak uzrokovati nepotrebno oštećenje strujnog kruga.
- Bateriju možete puniti nakon što je potpuno ispražnjena, kako ne biste utjecali na punjenje.
- Nakon punjenja, obrijte se i depilirajte kako je prikazano na A & B.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za dobar i gladak učinak epilacije, glavu za epilaciju trebate očistiti nakon svake uporabe i držati je suhom.

- Promijenite uređaj.
- Očistite epilacijske diskove glave epilatora i sve ostale dijelove koji su postali dostupni s isporučenom četkom.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, sredstva za ribanje, benzin, aceton itd. za čišćenje plastičnog kućišta uređaja.
- Ne pokušavajte izvaditi epilacijske diskove iz epilacijske glave.

Kako zamijeniti graničnik širine epilatora:

Korak 1: Postoji kopča u smjeru strelice, a zatim je lagano razdvojite.



Korak 2: Odvojeno okomito pružanje smjera strelice.



Korak 3: Zamijenite drugu graničnu napravu i zatvorite u smjeru strelice.



Korak 4:



POSEBNA OBAVIJEST:

Ako želite odbaciti ovaj proizvod, otvorite njegovo kućište, izvadite bateriju i odnesite ga na mjesto koje odredi vlada.



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

