

Prije prve uporabe pročitajte ove upute i sačuvajte ih.

Originalne upute su pisane na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu, djeca starije od 8 godina mogu da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svjesni su svih opasnosti pri radu. Djeca se ne mogu igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda moguće do vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

Nakon vađenja iz ambalaže uvjerite se da proizvod nije oštećen tijekom transporta. Djecu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su na npr plastične vrećice i sl.

- Bežična BT veza • Slušanje glazbe sa mobilnog uređaja, računala • MP3 reprodukcija sa USB/microSD memorije • FM radio sa automatskom pretragom stanica • Bežični mikrofoni sa eho efektom • Snimanje glasa sa mikrofona na USB/microSD memoriju • KARAOKE funkcija • Ugrađena mikseta sa pojačalom • Ulazi: USB/microSD, BT, MIC1, MIC2, AUX • Ugrađena Li-ion baterija • Automatsko punjenje sa LED indikatorom • Mogućnost povezivanja sa vanjskim akumulatorom 12 V • Postavljanje na stalak C35 mm, masivna konstrukcija • Laka, kompaktna, prenosiva izvedba • Drška na izvlačenje i kotačić za lakši transport • Napajanje mikrofona: 2 x AA (1,5 V) baterije, nisu u pakiranju • Napajanje daljinskog upravljača: CR 2025 (3 V) dugmasta bat. u pakiranju • Pribor: bežični mikrofoni, daljinski upravljač, priključni kabel C3,5 mm - 2 x RCA, +12 V kabel za punjenje, mrežni punjač

UPOTREBA

Dvosistemka bas-refleksna kutija je prije svega namijenjena za amatersku razglasnu uporabu. Moguće ju je postaviti na stalak odnosno lako se pomjera pomoću drške na izvlačenje i kotačića. Ugrađena baterija osigurava rad i bez mrežnog napajanja. Moguće je direktno povezivanje sa raznim uređajima kao što su: mobilni telefon, računalo, DVD/VD plejer, glazbeni instrument, mikrofoni... Pored ugrađenog pojačala ovaj uređaj ima i ugrađenu dvokanalnu miksetu i multimedijalni plejer MP3/FM/BT. Uređaj se isporučuje sa jednim bežičnim mikrofonom.

MOGUĆNOSTI NAPAJANJA

Uređaj se može napajati na tri različita načina. Pored standardnog mrežnog napajanja preko ispravljača (DC INPUT) uređaj ima ugrađenu bateriju a pored toga moguće ga je napajati i sa vanjskog akumulatora 12 V. U slučaju vanjskog akumulatora treba obratiti pozornost na pravilan polaritet; crvenom priključku (+/-12 V). Koristite kablove presjeka minimalno 2 x 0,75 mm! Vanjski akumulator postavite što bliže uređaju sa što kraćim priključnim kablom.

- Nakon rada ili punjenja odstranite sve naponske priključne kablove!
- Isključivo se smije povezati sa strujnim ispravljačem koji se isporučuje sa uređajem!

PUŠTANJE U RAD

Obratite pozornost na povezivanja naznačena na kontrolnoj pločici. Sva povezivanja vršite dok uređaj nije uključeni! I zvučnik i uređaj koji se povezuje treba da je isključen! Obratite pozornost da polaritet i priključki budu pravilno povezani. Mikrofonski kabl i ostali audio kablovi treba da su odmaknuti od napojnog kablja! Napojni kabl se prihvati priključuje u uređaj i samo nakon toga u mrežu. Pre nego što uključite uređaj ponovno provjerite valjanost priključenja. Priključiti treba da su stabilni i bez kratkih spojeva, a **VOLUME** jačina zvuka postavite na minimum.

Nakon povezivanja uključite zvučnik (**POWER ON/OFF prekladač**, po želji postupno počnete da pojačavate zvuk). Prije svakog isključenja i uključanja **VOLUME** postavite na minimum, sa ovim možete spriječiti dodatne neugodnosti pucketanja ili ikvara sustava!

PUNJENJE AKUMULATORA

Uređaj može da radi i bez mrežnog napajanja preko ugrađenog akumulatora. Prije prve uporabe bateriju treba napuniti. Strujni ispravljač uključite u zvučnik potom strujni adapter u mrežnu utičnicu, zvučnik ostavite u isključenom stanju. Tijekom punjenja svijetli crvena LED dioda. Punjenje završite ako LED dioda počne da svijetli zelenom bojom ili ako se uređaj punili najviše 8h. Punjenje se radi i tijekom rada ali je onda vrijeme punjenja mnogo duže.

- Nakon punjenja ili uporabe izvučite strujni adapter i kabl za punjenje! Nakon potpunog punjenja punjač se može ostaviti u mreži samo ako se uređaj koristi. Ako je uređaj uključen u mrežu automatski je aktivna funkcija punjenja akumulatora. Nakon punjenja izvučite punjač iz zvučnika i mreže!
- Vrijeme punjenja potpuno praznog akumulatora je oko 4h. Jedno punjenje osigurava rad od oko 9-10h koji znatno ovisi od jačine zvuka i ostalih podešavanja uređaja.
- Radi dužeg rada, akumulator i van uporaba držite napunjen!
- Ugrađena baterija je potpuno zatvorena Li-ion-ska. Nije potrebno održavanje. Nakon isteka radnog vijeka akumulator može zamijeniti samo stručna osoba. Akumulator se nalazi ispod poklopca sa zadnje strane. Poklopac je pričvršćen vijcima.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA I ODABIR FUNKCIJA

glavno podešavanje jačine zvuka: VOLUME

multimedijalni plejer: jačina zvuka se podešava držanjem tipke **PREV** / **V-** ili **NEXT** / **V+** maksimalna vrijednost je **V 30**. Kratkim pritiscima tipke se aktiviraju neke druge funkcije u ovisnosti u kojem se režimu plejer nalazi.

Za promjenu načina rada pritisnite tipku **MODE**. Dostupne funkcije su: **MP3** plejer sa vanjske USB/microSD memorije, **LINE IN** C3,5 mm žični ulaz, bežična BT veza, FM radio.

podešavanje ostalih ulaza: MIC VOL jačina mikrofona

MAKSIMALNA SNAGA

Prije standardne uporabe svaki zvučnik mora da se uhoda, u prvih 30-50 radnih sati ne smije se opteretiti sa više od 50% snage!

U pojedinim slučajevima može doći do izobličenja zvuka čemu uzrok može biti prejak ulazni signal. Radi sprječavanja izobličenje treba podesiti ulazni signal priključnog uređaja, prema potrebi treba podesiti glavni potencijometer za izlaznu snagu (**VOLUME**). Maksimalna snaga će biti ona na kojoj sustav radi još bez izobličenja.

- Povećavanjem snage se više ne povećava zvučna snaga samo se izobličavanje povećava koje može biti štetno za zvučnike!
- Ukoliko povežite mikrofoni na sustav obratite pozornost da mikrofoni bude što udaljeniji od zvučnika da ne bi došlo do mikrofona koje uključuje zvučnik! Zvučnike ne usmjeravajte prema mikrofoni to može do izazove mikrofoni! Pri korištenju mikrofona izlaznu snagu postupno povećavajte, ukoliko primjetite mikrofoni odmah smanjite snagu, po potrebi pomjerite zvučnu kutiju ili je postavite u drugi položaj!

MP3 REPRODUKCIJA (sa USB/microSD memorije)

Plejer je spreman za rad ako zaslon svijetli. Ako su postavljene i **USB** memorija i **microSD** kartica odaber se radi kratkim pritiskom tipke **MODE**. Na zaslonu se može očitati proteklo vrijeme numere i prilikom promjene redni broj. Reprodukcijske se može pokrenuti tipkom **PLAY/PAUSE** ali će se i automatski pokrenuti (pausa se mikrofoni postavi u uređaj, istom tipkom se može pauzirati reprodukcija (PAUSE) ili tipkama (**NEXT**, **PREV**) se odabira druga numera.

- Nakon ponovnog uključivanja reprodukcija započinje od zadnje slušane numere.
- Format memorije treba da bude FAT32. Na koristite NTFS format!
- Ukoliko uređaj ne daje zvuk ili ne prepoznaje USB/microSD memoriju karticu, izvadite memoriju, ponovno je vratite i odaberite tipkom **MODE**. Po potrebi isključite i uključite kompletan uređaj!
- Memoriju vadite iz uređaja tek ako ste tipkom **MODE** promijenili izvor signala, u suprotnom se mogu oštetiti podaci! Zabrano je vaditi memoriju tijekom reprodukcije!
- USB/microSD memorija se može postaviti samo na jedan način. Budite obazrivi, nemojte siliti da ne bi oštetili uređaj ili memoriju! Nikada ne dodirujte rukama kontakte!
- Obratite pozornost da se ne oštete dijelovi koji vire iz uređaja.
- Nepravilan rad može uzrokovati i konstrukcija memorije što ne ukazuje na grešku uređaja!

UPORABA RADIO UREĐAJA

Tipkom **MODE** odaberite **FM** radio funkciju. Na zaslonu će se moći očitati frekvencija. Za automatsku pretragu i memorisanje kratko pritisnite **PLAY/PAUSE**. Nakon memoriranja uređaj će da stane kod pre memorirane postaje. Ostale memorirane radio postaje su dostupne tipkama **PREV**, **NEXT**. Radio postaje se na zaslonu prikazuju brojevima **P 01...P 35**.

- Priključak memoriranja, uređaj će da memorira svaku frekvenciju sa različitom jačinom signala ali to ne znači da je to radio postaja.
- Prijem radio signala ovisi od mjesta i od okolnosti uporabe uređaja.
- Radi boljeg prijema signala uređaj postavite u najoptimalniji položaj!

ŽIČNA AUDIO VEZA (MIC INPUT, AUX INPUT)

Slijedeće su mogućnosti na raspolaganju da bi povezali vanjski uređaj koji posjeduje izlaz za slušalice ili audio izlaz:

MIC INPUT: mikrofonski ulaz C3,3 mm za povezivanje žičnog mikrofona sa posebnom regulacijom izlazne snage (**MIC VOL**).

AUX INPUT: C3,5 mm utičnica za stereo ulaz za uređaje sa audio izlazima (mobilni telefon, tablet, računalo, multimedijalni plejer...)

- Po potrebi treba koristiti priloženi audio kabl C3,5 mm - 2 x RCA.
- Kvaliteta zvuka ovisi od kvaliteta audio signala i podešavanja priključnog uređaja.
- U pojedinim slučajevima je potrebna nabavka raznih audio adaptera priključaka da bi se uređaji mogli spojiti.
- Za dodatne informacije provjerite uputstvo uređaja koji želite priključiti.

BEŽIČNI MIKROFON

Napajanje isporučeno bežičnog mikrofona je baterija 2xAA (1,5V). Koristite trajne alkalne baterije. Za postavljanje baterije odvrnite donji dio mikrofona i pazeci na polaritet postavite baterije.

Prekladač na mikrofoni postavite u položaj **ON**. Izlazna snaga i žičnog i bežičnog mikrofona sa podešava sa **MIC VOL**. Kod oba mikrofona se može podesiti **ECHO** efekt. Tipka za prioritet reprodukcije **MIC PRI**. U slučaju slušanja MP3 materijala tipkom se može odabrati, da li će se slušati glazba (**Sound ON**) ili mikrofoni (**Sound OFF**, zvučnik prestaje).

- Ukoliko je prekladač u srednjem položaju mikrofoni nije isključen samo je utišan.
- Domet mikrofona na otvorenom oko 50 metara.
- LED dioda na mikrofoni svijetli samo ako je baterija prazna i treba je zamijeniti.

Antena mikrofona je ugrađena u kutiju, pozicija kutije utiče na domet i kvalitetu prijema signala. Aktuelni domet ovisi i od okolnosti uporabe. (primjer zdjelo, ljudski faktor, drugi električni uređaji, pomjeranje...)

- Ukoliko duže vrijeme ne koristite mikrofoni, izvadite bateriju!
- Nepravilan rad može da uzrokuje radiofrekvencijski uređaji u blizini, ovo ne ukazuje na grešku uređaja!
- Zamjenu baterije može vršiti samo odrasla osoba! Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! Ako je kiseline slučajno iscurila iz baterije, obucite zaštitne rukavice i suhom krpom izbrisite, kućest baterije! Baterije je zabranjeno rasstavljanje, bacati u vatru ili ih kratko spojati! Nepunjive baterije je zabranjeno napajati! Opasnost od eksplozije!

UPOTREBA BLUETOOTH FUNKCIJE

Uređaj se može upariti sa drugim uređajima koji podržavaju BT protokol, domet signala je maks.10 metara. Nakon uparenja dostupna će biti funkcija reprodukcije muzike sa uparenog uređaja, mobilnog telefona, tableta i drugih sličnih uređaja. Tipkom **MODE** odaberite BT funkciju, na zaslonu će se pojaviti ispis **BLUE**. U zavisnosti od uređaja pronadite na mobilnom uređaju ovaj BT zvučnik i uparite ih. Ukoliko mobilni uređaj zahtjeva kod, ukucajte „0000“ ili „8888“. Ako je uparenje uspješno začuće se glasovna poruka BT CONNECTED. Nakon uparivanja moguće je slušanje glazbe sa mobilnog uređaja. Uglavnom se upareni uređaj može i kontrolirati sa tipkama **PLAY/PAUSE**, **PREV**, **NEXT**.

- Zvučnik se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim BT uređajem.
- Nakon ponovnog uključivanja zvučnik će se automatski povezati sa uređajem povezanim uređajem uokolo je ona uključena i ako u nalaži u dometu.
- Ako se u slučaju prekida bežična veza, MODE tipkom ponovno otklonite BT funkciju i izvršite ponovno upravljanje.
- Ako u slučaju slanja glazbe preko telefona dobijete dolazni poziv, reprodukcija glazbe će da stane, i nakon razgovora je treba ponovno pokrenuti.
- Zbog specifičnosti uparenog uređaja u pojedinim slučajevima BT komunikacija može biti otežana
- Domet ovisi od uparenog uređaja i okolnosti uporabe. (zidovi, tijela ljudi, drugi električni uređaji, pokretni...)
- Na nepravilan rad mogu da utječu drugi radio-frekvencijski uređaji koji se nalaze u blizini, ovo ne ukazuje na grešku uređaja!

SNIMANJE NA USB/microSD MEMORIJU

- Postoji mogućnost snimanja WAV formata ako u uređaj postavite jednu memorijsku karticu. Podržani izvori za snimanje su: žični i bežični mikrofoni. Nakon što ste uključili bežični mikrofoni li ste priključili žični mikrofoni, sisanite tipku **REC**. Ako je do tada bio u funkciji neki drugi izvor signala on će da prestane da radi i mikrofoni će biti aktivni. Snimanje se zaustavlja ponovnim pritiskom tipke **REC** nakon čega će se automatski pokrenuti reprodukcija snimljenog materijala. Pritiskom snimanja na zaslon trepti ispis **USB** i prikazuje se vrijeme trajanja snimanja.
- Na memoriji se kreira jedan folder **RECORD** u kojem će se nalaziti WAV snimljeni materijal.
 - U slučaju prekida snimanja i ponovnog pokretanja tipkom **REC** svaki put se kreira novi file.
 - Snimak sadrži samo snimljeni materijal mikrofona.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA (MP3/FM/MT režim)

I	uklj. ili isklj. MP3/FM/MT funkcije
MODE	odabir funkcije MP3/FM/MT
I	isključivanje zvuka
II	reprodukcija/pauza, FM podešavanje
EQ	odabir numere, naredna-predhodna, radio postaja
EQ	JAZZ, CLASSIC, COUNTRY, NORMAL, POP, ROCK
RPT - / +	podešavanje jačine zvuka
VOL	ponavljanje aktualnih ili svih numera
SCN	programiranje FM radio stanica (SCAN)
0...9	odabir programa



Prije prve uporabe izvucite izolacionu traku iz daljinskog upravljača ako je sa njom isporučen. Ako primijetite nepravilan rad daljinskog upravljača li mu se smanjo domet, zamijenite dugmastu bateriju CR 2025, 3 V.

- Pritiskom uporabe daljinski upravljač usmjerite prema uređaju, domet daljinskog upravljača je 3-5 m!
- Pritiskom zamjene baterije daljinski upravljač okrenite tipkama prema dole i izvucite držač baterije sa baterijom. Obratite pozornost da nova baterija bude postavljena isto kao stara. Pratite upute koje su nalaze na zadnjoj strani upravljača!
- Bateriju izvadite iz upravljača uokolo je duže vrijeme ne želite koristiti! Istrošenu bateriju odmah izvadite iz upravljača! Zarnjenu bateriju smije da radi samo odrasla osoba! Baterije držite dalje od djece!
- Ako slučajno iscuri kiseline iz baterije, obucite zaštitne rukavice i obrišite ležište baterije!
- Pozor! Opasnost od eksplozije uokolo se baterija pogrešno postavi! Baterija treba da je identična li identična zamjena originalu! Baterije ne izlažite toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rasstavljanje bacati u vatra li ih kratko spojati! A Nepunjenje baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umjesto baterije ne koristite akumulatore pošto se njihove karakteristike razlikuju od karakteristika baterija!
- OVAJ PROIZVOD SADRŽI DUGMASTU BATERIJU, ZABRANJENO JU JE GUTATI, OPASNOST OD KEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA BATERIJA U ROKU OD DVA SATA DOLAZI DO JAKE REAKCIJE KOJA MOŽE DA DOVEDE I DO SMRTI I STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE DALJE OD DJECE! AKO POKLOPAČ BATERIJE NE DRŽI STABILNO BATERIJU NEMOJTE JE DALJE KORISTITI I DRŽITE JE DALJE OD DJECE! AKO POSUMNATE DA JE DOŠLO DO GUTANJA BATERIJE ILI SE ONA NALAZI BILO GDE UNUTAR TELA, ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite uređaj iz mreže. Nečistoću sa površine uređaja odstranite mekanom suhom krpom, ne koristite agresivna kemijska sredstva!

ODRŽAVANJE

Povremeno provjeravajte oštećenja na priključnom kabelu i kućištu uređaja. U slučaju bilo kakve nepravilnosti isključite uređaj i obratite se stručnoj osobi!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Ako uočite grešku pri radu, isključite uređaj i nakon kratkog vremena ga ponovno uključite. Ako se problem nije riješen pregledajte sljedeće. Ovo će vam pomoći u lociranju greške uokolo je uređaj inače pravilno povezan. Po potrebi se obratite stručnoj osobi!

Osnovno

Uređaj ne radi, ne svijetli zaslon

- Pokušajte nije uključeno.
 - Provjerite požalj mrežnog prekidača.
- Nije uključen multimedia modul.
 - Daljinskim upravljačem provjerite da li je modul uključen.
- Ispraznio se ugrađeni akumulator.
 - Priključite punjač i napunite akumulator.

Uključivo je da uređaj radi ali ne daje zvuk.

- Nije podešana izlazna snaga.
 - Provjerite potencijometre da ne budu na minimumu (VOLUME), a ni potencijometar na ulazu (PREV./ MIC VOL).
- Nepravilno povezani audio kablovi.
 - Provjerite korektno povezivanje audio kablova.

MP3 plejer

Reprodukcija se ne vrši sa odgovarajuće memorije.

- Ako su u uređaju istovremeno USB i SD memorije a reprodukcija nije sa željene memorije.
 - Kratko pritisnite MODE tipku.

Ne radi MP3 plejer.

- Problem u zapisu. Nije kompatibilan MP3 format.
 - Uvjerite se da li je kompatibilan MP3 format.
- Kontaktna greška kod USB/microSD memorije.
 - Provjerite da nema prljavština i stranih tijela u ležištu/utičnici. Po potrebi je četkom pažljivo očistite.

- Kontakt greška može da bude i iz razloga siljenja prilikom priključenja. Ponovno pažljivo priključite memoriju.
- Neispravna li nekompatibilna vanjska memorija.
 - Zbog razlika u memoriji mogu da se razlikuju USB/SD/SDH/CMC memorije koje mogu da dovedu do nepravilnog rada ali to ne znači i kvar li grešku uređaja. Probajte drugu memoriju.
- Bučan prijenos reprodukcije.
 - Problem u zapisu. Nije kompatibilan MP3 format.
 - Uvjerite se da li je kompatibilan MP3 format.
- Pokvarena memorija li kontakt greška.
 - Provjerite da li je memorija pravilno postavljena.
- Problem u zapisu podataka.
 - Provjerite program za kompresiju, računalo.
- Ne čuje se glas iz bežičnog mikrofona.
 - provjerite podešavanja potencijometra MIC VOL.
 - Podesite da ne budu na minimumu.
 - Provjerite da li je mikrofoni isključeni i da li je stanje baterija odgovarajuće.
 - Provjerite da nije slučajno van domet, ili da nešto drugo ne smeta prijenosu signala.

NAPOMENE

• Molimo vas prije uporabe pročitajte uputstvo i sačuvajte ga! • Sva povezivanja radite dok pojačalo nije uključeno! I prilikom uključivanja i prilikom isključivanja jačina zvuka treba da je na minimumu! Ovakvi zvučni udari mogu trenutno da oštete zvučnik. • Priključne audio kablove ne sprovodite preko mrežnih kablova! • Tijekom rada je zagađivanje normalna pojava. Ne prekrivajte hladnjak i ostavite dovoljno prostora za hlađenje! Ostavite 20 cm slobodnog prostora oko hladnjaka! • Nakon uporabe isključite uređaj priključcima i izvucite ga iz struje! • Uređaj teko postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupno i da ne smeta nogama. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepih! • Zbog prisustva mrežnog napona, držite se standardnih mjera zaštite! Vlažnim, mokrim rukama ne dodirujte uređaj li priključni kabel! • Uređaj priključite samo u uzemljene strujne utičnice 230 V~ (115 V~) / 50 Hz! • Zamjenski osigurači uvijek treba da su identični originalu! Opterećenje zamjenskog osigurača uvijek treba da bude ista kao i opterećenje originalnog osigurača. Zabranjena uporaba jačih osigurača (moguće da i izazove požar). Obratite se stručnoj osobi! • Uređaj štiti od prašine, tečnosti, toplota, vlage, smrzavanja, udara i direktnog uticaja sunca! • Upotrebljivo isključivo u suhim zatvorenim prostorijama! • Obratite pozornost da ništa ne upadne kroz otvore! • Uređaj štiti od prskajuće vode, ne postavljajte ga u blizinu posuda sa tečnošću! • Ne postavljajte ništa sa otvorenim plamenom u blizinu uređaja (svijeća itd.)! • Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara li strujnog udara! • U slučaju bilo kojeg kvara li oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnoj osobi. • U slučaju utičnice nije predviđena za punjenje mobilnih uređaja! • Zbog raznovrsnih USB/SD memorija kvaliteta i reprodukcija nije uvijek zajamčena ali to ne znači i kvar uređaja. • Nije zajamčena reprodukcija autorski zaštićenih DRM fajlova! • U pojedinim slučajevima nije zajamčena reprodukcija ni podržanih fajlova, na reprodukciju mogu da utječu neovisni faktori na koje proizvođač nema uticaja. • Jačina zvuka audio fajlova može biti različita u ovisnosti od parametara i programa sa kojim su kreirani. • Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak li oštećenje podataka desilo uporabom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računalo. • Ne preporučuje se upotreba većih USB/SD memorija od 32GB one mogu da uspire rad i čitanje podataka. Na memoriji držite samo fajlove koje želite slušati, strani fajlovi mogu znatno da uspire oblativanje podataka sa memorija. • Zvučnici sadrže magnetne, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osjetljivi na magnetska polja (kreditne kartice, audio video kazete, kompas ...)! • Nepropisno rukovanje i nenamjenska uporaba može da dovede do kvara li gubljenja jarnstva! • Ovaj proizvod je namijenjen za kućnu uporabu, nije za profesionalnu namjenu. • Ako je radni vijek istekao uređaj se mora tretirati kao opasni elektronski otpad. • Somogyi Electronic Kft. potvrđuje da PAB 20A/25A odgovara direktivi iz 2014/53/EU. Kompletnu deklaraciju u usaglašenosti možete naći na: www.somogyi.hu • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promjene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Za eventualne tiskarske greške ne odgovaramo i unaprijed se ispričavamo.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljanje uređaj i njegove dijelove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara li oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnoj osobi!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, oštećeni priključni kabel se može zamijeniti samo



potpuno identičnim, nabavljenog od uvoznika ili njenog predstavnika!



Radi sprječavanja oštećenja sluha na slušajte duže vrijeme preglasnu glazbu!



Uređaje kojima je istekao radni vijek sakupljajte posebno, ne miješajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gdje ste ih kupili li trgovinama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štiti okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sudarjaka. U slučaju nedoumca kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatimo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA • Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz kućanstva. Krosnici treba da se stara o pravilnom sigurnom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, osigurati da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.