


Zilan®

Električni oštrač noževa ZLN2168

Korisničke upute

**40
Watt**
**230
Volt**
50Hz

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uvjeti garancije su drugačiji, ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte i uvijek se pridržavajte sljedećih uputa. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom.
2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti proizvod u bilo koju svrhu koja nije u skladu s njegovom namjenom.
3. Napon aparata je 230V/50Hz. Iz sigurnosnih razloga nije prikladno spajati više uređaja na jednu utičnicu.
4. Budite oprezni kada koristite uređaj u blizini djece. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s proizvodom. Nemojte dopustiti djeci ili osobama koje ne poznaju uređaj da ga koriste bez nadzora.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, ili ako su poučeni o sigurnoj uporabi uređaja i svjesni opasnosti povezanih s njegovim radom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu starija od 8 godina i te aktivnosti se provode pod nadzorom.
6. Nakon što završite s korištenjem proizvoda uvijek ne zaboravite izvaditi utikač iz utičnice držeći utičnicu rukom. Nikada nemojte vući strujni kabel !!!
7. Nikada ne stavljajte kabel za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u vodu. Nikada nemojte izlagati proizvod atmosferskim uvjetima kao što su izravno sunce ili kiša itd. Nikada nemojte koristiti proizvod u vlažnim uvjetima.
8. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvod treba odnijeti u profesionalnu servisnu službu kako bi se izbjegle opasne situacije.
9. Nikada nemojte koristiti proizvod s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti neispravan proizvod jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećeni uređaj uvijek odnesite na mjesto profesionalnog servisa kako biste ga popravili. Sve popravke mogu obavljati samo ovlašteni serviseri. Neispravno izvršeni popravak može uzrokovati opasne situacije za korisnika.
10. Nikada ne stavljajte proizvod na ili blizu vrućih ili toplih površina ili kuhinjskih uređaja poput električne pećnice ili plinskog plamenika.
11. Nikada nemojte koristiti proizvod u blizini zapaljivih tvari.
12. Ne dopustite da kabel visi preko ruba radne površine ili da dodiruje vruće površine.
13. Nikada ne ostavljajte proizvod priključen na izvor napajanja bez nadzora. Čak i kada je korištenje prekinuto na kratko vrijeme, isključite ga iz el.mreže, isključite napajanje.
14. Kako bi se osigurala dodatna zaštita, preporuča se ugradnja uređaja za diferencijalnu struju (RCD) u strujnom krugu, s nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA. Obratite se profesionalnom električaru po ovom pitanju.
15. Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima.

16. Isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi, prije čišćenja i prije pokušaja podešavanja dijelova.
17. Aparat se ne smije koristiti u blizini vode ili drugih tekućina.
18. Samo za korištenje na ravnoj i stabilnoj površini. Uređaj nije za upotrebu na škarama ili noževima sa nazubljenim rubovima.
19. Ne prelazite prstima po oštrici noža kako biste provjerili oštrinu.
20. Nikada nemojte prvo umetati vrh noža u utor i progurati ga. To bi moglo oštetiti oštricu noža i vašu oštricu.

OPIS UREĐAJA

1. Preoblikovanje utora
2. Utor za fino brušenje
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Noge za usisavanje

UPOTREBA UREĐAJA

1. Postavite uređaj na ravnu površinu. Malo navlažite usis kako bi uređaj stajao čvrsto na mjestu na pultu.
2. Umetnite petu oštrice redom u oba utora dijela za oštrenje (1), na lijevoj strani uređaja. Umetnite petu oštrice u utor za preoblikovanje (1) i pomičite oštricu u oba smjera paralelno s površinom stola, najprije lijevi, a zatim desni dio utora za oštrenje (1). Lagano podignite dršku noža dok se zakrivljeni dio blizu vrha provlači kroz brusne kotače. Ponavljajte sve dok oštrica noža ne bude dovoljno oštra. Da biste optimizirali oštrenje svakih 5 cm oštrice, morate pomaknuti takvu duljinu oštrice u utor za preoblikovanje (1) na jednu sekundu.
3. Umetnite petu oštrice redom u oba utora dijela za fino brušenje (2), na lijevoj strani uređaja. Umetnite petu oštrice u utor za fino brušenje (2) i pomičite oštricu u oba smjera paralelno s površinom stola, najprije lijevi, a zatim desni dio utora za fino brušenje (2). Lagano podignite dršku noža dok se zakrivljeni dio blizu vrha provlači kroz brusne kotače. Ponavljajte sve dok oštrica noža ne bude dovoljno oštra. Da biste optimizirali oštrenje svakih 5 cm oštrice, trebate pomaknuti takvu duljinu oštrice u fini utor za brušenje (2) na jednu sekundu.
4. Nakon oštrenja očistite nož u vrućoj vodi i deterdžentu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Isključite utikač iz utičnice kada ga ne koristite, prije čišćenja i prije pokušaja podešavanja dijelova. Očistite vanjsku površinu uređaja vlažnom krpom. Nikada ne uranjajte ovaj uređaj u vodu ili druge tekućine kako biste ga očistili. Ne stavljajte uređaj u vodu kako biste ga očistili. Kako biste uklonili metalne strugotine i krhotine, uklonite plastične čepove koji se nalaze na dnu jedinice i lagano protresite uređaj.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V- 50Hz

Snaga: 40W



Za zaštitu okoliša: odvojite kartonske kutije i plastične vrećice i odložite ih u odgovarajuće kante za otpad. Korišteni uređaj treba dostaviti na namjenska sabirna mjesta zbog opasnih komponenti koje mogu utjecati na okoliš. Električni uređaj se mora vratiti kako bi se smanjila njegova ponovna uporaba i korištenje. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih dostaviti na namjenska mjesta odvojeno.