

KORISNIČKE UPUTE

Digitalna vaga
ZLN7682

HR / BIH



Prije uporabe pažljivo pročitajte sljedeće upute

Vaga je namijenjena isključivo za korištenje u kućanstvu, a ne za korištenje u komercijalne svrhe.

Tehnički podaci:

- Kaljeno staklo +HIPS
- Funkcija automatskog uključivanja/isključivanja
- Automatsko ponovno postavljanje na nulu
- Kapacitet: 3-180 Kg
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Indikator prazne baterije/preopterećenja
- Baterije: 2 x AAA baterije

Napajanje:

- Radi s 2*AAA baterije. Prije uporabe uklonite izolacijsku traku s kontakata baterije.

Upute za uporabu:

- Odaberite način vaganja pomoću prekidača (Kg/h St) koji se nalazi na stražnjoj strani vage.
- Postavite vagu na čvrstu, ravnu i ravnu površinu kako biste osigurali točnost.
- Dodirnite platformu svojom nogom na njezinom krajnjem kutu izravno, a zatim vaga može izračunati
- Možda za kratko vrijeme uteg s utegom, onda morate pokušati još jednom,
- Dok je težina prikazana, vaga će se automatski isključiti nakon 6 sekundi.

Indikator preopterećenja:

- Kada se na LCD zaslonu prikaže "EEEE", to znači da je maksimalna težina (180 kg) prekoračena.

Indikator niske razine baterije:

- Kada LCD zaslon prikaže "LO", trebali biste instalirati nove baterije,

Savjeti za sigurnost baterije:

Stalno-

- Koristite preporučene baterije.
 - Provjerite je li odjeljak za bateriju dobro pričvršćen.
 - Ispravno postavite baterije, pazeći na oznake plus i minus na bateriji i pretincu.
 - Čuvajte neiskorištene baterije u njihovoj ambalaži i dalje od metalnih predmeta koji mogu uzrokovati kratki spoj.
 - Izvadite prazne baterije iz vage.
 - Izvadite baterije iz vage ako se neće koristiti dulje vrijeme.
 - Neiskorištene baterije držite podalje od male djece.
- Potražite savjet liječnika ako mislite da je netko progutao bateriju.

Nikada-

- Ne bacajte baterije u vatru.
- Pokušavati ponovno napuniti obične baterije.

Savjeti za korištenje i njegu:

- Osigurajte da je vaga na ravnoj i čvrstoj površini. Izbjegavajte tepih ili meku površinu.
- Površina vage bit će skliska ako je mokra. Držite je na suhom
- Nakon upotrebe očistite lagano vlažnom krpom, nemojte koristiti otapala niti uranjati vagu u vodu.
- Izbjegavajte preopteretiti vagu, inače može doći do trajnog oštećenja.
- Nemojte skladištiti vagu u uspravnom položaju kada nije u upotrebi jer će to isprazniti bateriju.
- Izbjegavajte pretjerane udarce ili vibracije jedinice, kao što je ispuštanje vage na pod ili predmeta na vagu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.