

FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN6188

NAPOMENA:

KORISNIČKE UPUTE UREĐAJA SE MOGU IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA.

INFORMACIJA: VAŠ UREĐAJ NE MORA SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U UPUTAMA.



MJERE PREDOSTROŽNOSTI:

1. Molimo ne postavljajte ovu grijač na mjesto gdje ga mogu dohvatiti djeca, nemoćne osobe ili kućni ljubimci.
 2. Prednja rešetka postaje vrlo vruća kada se koristi, stoga postupajte s ovim grijačem kao s električnom vatrom.
 3. Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač i pobrinite se da iza njega ima najmanje 12 inča slobodnog prostora kako ne bi bili začepljeni ulazi zraka.
 4. Nikada nemojte koristiti grijač u blizini kade, tuša ili bazena.
 5. Uvjerite se da nijedan predmet nije unutar dva metra od grijalice kada se koristi.
 6. Nikada ne koristite grijač u blizini zapaljivih materijala. Ne smije se stavljati u blizinu ili u dodir s GORIVOM, ULJEM, PLINOM ili EKSPLOZIVIMA.
 7. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
 8. Nemojte ga postavljati izravno ispod strujne utičnice.
 9. Uvijek ga postavite na ravnu vodoravnu površinu.
 10. Nikada nemojte pomicati ili podizati grijač kada je uključen.
 11. Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane hendikepiranih osoba, osoba sa senzornim ili intelektualnim nedostatkom, ili onih bez iskustva i zdravog razuma (uključujući djecu), osim ako im ne daju dovoljno brige osobe odgovorne za njihovu sigurnost i znaju kako se koristiti ovaj proizvod.
 12. Umetnite utikač u utičnicu (zahtjevi za utičnicu i kabel za napajanje: AC 230V, 50Hz, > 10A). Grijač se ne smije nalaziti ispod fiksne utičnice.
 13. Kako biste izbjegli strujno preopterećenje, nemojte dijeliti korištenje jedne utičnice s drugim uređajima.
 14. U slučaju kvara proizvoda, molimo kontaktirajte agenta servisne službe za pregled i popravak. Neovlašteno rastavljanje i zamjena dijelova nije dopušteno.
 15. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov odjel za održavanje ili stručnjaci kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti.
- Oprez: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog ponovnog postavljanja toplinskog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena ili spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane električne mreže.

FUNKCIJE:

- “0” ISKLJUČENO
- “ X ” VENTILATOR
- “ I ” NISKA TOPLINA
- “ II ” VISOKA TOPLINA

TERMOSTAT:

Okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje snage topline.

KONTROLA OSCILACIJA:

Da bi stroj oscilirao, gurnite prekidač prema dolje da biste isključili oscilaciju, gurnite prekidač prema gore

← → ON/OFF

RAD:

Uključite grijač u prikladnu utičnicu (poštujući sve upute za postavljanje) i uključite.

ZA KORIŠTENJE FUNKCIJE SAMO VENTILATOR:

- Okrenite okretni prekidač na “✂” • Ventilator će ispuhivati zrak na sobnoj temperaturi.
- Ako ventilator ne radi, sobna temperatura je niža od razine "isključeno" ugrađenog termostata. Postupno okrećite regulator termostata u smjeru kazaljke na satu i ventilator će početi puhati.

KORIŠTENJE STROJA ZA GRIJANJE:

- Okrenite okretni prekidač na “I” za nisku temperaturu i “II” za jaku toplinu
- Postavite razinu topline postupnim okretanjem kotačića termostata u smjeru kazaljke na satu za najnižu toplinu i visoku u smjeru kazaljke na satu za maksimalnu.
- Termostat će isključiti stroj kada se postigne odabrano zagrijavanje prostorije, a kada temperatura padne, automatski će se ponovno uključiti.
- Za maksimalnu toplinsku snagu koristite “II” s termostatom okrenutim visoko u smjeru kazaljke na satu.
- Za ravnomjernu raspodjelu topline po prostoriji, uključite funkciju osciliranja.

Pregrijavanje:

- Termostat će isključiti stroj ako se pregrije.
- Pregrijavanje može biti uzrokovano začepljenjem otvora za zrak na stražnjoj strani stroja ili rešetke na prednjoj strani. Ako se to dogodi, isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi 30 minuta. Uklonite sve prepreke i ponovno uključite stroj.
- Ako problem i dalje postoji, stroj bi trebao provjeriti odgovarajući kvalificirani električar.
- Ako grijač prestane raditi, najvjerojatniji uzrok je to što radi toplinski prekidač koji se ne samoresetira. Ako i dalje nema funkcije, slijedite gore navedene savjete za popravak.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Unutar stroja nema dijelova koji zahtijevaju vašu pozornost ili servisiranje. Ne pokušavajte otvoriti vanjsko kućište. Na taj način možete oštetiti motor i grijaći element i poništiti jamstvo. Ako imate problema s grijačem ili ako se kabel za napajanje na bilo koji način ošteti, morate odnijeti jedinicu odgovarajuće kvalificiranom inženjeru ili centru za popravak elektrike.
- Prije čišćenja stroja, provjerite je li isključen iz napajanja i potpuno ohlađen.
- Nikada ne čistite stroj vodom i ni pod kojim okolnostima ne dopustite da se smoči.
- Vanjski dio kućišta može se čistiti blago navlaženom krpom koja ne ostavlja dlačice (po potrebi se može koristiti mala količina deterdženta).
- Za uklanjanje čestica prašine itd. iz unutrašnjosti prednje rešetke ili stražnjih otvora za zrak, možete koristiti obični usisavač.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li stroj potpuno suh.
- Ako neko vrijeme nećete koristiti grijač, najbolje je provjeriti je li čist i suh, a zatim ga spremite u plastičnu vrećicu na hladno i suho mjesto. • Uz razumnu njegu i pažnju, ovaj će vam grijač pružiti mnogo godina dobre usluge i ekonomičnog grijanja.



Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite posebne objekte za prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i dospjeti u prehrambeni lanac, naštetiti vašem zdravlju i dobrobiti. Kod zamjene starih uređaja novim, trgovac je zakonski dužan uzeti vaš stari uređaj na zbrinjavanje barem besplatno.