



Zilan®

Električni Roštilj Raclette, 2u1 ZLN8863

Korisničke upute

**1400
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Isključite uređaj iz struje kada nije u upotrebi ili prije čišćenja.
- Pazite na vruće površine dok je jedinica u uporabi.
- Postavite jedinicu na površinu otpornu na toplinu.
- Nikada nemojte postavljati jedinicu na lomljivi stol ili postolje.
- Postavite jedinicu na sredinu stola, izvan dohvata djece.
- Budite sigurni da nema zapaljivih materijala u blizini jedinice.
- Važno je da tijekom uporabe uređaj bude stalno pod nadzorom.
- Ovaj proizvod je samo za kućnu upotrebu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, izbjegnite svaku opasnost tako da ga zamijeni proizvođač, služba za korisnike ili jednako kvalificirana osoba.
- Nemojte uranjati jedinicu u vodu.
- Prije čišćenja jedinice, provjerite je li kabel za napajanje isključen iz utičnice.
- Pričekajte da se jedinica potpuno ohladi prije čišćenja.
- Nemojte koristiti abrazivnu spužvu kako biste izbjegli propadanje proizvoda.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Montaža

- Postavite kamen za roštilj na grijaće tijelo.
- Nikada nemojte postavljati kamen za roštilj na vruće grijaće tijelo.
- Koristite samo kamen za roštilj isporučen s jedinicom i samo u jedinici koja je napravljena za to.
- Nikada nemojte koristiti aluminijsku foliju ili bilo što drugo ispod poklopca tosteru između grijača i reflektora.
- Kada uređaj koristite u načinu rada za raclette, preporučljivo je staviti sir u posudu za kuhanje prije nego što ga stavite u jedinicu.

SPAJANJE I PREDGRIJANJE

- Nakon uključivanja jedinice, postavite prekidač u položaj "ON" (svjetlo će se upaliti). Ostavite jedinicu da se zagrijava najviše 20 do 30 minuta. Tijekom prvih pet korištenja kamen za roštilj nakon prethodnog zagrijavanja stavite malo ulja i obrišite ga mekom krpom. Nakon predgrijavanja jedinica je spremna za upotrebu. Stavite tanke kriške mesa, ribe, povrća ili voća na poklopac tosteru ili tacnu za toster i pustite da se peku po vašem ukusu.
- Ne stavljajte smrznutu hranu ili bilo što preteško na vruću ploču roštilja.

- Ne stavljajte kisele namirnice, kao što su proizvodi na bazi octa, senf, kiseli krastavci itd. na ploču za roštilj. Ne stavljajte nikakve predmete na ploču roštilja.
- Ne ostavljajte jedinicu uključenu i nekorištenu dulje od 30 minuta. Ploča za roštilj bit će prevruća za optimalno pečenje. Upotrijebite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste isključili jedinicu i isključili je iz utičnice nakon upotrebe.

VAŽNE NAPOMENE

- Male pukotine koje su rezultat širenja ploče roštilja su prirodne i ni na koji način ne ometaju nesmetan rad uređaja.
 - Nakon nekoliko korištenja, boja ploče za roštilj obično trajno potamni.
 - Tijekom prve uporabe može se osjetiti blagi miris ili dim.
- Pazite da nikada ne stavljate ploču za roštilj u perilicu posuđa ili da je potapate u vodu. Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

ODRŽAVANJE

- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi najmanje jedan sat, bez dodirivanja ploče roštilja.
- Tijekom razdoblja hlađenja uređaj držite izvan dohvata djece.
- Tijelo jedinice i reflektor mogu se čistiti spužvom, vrućom vodom i tekućinom za pranje posuđa.
- Nemojte koristiti metalnu spužvu ili prašak za ribanje.
- Nemojte uranjati jedinicu ili električni kabel u vodu.



Mjere opreza pri čišćenju kamena za roštilj:

- Uvijek isključite uređaj iz struje i ostavite ga da se ohladi oko 1 sat prije čišćenja.
- Očistite uređaj nakon svake uporabe kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa ili isparavanja prilikom sljedećeg korištenja.
- Uklonite ploču za roštilj, povucite kvačice (L) i operite ručno u vrućoj vodi ili u perilici posuđa.
- Ostavite ploču da se namače u toploj vodi kako biste uklonili sve ostatke koji su ostali tijekom koksiranja.
- Nemojte koristiti abrazivne alate ili sredstva za čišćenje jer mogu izgubiti ili oštetiti neljepljivi sloj.
- Ponovno postavite čistu ploču na uređaj pazeći da su savršeno suhe.

Upozorenje: Drveni ugljen ili slična zapaljiva goriva ne smiju se koristiti s ovim uređajem.



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

