



FLORIA®

Make it E

KORISNIČKE UPUTE

Kuhinjska vaga
ZLN9075

U svrhu pravilne uporabe i održavanja kuhinjske vage, molimo vas da u potpunosti pročitate ovu uputu prije uporabe.

TEHNIČKI PODACI

- Opremljen senzorom "strain-gauge" visoke preciznosti A-1000g/0,1g B 3000g/1g C-5000g/1g D-7000g/1g E10000g/1g
- Podjela 0,1 -1 g
- Led zaslon 0.6
- Automatsko vraćanje na nulu
- Automatsko isključivanje
- Indikator niske snage
- Indikator preopterećenja "O-Lcd"
- Jedinica modela Tare Two (g/oz)

NAPAJANJE

- Brzo postavite bateriju u držač baterije nakon što otvorite poklopac držača baterije.
- 1 kom litijske baterije uključen
- Indikator niske baterije "+"

RAD

- KORAK 1 : stavite kuhinjsku vagu na tvrdu i ravnu površinu;
- KORAK 2: pritisnite tipku 'ON/OFF', skala će biti nula za 3 sekunde.
- KORAK 3: stavite predmet koji ćete vagati u posudu, težina će se pojaviti na displeju.

TARA (ZA VAŽANJE RAZLIČITIH SASTOJKA U ISTOM SPREMNIKU)

Ostavite prvi sastojak izvan u spremniku, pritisnite tipku "TARE" za resetiranje zaslona na "0", dodajte gnijezdo u gradijentima u spremnik i težina se pojavljuje na zaslonu, i tako dalje.

ISKLUČI SE

- Nakon završetka vaganja pritisnite tipku "ON/OFF".
- Kada siđete s vage, ona će se automatski isključiti, ako se ne vaga dok je prikazana nula, vaga se automatski isključuje nakon otprilike jedne minute.

ZAMJENA JEDINICE (g/oz)

Pritisnite tipku "MODE", možete odabrati jedinicu "g" ili "oz".

INDIKATOR PREOPTEREĆENJA

Kada se vaga prepuni, na ekranu će se pojaviti "O-LD".

SAVJETI ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- Vagu stavite na tvrdu, ravnu površinu kako biste osigurali najveću točnost i ponovljivost.
- Očistite vagu vlažnom krpom, ali ne dopustite da voda uđe u vagu.
- Za čišćenje kamenca nemojte koristiti kemijska abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte dopustiti da se vaša vaga zasiti vodom jer to može oštetiti elektroniku.
- Vagu nemojte držati u uspravnom položaju kada nije u upotrebi jer će se time isprazniti baterije.
- Uklonite baterije ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme.
- Pažljivo postupajte sa svojom vagom jer je to precizan instrument.
- Nemojte ga ispustiti ili skočiti na njega.
- Ne koristiti za legalnu trgovinu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.