

Zilan®



ZLN2173



ZLN2174

Electric Single Hotplate



Electric Double Hotplate
ZLN2180



Electric Double Hotplate
ZLN2181

INSTRUCTION MANUAL

**1500-2500
Watt**

**220-240
Volt**

50/60 Hz

MOLIMO DA IMATE U VIDU DA PRIRUČNIK UREDAJA MOŽE BITI IZRADEN ZA NA INFORMACIJE O VIŠE OD JEDNOG MODELA.
VAŠ UREDAJ, MOŽDA NE SADRŽI ZNAČAJKE OPISANE U PRIRUČNIKU.
OVAJ JEZIK JE PREVEDEN UZ POMOĆ UMJETNE INTELIGENCIJE.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

- Prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte priručnik za uporabu.
- Provjerite je li nazivni napon isti kao i napon koji koristite.
- Molimo vas da sačuvate upute, jamstveni certifikat, račun i, ako je moguće, karton s unutarnjom ambalažom!
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu ili profesionalnu upotrebu!
- Uvijek izvadite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi prilikom pričvršćivanja dodatnih dijelova, čišćenja uređaja ili kada dođe do smetnji. Isključite uređaj unaprijed. Povucite utikač, a ne kabel.
- Kako biste zaštitili djecu od opasnosti električnih uređaja, nikada ih nemojte ostavljati bez nadzora s uređajem. Stoga, prilikom odabira mjesta za vaš uređaj, učinite to na način da djeca nemaju pristup uređaju. Pazite da kabel ne visi.
- Redovito provjeravajte uređaj i kabel radi oštećenja. Ako postoji bilo kakvo oštećenje, uređaj se ne smije koristiti.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažnim materijalom poput plastičnih vrećica.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara 8 godina i više i osobe s fizičkim, senzornim ili mentalnim oštećenjima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju manje od 8 godina i nisu pod nadzorom.
- Ne popravljajte uređaj sami, već se posavjetujte s ovlaštenim stručnjakom u slučaju problema.
- Iz sigurnosnih razloga oštećeni ili oštećeni glavni kabel smije se zamijeniti samo ekvivalentnim kabelom od proizvođača, našeg odjela za korisničku podršku ili sličnom kvalificiranom osobom.
- Držite uređaj i kabel dalje od topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, oštih rubova i slično.
- Isključite uređaj i isključite ga iz struje kada ga ne koristite.
- Koristite samo originalne pribore koje je pružio dobavljač.
- Ne koristite uređaj na otvorenom. (Osim ako uređaj nije namijenjen za vanjsku upotrebu.) Uvijek se zaštitite od temperatura nula ili ispod nule.
- Nikada ne koristite blizu vode (kade, umivaonika itd.). Aparat ne smije biti izložen kiši ili vlazi. Koristite uređaj samo kad su vam ruke suhe.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga prije nego što ga izvadite iz vode. Ne dodirujte izvor vode. Uređaj mora pregledati stručnjak prije ponovne uporabe. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne čistite uređaj vodom ili ga ne uranjajte u vodu.
- Koristite uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen.

- Ovaj uređaj mora se koristiti samo kada je priključen na uzemljenu utičnicu instaliranu prema propisima. Pazite da napajanje odgovara naponu navedenom na tipnoj pločici.
- Oštećenja koja se pojave kada se uređaj koristi u druge svrhe osim onih navedenih u uputama ili se neispravno koristi ili se ne popravlja od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Uvijek koristite uređaj na ravnoj i horizontalnoj površini.
- Uređaj se više ne smije koristiti nakon što padne na tvrdu površinu s visine. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na funkcionalnu sigurnost uređaja. Uređaj se može koristiti samo nakon što ga pregleda stručnjak.
- Nikada ne nosite ili vučete uređaj držeći utikač za napajanje jer postoji rizik od kratkog spoja zbog puknuća kablova. Ne savijajte, ne stiskajte ili ne povlačite strujni kabel preko oštih rubova.
- Ako postoji ventilacijski otvor, ne pokrivajte ga. Ne ulijevajte tekućinu ili prah u ventilacijske otvore.
- Ne prihvaćamo odgovornost u slučaju štete uzrokovane nepravilnom uporabom ili nepoštivanjem ovih uputa.
- Ne stavljajte ništa zapaljivo, kiselo ili alkalno blizu štednjaka kako biste izbjegli koroziju i skraćivanje vijeka trajanja.
- Ne uranjajte štednjak u vodu i ne koristite benzin ili benzen, deterdžente itd. za čišćenje. Trebali biste koristiti meku vlažnu krpu za brisanje.
- Rizik od opekлина! Nakon upotrebe uređaja neke površine mogu biti vruće, budite svjesni rizika i budite oprezni s vrućim površinama.
- Zbog sporog provođenja topline, prazni lonci i posude bit će oštećeni ili deformirani čak i ako štednjak ima zaštitnu funkciju za rješavanje te situacije. Stoga nemojte zagrijavati prazne lonce i posude.
- Ovaj štednjak ne zagrijava male predmete postavljene na površini grijanja. Ali bolje je ne stavljati metal, vilice, noževe, žlice ili satove, koji će biti oštećeni nakon što štednjak počne raditi.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj u blizini ili ispod zapaljivih materijala poput zavjesa.

PRIJE UPOTREBE

Prije prvog korištenja vašeg vrućeg tanjura, preporučujemo da ga uključite na najvišu postavku otprilike 3-5 minuta kako biste uklonili sve ostatke pakiranja od transporta. To će također eliminirati sve početne mirise.

Molimo imajte na umu: Početno pokretanje može rezultirati minimalnim mirisom i dimom. To je normalno i bezopasno. To je uzrokovano izgaranjem zaštitne tvari nanesene na grijaće elemente u tvornici.

UPOTREBA

Okrenite kontrolni gumb na željenu temperaturnu poziciju kako biste postigli željenu temperaturu.

Napomena: Lampica će se ugasi kada vrući tanjur postigne željenu temperaturu. Vrući tanjur će zatim raditi u ciklusima kako bi održao temperaturu.

KUHINJSKI POSUĐE ZA EFIKASNU UPOTREBU

Za učinkovit rad vašeg vrućeg tanjura, kuhinjsko posuđe (lonci, tave) koje koristite trebalo bi imati čvrstu bazu i biti što je moguće ravnije. Promjer baze kuhinjskog posuđa trebao bi biti manji od promjera vrućeg tanjura.

Kuhinjsko posuđe, bez obzira na njihovu veličinu, ne bi smjelo stršati izvan vrućeg tanjura niti ometati područje blizu kontrola. Ne koristite posuđe s konveksnim ili konkavnim dnom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite vrući tanjur iz utičnice i pustite ga da se ohladi.
- Ne uranjajte vrući tanjur u bilo koji tekući medij.
- Ne dopustite kabl da dodiruje bilo koje vruće površine vrućeg tanjura.
- Očistite obojene površine vlažnom, mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.
- Zaglavljeni tragovi na okruglom vrućem tanjuru mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje. Uključite jedinicu na trenutak da se osuši nakon čišćenja.
- Preporučuju se komercijalno dostupna sredstva za čišćenje vrućeg tanjura kako bi se sačuvala prirodna završna obrada vrućeg tanjura.

Uvoznik za HR:

• ZED d.o.o. Industrijska cesta 5, 10360 Sesvete-HR

Tel: +385 01 2006 148

Uvoznik za BIH:

• Digitalis d.o.o. M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik-BiH

Tel: +387 61 095 095

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



- Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijeloj EU.
- Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa.
- Za povrat vašeg korištenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



www.zilan.com.tr



@zilanhome