

SIGURNOSNE UPUTE

- 1) Pažljivo raspakirajte proizvod i ne bacajte ambalažu prije nego što iz nje izvadite sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe, osim ako su upućene u siguran način korištenja, ili ih nadgleda kvalificirana osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala s uređajem.
- 4) Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- 5) Ne koristite nastavke koji nisu isporučeni s ovim proizvodom ili koji nisu za njega namijenjeni.
- 6) Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na kabel. Držite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga. Pazite da kabel nije u dodiru s vrelom površinom.
- 7) U slučaju oštećenja naponskog kabela, odnesite ga na popravak ovlaštenom serviseru kako bi izbjegli opasnost. Ne koristite proizvod ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- 8) Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel.
- 9) Ni u kom slučaju ne pokušavajte popraviti uređaj sami i ne radite preinake na njemu - postoji opasnost od strujnog udara! Povjerite sve popravke i preinake ovlaštenom servisu. U protivnom ćete poništiti jamstvo.
- 10) Ne koristite proizvod ako su vam mokre ruke ili noge.
- 11) Držite proizvod podalje od zapaljivih ili nestabilnih tvari ili otopina.
- 12) Proizvod je namijenjen kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- 13) Uređaj koristite isključivo u svrhu kojoj je namijenjen.
- 14) Ne prskajte proizvod vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne polijevajte proizvod vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte proizvod u vodu ili neku drugu tekućinu.
- 15) Pazite da proizvod ne dođe u dodir s vodom. Ne koristite ga u blizini kade, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.
- 16) Iskopčajte proizvod iz utičnice dok ga ne koristite.
- 17) Ako ne planirate koristiti proizvod, isključite ga i iskopčajte kabel iz utičnice. Prije popravka učinite istu stvar.
- 18) Nikada ne ostavljajte proizvod uključen bez nadzora.
- 19) Kako bi izbjegli deformaciju ili vatru u plastičnim dijelovima usisavača, ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti, ne ostavljajte ga u blizini grijalice, otvorenog plamena i ostalih izvora topline, i ne ostavljajte ga u pogonu duže vrijeme s blokiranim usisom zraka.
- 20) Ne koristite proizvod u okruženju s pretjeranom količinom prašine.
- 21) Budite posebno pažljivi ako koristite proizvod u blizini djece. Uvijek držite proizvod izvan dohvata djece.
- 22) Za vrijeme upotrebe ne blokirajte otvore za usis i ispuh zraka. Blokirani otvori za zrak mogu uzrokovati pregrijavanje i oštećenje motora.
- 23) Usisavanje dolje navedenih stvari može oštetiti vaš proizvod ili ozlijediti korisnika:
 - mokr pod, voda ili ostale tekućine
 - oštri predmeti poput krhotina stakla ili keramike, igle, pribadače itd.
 - Zapaljene cigarete ili užareni predmeti, šibice i zapaljive ili nestabilne tekućine (npr. benzin, razrjeđivač boje, itd.)
 - brašno, cement, gips (to jest prašina iz rupa izbušenih u zidu)
- 24) Kako bi izbjegli oštećenja pokušava ili ozljede, pridržavajte kabel rukom dok se namotava.
- 25) Ne usisavajte veće komade papira ili plastičnih vrećica jer mogu lako začepiti cijev ili crijevo. Ako se usisavač začepi iz bilo kojeg razloga, isključite ga, iskopčajte kabel iz utičnice i očistite mlaznicu ili crijevo.

23) Usisavanje dolje navedenih stvari može oštetiti vaš proizvod ili ozlijediti korisnika:

- mokar pod, voda ili ostale tekućine
- oštri predmeti poput krhotina stakla ili keramike, igle, pribadače itd.
- Zapaljene cigarete ili užareni predmeti, šibice i zapaljive ili nestabilne tekućine (npr. benzin, razrjeđivač boje, itd.)
- brašno, cement, gips (to jest prašina iz rupa izbušenih u zidu)

24) Kako bi izbjegli oštećenja pokućstva ili ozljede, pridržavajte kabel rukom dok se namotava.

25) Ne usisavajte veće komade papira ili plastičnih vrećica jer mogu lako začepiti cijev ili crijevo.

Ako se usisavač začepi iz bilo kojeg razloga, isključite ga, iskopčajte kabel iz utičnice i očistite mlaznicu ili crijevo.

26) Kako ne bi oštetili crijevo, ne gazite po njemu i ne savijajte ga silom. Ne koristite usisavač ako je crijevo iskrivljeno ili na bilo koji način oštećeno.

27) Ne prelazite usisavačem preko naponskog kabela.

SASTAVLJANJE

Spajanje drške na kućište usisavača: Spojite dršku usisavača na kućište usisavača tako da kopča drške čujno klikne u otvor za kopču na ručki.

Spojite podnu mlaznicu na usisbu cijev na kućištu usisavača

UPOTREBA USISAVAČA

Namjestite usisnu mlaznicu prema vrsti površine prebacivanjem preklopnice: Ako želite usisavati tepih, uvucite četku prebacivanjem preklopnice. Ako želite usisavati glatke i tvrde površine, izvucite četku prebacivanjem preklopnice.

UKLJUČIVANE / ISKLJUČIVANJE USISAVAČA

Za uključivanje i isključivanje usisavača, prebacite tipku ON/OFF u položaj 1 (on) ili 0 (off).

ZAVRŠETAK USISAVANJA

Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač prebacivanjem tipke ON/OFF u položaj 0 (off) i iskopčajte utikač naponskog kabela iz naponske utičnice. Kabel namotajte na dva pomična držača, te okrenite držače u suprotnom smjeru od sebe nakon što namotate kabel.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Oprez: Prije čišćenja iskopčajte proizvod iz utičnice. Pražnjenje pretinca za prašinu i čišćenje H.E.P.A. filtra (ako je model sa HEPA filterom) Ispraznite pretinac za prašinu čim se do kraja napuni u suprotnom će protok zraka i snaga usisavanja biti smanjeni. 1) Držite pritisnutu kopču pretinca za prašinu u isto vrijeme povucite i nagnite cijeli pretinac za prašinu van iz usisavača. 2) Stavite pretinac za prašinu iznad kante za smeće. 3) Izvadite H.E.P.A. filter iz pretinca zajedno s držačem i istresite prašinu i nečistoću u obični kućni otpad. Ako je potrebno, isperite cijeli pretinac mlakom vodom. 4) Skinite mikrofilter s H.E.P.A. filtra povlačeći ga prema gore. Istresite prašinu i nečistoću s mikrofiltra u obični kućni otpad. Ako je potrebno, isperite cijeli pretinac mlakom vodom. 5) Izvadite H.E.P.A. filter iz držača okrećući ga u smjeru strelice. Istresite prašinu i nečistoću u obični kućni otpad. Ako je potrebno, isperite cijeli pretinac mlakom vodom.

UPUTE I INFORMACIJE

O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Samo za kućnu uporabu !