

Štapni mikser

Priručnik s uputama

HR/BIH

Zilan®



Pročitajte ove upute prije korištenja, uvijek ih se pažljivo pridržavajte te ih sačuvajte za ubuduće.

SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja električnih uređaja, u cilju smanjenja rizika od požara, strujnog udara (kratkog spoja) i/ili ozljeđivanja osoba, trebate se pridržavati osnovnih sigurnosnih uputstva, uključujući slijedeće:

- Pozorno pročitajte kompleta uputstva, čak i ako Vam je uređaj poznat.
- Da bi se zaštitili od strujnog udara NE URANJAJTE uređaj, kabel ili utičncu u vodu ili drugu tekućinu.
- Za čišćenje oplošja, koristite meku tkaninu.
- Isključite uređaj, te isključite utikač iz utičnice ukoliko uređaj ne upotrebljavate, naročito prije sastavljanja ili rastavljanja, te prije čišćenja. Nikada ne isključujte utikač iz utičnice tako da navlačite kabel.
- Nikada ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, jednako kao i ako je pao ili je oštećen na bilo koji način. Odnosite kompletan uređaj u najbliži ovlašteni servis na ispitivanje, mehanički ili električni popravak.
- Ukoliko radite na drvenom namještaju, koristite zaštitni jastučić kako bi spriječili oštećenje uređaja.
- Korištenje priključaka ili opreme koji nisu kupljeni uz uređaj i bez preporuke proizvođača, može rezultirati požarom, strujnim udarom (kratkim spojem) ili čak i ozljeđivanjem korisnika.
- Nemojte nikada prepuniti uređaj.
- Nikada ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola, pulta ili da dodiruje vruće predmete.
- Izbjegavajte dodirivati vruće oplošje, koristite ručku i gumbe.
- Nikada ne koristite i ne stavljajte bilo koji dio uređaja na ili pored vrućih predmeta (kao plamenik, električne ploče za kuhanje, zagrijanu pećnicu)
- Ne oštećujte kabel. Nikada ne nosite uređaj tako da visi o kabelu, i ne isključujte utikač iz utičnice na način da povlačite za kabel, već na način da držite utikač i izvučete ga iz utičnice.
- Ukoliko koristite produžni kabel u koji je proključen Vaš uređaj, budite sigurni da je produžni kabel predviđen za takovu uporabu, te da je ispravan.
- Ovaj proizvod je namijenjen jedino za uporabu u domaćinstvu.
- Nikada sami ne popravljajte aparat, već ga odnesite na pregled ili popravak u najbliži ovlašteni servis.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Pozorno rukujte s oštrim noževima, naročito prilikom pražnjenja posude i za vrijeme čišćenja.
- Nemojte dodirivati rezače štapa za miješanje, naročito kada je aparat ukopčan. Rezači su vrlo oštri. Ako se rezači zaglave, iskopčajte aparat prije uklanjanja sastojaka koji blokiraju rezače.
- Budite vrlo oprezni prilikom rukovanja jedinicom s rezačima ili kombiniranim diskom ili njihovog čišćenja. Njihovi bridovi za rezanje vrlo su oštri. Naročito budite oprezni prilikom čišćenja i pražnjenja zdjele.
- Zdjela nije pogodna za korištenje u mikrovalnim pećnicama.
- Razina buke: $L_c < 72 \text{ dB (A)}$

NAMJENA

Aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu i nije predviđen za upotrebu u lokalima. Koristite ga za obradu količina hrane koje su uobičajene za domaćinstvo. Uputstva spremite i priložite aparatu prilikom promjene vlasništva. Prije prve uporabe obrišite mikser i nastavke vlažnom krpom. Ispravno sastavite aparat prije no što stavite utikač u zidnu utičnicu. Prije obrade velike sastojke narežite na dijelove veličine otprilike 2 cm. Vruće sastojke ostavite da se ohlade prije sjeckanja ili izlivanja u vrč (maks. Temperature (80°C).

UPORABA

Za miješanje majoneza, umaka, napitaka, dječje hrane, i za rezanje luka, leda, kuhanog voća i povrća. Upozorenje! Štapni mikser nije podesan za pripremu pire krompira.

- Potpuno odmotajte priključni kabel.
- Priključite nastavak za miješanje na aparat.
- U priloženu posudu, ili u neku drugu prikladnu posudu stavite hranu.
- Uhvatite mikser i posudu. Da hrana ne prska naokolo, najprije potopite mikser u hranu, a zatim pritisnite tipku za uključenje.
- Kada koristite gumb za normalnu brzinu, možete je podesiti gumbom za odabir brzine. Što je brzina viša, to je potrebno manje vremena za obradu. Kako biste odabrali drugu postavku brzine, okrenite gumb za odabir brzine na željenu postavku prije nego što pritisnete gumb za normalnu brzinu ili dok ga pritišćete. Kada koristite gumb za turbo brzinu, aparat radi pri najvišoj brzini. U tom slučaju, brzina se ne može podesiti pomoću gumba za odabir brzine. Napomena: Kad završite, najprije isključite mikser, a tek zatim ga izvucite iz hrane.

PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno više od 30 sekundi.

UPORABA SJECKALICE

Upotrebljavamo je za rezanje začinskih biljaka, luka, voća i povrća, leda, tvrdih sireva i mesa. Upozorenje! Mesu prije rezanja odstranite žile, kosti i hrskavicu. Univerzalna sjeckalica nije prikladna za usitnjavanje zrnaca kave ili hrena.

- Sjeckalicu postavite na glatku, čistu radnu površinu i pritisnite nadolje.
- Umetnite nož.
- U posudu stavite hranu.
- Na univerzalnu sjeckalicu stavite nastavak i okrenite ga u smjeru kazaljki na satu do kraja.
- Priključite aparat na nastavak i tijekom rezanja ga čvrsto pritiskajte nadolje.
- Uhvatite aparat i sjeckalicu i pritisnite tipku za uključenje. Možete koristiti gumb za podešavanje brzine ili gumb za brzo djelovanje.

Napomena: Ako se sastojci zalijepe za stjenke zdjele, otpustite gumb kako biste isključili aparat i odvojite sastojke pomoću kuhinjske lopatice ili dodajte malo tekućine.

PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno više od 30 sekundi.

UPORABA METLICE

Prije no što priključite metlicu na glavnu jedinicu provjerite, dali je aparat priključen na električnu mrežu.

- Umetnite metlicu u jedinicu za miješanje i okrenite je u smjeru kazaljki na satu do kraja.
- Stavite namirnice u posudu.
- Uhvatite aparat i posudu, te pritisnite tipku za uključenje. Možete koristiti gumb za podešavanje brzine, ili gumb za brzo djelovanje.

PAŽNJA: Aparat neka ne djeluje neprekidno više od 30 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje ! Aparat ne uranjajte u vodu, niti ga ne smijete prati u stroju za pranje suđa.

- Aparat obrišite vlažnom, a zatim i suhom krpom.
- Čaše, Metlice, Posuda za sjeckanje, Nož za sjeckanje operite u stroju za posuđe ili pomoću četke pod tekućom vodom.
- Jedinica za sjeckanje, Noga za miješanje, Jedinica za miješanje obrišite vlažnom, a zatim i suhom krpom.

Napomena: prilikom obrade npr. crvenog zelja, plastični će dijelovi vjerojatno poprimiti crvenkastu boju. Ovo možete odstraniti s nekoliko kapljica jestivog ulja.

UPUTE I INFORMACIJE

O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.