

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Upustvo sačuvajte za buduću upotrebu. Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevezite isključivo u izvornom pakiranju.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe, osim ako su ispravno upućene u korištenje uređaja na siguran način, ili su propisno nadgledane od strane kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. • Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala uređajem. • Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnoj voltagi utičnice. • Uređaj ukopčajte isključivo u ispravno uzemljenu utičnicu.

 **Pažnja:**
Uređaj nije osmišljen kako bi se njime upravljalo programiranim uređajem, vanjskim prekidačem tajmera ili daljinskim upravljačem.

- Uređaj je osmišljen za upotrenu u kućanstvu i sličnim mjestima poput:
 - kuhinja za zaposlenike u dućanima, uredima i drugim radnim mjestima;
 - sobama u hotelima i motelima, te drugim životnim prostorima;
 - B&B prenoćištima
- Uređaj koristite samo za pripremanje filter kave. • Uređaj ne stavljamte na prozorsku dasku ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena. • Spremnik za vodu punite samo hladnom vodom za piće. Nemojte ga puniti drugim tekućinama niti stavljati u njega nikakve predmete. Pri punjenju spremnika vodom uređaj mora biti isključen. Ako se uređaj često koristi, ne punite spremnik za vodu prije nego se uređaj ohladi.
- Uređaj koristite samo uz priloženi stakleni vrč. Stakleni vrč ne stavljamte ni na kakav drugi izvor topline niti ga koristite za grijanje tekućina u mikrovalnoj pećnici. • Ne koristite uređaj ukoliko je ručka staklenog vrča rasklimana ili oštećena ili je vrč napukle površine. U slučaju bilo kakvog oštećenja vrča, zamijenite ga novim.
- Ne stavljamte nikakve predmete na grijač ili poklopac uređaja. • Prije uključivanja uređaja, provjerite da je spremnik za vodu napunjen vodom, i poklopac ispravno zatvoren. • Osigurajte barem 20 cm slobodonog prostora iznad uređaja dok je u pogonu.

 **Pažnja:**
Ne pomičite poklopac ili brojčanik kontrole arome i ne dodirujte vrelu površinu grijača ili stakleni vrč tijekom pripremanja kave. Time riskirate opekline.
Vrč podižite i nosite držanjem za ručku.

- Oprezno rukujte vrčem punim kave kako biste izbjegli opekline. • Ne stavljamte vreli vrč na mokru ili hladnu površinu i ne uranajte ga u hladnu vodu. Ne ostavljajte prazan vrč na vrelom grijaču jer se može oštetići.
- Uređaj ostavite da se ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe. • Uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice ako ga više nećete koristiti ili prije čišćenja. • Uređaj ostavite da se potpuno ohladi prije pomicanja ili čišćenja. Uređaj ne pomičite ako mu je pun spremnik za vodu ili se vrč nalazi na grijaču. • Uređaj nemjote čistiti (osim staklenog vrča, ugrađenog filtera ili držača filtera) pod tekućom vodom i ne uranajte ga u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu. • Uređaj ne postavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline. • Kako uređaj ne bi pao, pobrinite se da kabel ne visi sa ruba stola. • Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vodom, vlagom ili vrelom površinom. • Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabla. Time možete oštetići kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice. • Ako je kabel oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom tehničkom servisnom centru. Uređaj je zabranjeno koristiti ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač. • Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru.
- Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1) Izvadite kuhalo iz ambalaže.
- 2) Dobro operite trajni filter, držač filtera i stakleni vrč vrućom vodom i kuhijskim sredstvom za čišćenje. Isperite tekućom pitkom vodom i osušite.
- 3) Stavite držač filtera u trajni filter i u posudu za kuhanje.
- 4) Napunite spremnik za vodu čistom hladnom vodom do najviše dopuštene razine 14/MAX. Provjerite da su filter i držač filtera ispravno umetnuti u posudu za kuhanje. Zatvorite poklopac i stavite stakleni vrč na grijać.
- 5) Ukopčajte kabel u utičnicu i pomaknite prekidač On/Off u poziciju I (On). Pustite da se voda iz spremnika pretoči u stakleni vrč. Isključite kuhalo pomicanjem prekidača On/Off u poziciju (Off). Ispraznите vrč i ostavite kuhalo da se ohladi barem 10 minuta.
- 6) Ponovite proceduru iz koraka 4 i 5.
- 7) Kuhalo za kavu je spremno za upotrebu.

UPOTREBA KUHALA ZA KAVU

- 1) Napunite stakleni vrč potrebnom količinom vode. Razina vode ne smije biti ispod minimalno dozvoljene razine 4/MIN (tj. 4 šalice vode) i ne smije prijeći maksimalno dozvoljenu razinu 14/MAX (tj. 14 šalice vode). Otvorite poklopac i izlijte sadržaj vrča u spremnik vode 9.

Upozorenje: Spremnik punite samo hladnom pitkom vodom. Ne koristite toplu vodu. Zapremina spremnika za vodu je 1.5 l.

Količina skuhane kave će uvijek biti manja od količine vode koju ste stavili u spremnik.

Tijekom kuhanja, oko 10 % vode se apsorbira u mlijevenoj kavi.

- 2) Umetnите trajni filter ili jednokratni papirnat filter u držač.
- 3) Stavite mlijevenu kavu u filter. Preporučena doza: 7 g mlijevene kave po šalici.
- 4) Zatvorite poklopac i provjerite da je ispravno zatvoren.
- 5) Ukoliko želite jaču kavu, okrenite brojčanik arome suprotno smjeru kazaljke na satu. Ukoliko želite slabiju kavu, okrenite brojčanik arome u suprotnom smjeru.
- 6) Stavite stakleni vrč na grijać i uključite kuhalo za kavu okrećeći prekidač u poziciju I (On). Indikator "On" će se upaliti.
- 7) Nakon što je sva kava skuhana, pričekajte minutu dok ne prestane kapat. Poslužite kavu.
- 8) Ukoliko želite kavu poslužiti kasnije, ostavite vrč na grijaću. Grijać će održavati idealnu temperaturu za posluživanje kave dok je uređaj uključen. Nije preporučeno grijati kavu dulje od sat vremena.
- 9) Čim ispraznите vrč vratite ga na grijać i isključite kuhalo pomicanjem prekidača u poziciju 0 (Off). Lampica indikatora struje će se ugasiti.
- 10) Ostavite kuhalo da se ohladi barem 10 minuta prije ponovne upotrebe.

Upozorenje: Voda u uređaju se može pregrijati ukoliko ga ne ostavite da se ohladi, a time riskirate opekljne uzorkovane parom.

- 11) Prije ponovne upotrebe kuhalja, uklonite talog kave i isperite trajni filter ili uklonite papirnat filter skupa s talogom kave i odložite u kućanski otpad. Operite držač filtera i vrč pod tekućom vodom. Osušite i vratite na mjesto.

- 12) Ukoliko nećete koristiti kuhalo, iskopčajte ga iz utičnice.

FUNKCIJA ZAUSTAVLJANJA KAPANJA

Funkcija zaustavljanja kapanja omogućava posluživanje kave prije nego kapanje prestane.

- 1) Nakon kuhanja kave za oko 4 šalice, uklonite vrč s kuhalja. Ventil zaustavljanja kapanja će se aktivirati i kava prestaje kapatiti.
- 2) Poslužite kavu i vratite vrč na grijać unutar 1 minute kako se filter ne bi prelio vrelom vodom.
- 3) Čim je vrč vraćen na grijać, kapanje se automatski nastavlja.

Napomena: Kava poslužena prije zaustavljanja kapanja može imati drugačiji okus od kave poslužene nakon što je proces kapanja završio.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, iskopčajte uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi.
- Nakon svake upotrebe uklonite talog kave i operite trajni filter, držač filtera i stakleni vrč vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Isperite čistom tekućom vodom i osušite.

Napomena: Trajni filter možete čistiti najlonskom četkom.

- Vanjsku površinu kuhalja za kavu čistite mekom lagano namočenom krpom. Kuhijskim sredstvom za čišćenje uklonite mrlje od kave.
- Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, benzin ili otapala.

Uklanjanje naslaga kamenca

- Potrebno je redovito uklanjati naslage kamenca iz kuhalja za kavu. Kamenac može produljiti vrijeme kuhanja kave i loše utjecati na njezinu kvalitetu. Pri svakodnevnom korištenju kuhalja za kavu preporučamo uklanjanje kamenca:

- jednom mjesечно ako je voda visoke tvrdote;
- jednom u 2 - 3 mjeseca ako je voda meka.

- Za uklanjanje kamenca koristite 8% otopinu alkoholnog octa i vode (preporučeni omjer 1:2).

Spremnik za vodu napunite otopinom do gornje oznake. Držač filtera i trajni filter stavite u posudu za kuhanje kave.

Sljedite proceduru opisanu u poglavljiju Upotreba kuhalja za kavu ali ne stavljajte kavu u filter.

Upozorenje: Tijekom čišćenja uređaj može proizvesti više pare nego tijekom kuhanja, ne dirajte poklopac dok je uređaj u pogonu.

- Nakon upotrebe otopine, pustite da čista voda prođe kroz uređaj dva tri puta. Kuhalo pustite da se ohladi barem 10 minuta između pojedinih ciklusa.

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.