

2in1: disko lampa i multimedijalni zvučnik

Prije prve uporabe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu, djeca starije od 8 godina smiju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u sigurno rukovanje i svjesni su svih opasnosti pri radu. Djeca se ne smiju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda djeca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon vađenja iz kutije uvjerite se da proizvod nije oštećen tijekom transporta. Djecu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su npr plastične vrećice...

• Bežična BT veza • Povezivanje sa mobilnim uređajem, računarom... • MP3 plejer sa USB/microSD kartice • FM radio sa 35 programskih mjesta i automatskim programiranjem • AUX stereo žični ulaz • EQ podešavanje boje tona • 2+2 ugrađenih zvučnika i XTRA BASS • Multimedijalni zvučnik sa opcionalnim svjetlosnim efektima • Projekcija promjenljivih simbola i boja • Programi svjetlosnih efekata • Štedljiva LED tehnologija • Idealno i za veće prostorije (oko 100 m²) • Prenosiv, postavljanje na 3 načina • Montaža na plafon ili zid • U sklopu: daljinski upravljač, microUSBkabel za punjenje, 3,5 mm AUX kabel • Napajanje: zamenljivi Li-ion akumulator (3,7 V/1800 mAh)

PUŠTANJE U RAD, UKLJUČIVANJE

Uređaj postavite na sigurno, stabilno mjesto i provjerite da uređaj i njegovi dijelovi nisu oštećeni. Priključite priključni kabel u uređaj i uključite sa prekidačem u položaj (ON). Na zaslonu će se moći očitati ispis **BLUE**. Osvjetljenje se uključuje a i multimedijalni plejer je spreman za rad. Uređaj se napaja preko zamjenljivog akumulatora koji je sa donje strane uređaja, akumulator se konstantno puni ukoliko je uređaj uključen u mrežu. Prilikom punjenja prekidač svijetli crvenom bojom. Potpuno prazan akumulator se može napuniti za oko 3,5 sata. Ukoliko ne koristite uređaj, izvucite kabel i punjač iz mreže! Ako je uređaj uključen punjenje može da bude konstantno sve dok se uređaj koristi.

- Kabel za punjenje uključite u USB punjač minimalne snage 800 mA; npr strujni USB punjač (opcija: SA 1000USB, SA 2100USB). **Pozor! USB 2.0 priključci na računalima se uglavnom mogu opteretiti svega sa 500 mA!**
- Za punjenje se mogu koristiti i microUSB punjači mobilnih telefona ukoliko one zadovoljavaju gore opisane karakteristike.
- Nakon uporabe punjač isključite iz mreže! Priključni kabel tako sprovedite da ne smeta prolazu i da se ne bi slučajno izvukao! Priključni kabel ne sprovedite ispod tepiha i prostirača!
- Pomoću ušica se uređaj može montirati i na plafon ili zid! Obratite pozornost da uređaj bude stabilno montiran i da ne bude prekriven!
- Uređaj ne koristite bez nadzora! Ne koristite vremenske prekidače i regulatore jačine svjetlosti!

prednja kontrolna ploča		priključci sa zadnje strane	
V- ◀	smanjivanje zvuka / korak nazad	MIC	kod ovog uređaja je bez funkcije
M / ▶	funkcije / reprodukcija / biranje stanica	DC IN	microUSB utičnica za punjenje
V+ / ▶	pojačavanje zvuka / korak naprijed	USB	USB utičnica
LED ON/OFF	uklj./isklj. svjetla	TF	ležište za microSD karticu
LED VARY	odabir svjetlosnih efekata	AUX	3,5 mm audio ulaz
		ON/OFF	uključivanje - isključivanje

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA I ODABIR FUNKCIJA

Podešavanje jačine zvuka se radi držanjem pritisnuto jednog od tipki ◀ ▶ u rasponu od maks. **V 30** vrijednosti. Kratkim pritiscima su dostupne druge funkcije u zavisnosti u kojem je režimu uređaj.

Za promjenu režima držite pritisnuto tipku **M / ▶** 2 sekunde. Dostupne su slijedeće funkcije: bežična **BT** veza, **FM** radio, **MP3** plejer sa vanjske memorije, žični ulaz **LINE IN AUX**.

- Zvuk pojačavajte samo do te mjere dok ne čujete izobličenja! Na kvalitetu zuka utječu kvaliteta MP3 materijala i podešavanja mobilnog uređaja.

BEŽIČNA BT VEZA

Uređaj se može upariti drugim uređajima koji podržavaju **BT** protokol, domet signala je maks.10 metara. Nakon uparenja dostupna će biti funkcija reprodukcije glazbe sa mobilnog telefona, tableta itd. Uključite uređaj (ON), na zaslonu će se pojaviti ispis **BLUE**. Prema opisima u uputama mobilnog uređaja potražite dostupne **BT** uređaja među kojima će biti i ovaj uređaj. Uparite pronađeni zvučnik sa uređajem. Nakon uparenja ćete moći slušati glazbu preko ovog uređaja. U većini slučajeva upareni uređaj (primjer: mobilni telefon) se može kontrolirati i sa tipkama na uređaju ◀ ▶ ▶ ▶.

- Zvučnik se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim **BT** uređajem.
- Domet zavisi od uparenog uređaja i okolnosti uporabe.
- Ako u slučaju slušanja glazbe dobijete telefonski poziv, muzika će da prestane da se reprodukuje. Nakon završetka razgovora ponovno pokrenite reprodukciju.

REPRODUKCIJA GLAZBE (sa USB/microSD memorije)

Priključite memoriju. Uređaj će da prepozna da je priključena memorija i od prve numere će automatski da pokrene reprodukciju. Na zaslonu će se moći očitati proteklo vrijeme od numere. Tipkama ◀ ▶ se mogu birati numere ili zaustaviti reprodukcija. Držanjem pritisnuto jedan od strelica, podešava se jačina zvuka.

Preporučuje se FAT32 format: Ne koristite NTFS format memorijske kartice!

- Ako nakon priključenja ne započinje reprodukciju glazbe ili uređaj ne prepozna USB/microSD memoriju, izvadite je iz uređaja i ponovno je postavite. Po potrebi isključite i ponovno uključite uređaj.
- Zabranjeno tijekom reprodukcije izvoditi memoriju iz uređaja!
- Nakon svakog ponovnog uključivanja reprodukcija započinje od prve numere. Ako se ne priključuje drugi izvor signala nakon prekida se reprodukcija nastavlja od numere gdje je bila zaustavljena.
- USB/microSD memorija se može postaviti samo na jedan način. Ako zapne probajte obrnuto, nemojte je siliti!
- Uzrok nepravilnom radu može da budu jedinstveni parametri kartice, ovo ne ukazuje direktno na kvar uređaja!

UPOTRABA RADIO UREĐAJA

Za slušanje FM radio stanica, tipkom **M / ▶** odaberite radio. Na zaslonu će se moći očitati frekvencija. Tipkom **M / ▶** pokrenite automatsku pretragu dostupnih radio stanica. Uređaj će automatski da memorira radio stanice... Memorirane radio stanice se mogu birati tipkama ◀ ▶. Na zaslonu će se moći očitati broj memorirane stanice **P 01...P 35**.

- Prilikom memoriranja, uređaj će da memorira svaku frekvenciju sa različitom jačinom signala ali to ne znači da je to radio stanica.
- Prijem radio signala zavisi od mjesta i od okolnosti uporabe uređaja.
- Radi boljeg prijema, uređaj postavite u položaj gde je najbolji prijem signala!

LINE IN / AUX AUDIO ULAZ

Ako imate uređaj koji ima izlaz 3,5 mm ili izlaz za slušalice moguće ga je žično povezati sa ovim zvučnikom. Za povezivanje koristite priloženi audio kabel. Povezivanje se radi preko **AUX** (LINE IN) utičnice.

- Kvaliteta zvuka zavisi od priključenog izvora signala i snimljenog materijala.

LED SVJETLOSNI EFEKTI

Muzički plejer i svjetlosni efekti se mogu neovisno kontrolirati. Funkcije lampe se mogu kontrolirati sa dvije tipke.

LED ON/OFF: uključivanje i isključivanje LED svjetlosti. Na zaslonu se mogu očitavati **L ON** ili **L OFF**.
LED VARY: moguće je odabrati jedan od 4 vrste LED ritmova svjetlosti. Odabirom jedne od funkcija na zaslonu će se moći očitati ispis **LED1...LED2...LED3...LED4**. U slučaju programa **LED1** glazba može da utječe na ritam svjetla.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Prije prve uporabe izvucite izolacionu traku iz daljinskog upravljača ako je ona sa njom isporučena. Ako primjetite nepravilan rad daljinskog upravljača ili mu se smanjio domet, zamijenite dugmastu bateriju CR 2025; 3 V.

- *Prilikom uporabe daljinski upravljač usmjerite prema uređaju, domet daljinskog upravljača je 3-5 m!*
- *Prilikom zamjene baterije daljinski upravljač okrenite tipkama prema dole i izvucite držač baterije sa baterijom. Obratite pozornost da nova baterija bude postavljena isto kao stara. Pratite uputstva koja se nalaze na zadnjoj strani upravljača!*
- *Istrošenu bateriju odmah izvadite iz upravljača! Ako slučajno iscuri kiselina iz baterije, obucite zaštitne rukavice! Obrisite ležište baterije! Baterije je zabranjeno rastavljati u vatru bacati i kratko ih zapaliti! Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Baterije ne smiju da dođu u dodir sa djecom, u slučaju gula nja može da dovede i do smrti!*

*	uklj. - i isključivanje (pripravnost)
MODE	funkcije (BT, radio, MP3, AUX)
	Isključivanje zvuka
▶ II	reprodukcija/pauza, podešavanje FM stanica
⏮	korak nazad
⏭	korak naprijed
EQ**	EQ 0...EQ4 podešavanje boje tona
-	smanjivanje jačine zvuka
+	pojačavanje jačine zvuka
LED ON/OFF	uklj./isklj. svjetlosnog efekta
LED MODE	svjetlosni efekti
0...9	odabir numere



* Za potpuno isključenje koristite prekidač sa zadnje strane uređaja (OFF). Daljinskim upravljačem se uređaj ne isključuje potpuno, ostaju pripravnosti, u slučaju da je prekidač u položaju ON.
** Podešavanje boje tona radi samo u funkciji slušanja MP3 materijala (USB, microSD).

ČIŠĆENJE:

Prije čišćenja isključite uređaj iz mreže, punjač isključite iz struje. Nečistoću sa površine uređaja odstranite mekanom suhom krpom, ne koristite agresivna kemijska sredstva!

ODRŽAVANJE

Povremeno provjeravajte oštećenja na priključnom kabeu i kućištu uređaja. U slučaju bilo kakve nepravilnosti isključite uređaj i obratite se stručnom licu! Karovi i štete prouzrokovane nepravilnim, nepisanim rukovanjem dovode do gubitka jamstva.

OTKLANJANJE GREŠAKA

Ako uočite grešku pri radu, isključite uređaj i nakon kratkog vremena ga ponovo uključite. Ako se problem nije rješio pregledajte slijedeće.

Projektor

Uređaj ne svijetli.

- Glavni prekidač nije uključen.
 - Provjerite položaj glavnog prekidača.
- Kabel za punjenje nije priključen.
 - Provjerite priključni kabel.
- Svijetli ali se čuje buka iz kućišta.
 - Svjetlosne efekte pokreće elektro motor. Pokretni dijelovi mogu da daju blagi zvuk.
 - Blaga buka je normalna pojava i nije greška uređaja.

Muzički plejer

Ne radi muzički plejer ili nije dobar zvuk

- Greška u zapisu na memoriji. Nije kompatibilan format.
 - Provjerite dali je podržan format koji želite da reproducirate.
- Kontaktna greška u USB/SD utičnici.
 - Provjerite da nema slučajno stranih predmeta u utičnici. Po potrebi je očistite suhom mekanom četkom.
 - Kontakt greška može da bude i iz razloga siljenja prilikom priključenja. Ponovo pažljivo priključite memoriju.
- Neispravna ili nekompatibilna vanjska memorija.
 - Zbog razlike u memoriji mogu dase razlikuju USB/SD memorije koje mogu da dovedu do nepravilnog rada ali to ne znači i kvar ili grešku uređaja. Probajte drugu memoriju.
- Greška u prijenosu podataka.
 - Provjerite upotrebljeni softver za kompresiju i računar.
- Nije dobro podešena jačina zvuka.
 - Provjerite, da ne bude jačina zvuka na minimumu, na zaslonu možete pratiti pojačanje V+ / V-.

NAPOMENE

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za dalje korištenje!

• Ovaj proizvod nije predviđen za osvetljavanje kućanstva; predviđena je za svjetlosne efekte. • LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti! • Ne usmjeravajte svjetlo na druga lica ili zrcala! • Nakon uporabe isključite uređaj prekidačem i izvucite USB punjač iz mreže (punjač nije dio pakiranja). • Štitite od prašine, pare, tečnosti, vlažnosti, smrzavanja, udaraca, direktne toplote i sunca! • Isključivo za upotrebu u suhim zatvorenim prostorijama! • Ne sprečavajte ventilaciju uređaja, zabranjeno prekrivati! • Obratite pozornost da kroz otvore ne upadne neko strano tijelo u urđaj! • Uređaj štitite od prskajuće tečnosti i vode, ne postavljajte je blizu ovakvih posuda! • Blizu uređaja ne postavljajte predmete sa otvorenim plamenom kao što su na primjer svijeće! • Ne rastavljajte i prepravljajte uređaj, može da izazove kvarove i nesreće! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu odmah isključite uređaj i obratite se stručnoj osobi! • Ukoliko duže vrijeme ne koristite uređaj, izvadite akumulator! • Ne uključujte uređaje u USB utičnicu radi punjenja! • U zavisnosti od kompresije glazbe i karakteristika memorijske kartice moguće su greške u reprodukciji ali to ne ukazuje na grešku uređaja. • Nije garantirana reprodukcija zaštićenih DRM fajlova! • Ni podržani fajlovi se ne reproduciraju u svakom slučaju, zavisí od proizvođača memorijske kartice i elektronskog okruženja u memoriji. • Jačina zvuka se može razlikovati od snimka do snimka to zavisí od parametara snimanja. • Za oštećene ili izgubljene podatke proizvođač uređaja ne odgovara, ni u tom slučaju ako su se podaci oštetili prilikom korištenja ovog proizvoda. Preporučuje se kreiranje sigurnosne kopije na računalu. • Ne preporučuje se uporaba veće memorije od 32 GB. Na memoriji držite samo fajlove koje želite reproducirati. • Zvučnici poseduju magnet, stoga ih ne postavljajte blizu uređaja koji su osjetljivi na magnetna polja (kreditne kartice, audio video kazete, kompasí ...) • Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod jamstvo! • Ovaj proizvod je namijenjen za upotrebu u kućanstvu, nije predviđen za profesionalnu uporabu. • Nakon isteka radnog vijeka, proizvod se smatra opasnim elektronskim otpadom. Skidanjem poklopca sa donje strane dostupan je akumulator koji treba postupati prema važećim propisima. U kućište se mogu staviti dva akumulatora ali se preporučuje uporaba samo jednog akumulatora. • SomogyiElektronic Kft. potvrđuje, da DL 6BT odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletnu EU deklaraciju možete naći na: www.somogyi.hu • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promjene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti bez najave. Za eventualne greške u tisku ne odgovaramo i unapred se ispričavamo.