

SOMOGYI RRT 3B



Prije korištenja proizvoda za prvi put, pročitajte upute za uporabu ispod i zadržati ih za kasniju referencu. Originalne upute su napisane na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj može se koristiti samo osobe s oštećenjem fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostaje iskustva ili znanja, kao i djece u dobi od 8 godina, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja i oni su shvatili opasnosti povezane s uporabom. Djeca ne bi trebalo biti dopušteno da igraju s uređajem. Djeca samo mogu čistiti ili obavljati održavanje korisnički na aparatu pod nadzorom. Nakon raspakiranja uređaja, potvrđite da nije oštećen tijekom transporta. Držite pakiranje izvan dohvata djece ako sadrži plastične vrećice ili druge potencijalno opasne komponente.

PUŠTANJE U RAD, NAPAJANJE

Uredaj je moguće napajati na četiri načina. Ugradenim akumulatorom – nakon punjenja – uređaj je spreman za upotrebu. Nakon pražnjenja akumulatora, uključite mrežni priključni kabel u uređaj i napunite akumulator. Nakon maks. 8 sati punjenja odstranite kabel i iz uređaja i iz strujne utičnice. Crvena indikatorska LED dioda svijetli neprestano dok je akumulator priključen na napajanje. Pored toga uređaj se može napajati i sa 4xD (LR20/1,5V) baterijom, ili preko vanjskog napajanja, akumulatora ili strujnog adaptera - 6 V koji se uključuje u utičnicu sa zadnje strane (16.).

Rad sa jednim punjenjem akumulatora može biti 8-12 sati koji u mnogome ovisi od podešavanja, jačine zvuka itd.

- Prije prve upotrebe napunite ugrađeni akumulator, priključite mrežni kabel i punite akumulator 4-6 sati. Punjenje je sporije ukoliko u isto vrijeme koristite uređaj.
- Prilikom dalje uporabe, ako se akumulator potpuno isprazni, ni tada ga ne treba puniti duže od 8 sati! Nakon završetka punjenja izvadite mrežni kabel iz sture i iz uređaja, ako nakon punjenja ne izvadite kabel iz uređaja, uređaj neće da radi.
- 4xD baterije postavite u držać baterije prema tome označenom polaritetu. Ako uređaj koristite sa baterijama, ugrađeni akumulator se neće puniti ni sa vanjskim napajanjem 6 Volti. Nije preporečeno koristiti akumulatore umjesto baterija.
- Slabiji ili izobljeđeni zvuk ukazuje na prazan akumulator ili baterije. Napunite ugrađeni akumulator a prazne baterije odmah izvadite iz uređaja!
- Istovremeno koristite samo baterije istog tipa, marke i stanja! Zamjenu baterija može da vrši samo odrasla osoba!
- Ako iz baterija slučajno izcuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i suhom krpm očistite ležište baterija! Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili ih kratko spajati čak i kada su prazne!
- Nepunive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umjesto baterija ne koristite akumulatore pošto se njihov napon i karakteristike znatno razlikuju od baterija!

ODABIR FUNKCIJA

Uključite uređaj (7.) VOLUME tipkom. Kliznim prekidačem (13.) odaberite željenu funkciju. Radio: AM-FM-SW valnu dužinu ili MP3: MP3 / BT i AUX IN funkciju.

UPOTREBA RADIO UREĐAJA

Kliznim prekidačem (13.) odaberite valnu dužinu. U slučaju FM i SW pažljivo izvucite antenu i postavite je u najidealniji položaj. Potražite željenu radio stanicu sa TUNING (14.).

- Prijem radio signala u mnogome ovisi od mesta uporabe i od uvjeta prijema.
- Sa antenom rukujte pažljivo da je ne biste slomili!
- Za vrijeme upotrebe AM talasne dužine u funkciji je jedna ugrađena antena i nije potrebno koristiti štapnu antenu. Okretanjem cijelog uređaja pronađite optimalni položaj za najbolji prijem signala.
- Električni uređaji u blizini mogu da smetaju prijema signala.

MP3 PLEJER (sa SD/microSD kartice ili USB memorije)

Memoriju postavite u odgovarajuće ležište. Reprodukcija će automatski da se pokrene. Dostupne funkcije: reprodukcija (8.), pauza / odabir pjesme (9.) (10.) / ponavljanje pjesme (11.) Klizni prekidač treba da je u položaju MP3, po potrebi pritisnite MODE tipku (12.), da bi odabrali MP3 funkciju.

- Tijekom rada ne odstranjujte memoriju, to može da ošteti memoriju ili podatak na njoj!
- Preporučeni format kartice treba da je: FAT32. Ne koristite kartice sa NTFS formatom!
- Prilikom postavljanja memorije reprodukcija uvijek započinje od prve pjesme. Ako ste već slušali glazbu reprodukcija će da se nastavi od zadnje slušane pjesme, čak i u slučaju da ste isključili uređaj i izvadili karticu.
- Nepravilan rad može da izazove i neka specifična osobina memorije koja se koristi ali to ne ukazuje na grešku uređaja!

ULAZ LINE IN / AUX

Ako imate uređaj koji ima izlaz 3,5 mm ili izlaz za slušalice moguće ga je žično povezati sa ovim uređajem i slušati ga. Povezivanje se radi preko LINE IN (15.) utičnice. Klizni prekidač (13.) postavite u položaj MP3, pritisnite tipku MODE (12.) sve dok se ne čuje govorna poruka AUDIO INPUT.

- Kvalitet zvuka zavisi od priključenog izvora signala i snimljenog materijala.
- Podešena izlazna snaga priključenog uređaja znatno utiče na kvalitetu zvuka.

UPOTREBA BLUETOOTH FUNKCIJE

Uređaj se može upariti drugim uređajima koji podržavaju BLUETOOTH protokol, domet signala je maks.10 metara. Nakon uparenja dostupna će biti funkcija reprodukcije glazbe sa mobilnog telefona, tableta itd. Klizni prekidač (13.) postavite u položaj MP3, pritisnite tipku MODE (12.) sve dok se ne čuje govorna poruka BT MODE. U ovom režimu zelena LED dioda će konstantno da svijetli sa gornje strane uređaja. Ako uređaj uključite prekidačem VOLUME (7.) a klizni prekidač stoji u MP3 položaju, automatski će se aktivirati BT funkcija. Prema opisima u uputstvu mobilnog uređaja potražite dostupne BT uređaje među kojima će biti i ovaj uređaj. Uparite dva uređaja. U slučaju uspešnog uparenja zelena treptuća LED dioda će konstantno da svijetli i začeće se govorna poruka CONNECTED. Nakon uparenja, glazba će se moći slušati na stereo zvučnicima uređaja.

- Ovaj uređaj se istovremeno može upariti samo sa jednim mobilnim BT uređajem.
- Jačina zvuka i kvaliteta u mnogome ovisi od podešavanja uparenog uređaja. Aplikacija za podešavanje boje tona može da pomogne u dostizanju željenog zvuka.
- U slučaju problema sa uparenjem, isključite i ponovo uključite radio, odnosno isključite i uključite BT na vanjskom uređaju!
- Domet ovisi od uparenog uređaja i okolnosti uporabe.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj i izvadite mrežni napojni kabel iz zida! Za čišćenje koristite suhe krpe. Zabranjena upotreba agresivnih kemijskih sredstava! Obratite pozornost da ništa ne ucuri u uređaj!

OTKLANJANJE GREŠAKA

U slučaju da primjetite neku grešku pri radu isključite uređaj, kasnije ga uključite i probajte da li sve radi kako treba. Ako problem i dalje postoji pratite slijedeća uputstva. U slučaju da je uređaj pravilno povezan ova lista omogućava lociranje nastale greške. Prema potrebi обратите se stručnom licu!

- Uređaj ne radi, ne svetli LED indikator / Radio nije uključen.
- Proverite položaj VOLUME potencijometra / Priklučni kabel nije pravilno uključen.
- Proverite da li je priključni kabel pravilno uključen u utičnicu / Akumulator se ispraznio.
- Uključite uređaj u mrežu, krenite sa punjenjem akumulatora, proverite da li svetli LED dioda za punjenje.
- Ne radi reprodukcija sa željenog izvora signala / Nije pravilno povezan BT ili memorija sa MP3 muzikom.
- Proverite uparenje mobilnog uređaja sa ovim radio uređajem.
- Preko računara proverite da li memorija sadrži snimljen materijal i da li je ispravna.
- Proverite napajanje.

NAPOMENE

- Prije prve uporabe radi sigurnog i točnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo!
- Nakon uporabe isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje!
- Ne prekrivajte uređaj, prilikom postavljanja treba osigurati dovoljinu ventilaciju! Prekrivanje može da dovede do pregrijavanja, požara i strujnog udara!
- Kvaliteta i rad bez grešaka u mnogome ovisi od SD/USB memorije, programima kojima su stvarani. Nepravilan rad nije obavezno greška uređaja.
- U pojedinim sučajevima nije garantirana reprodukcija ni podržanih datoteka, na reprodukciju mogu da utječu novisni faktori na koje proizvođač nema utjecaja. Nije garantirana reprodukcija autorski zaštićenih DRM datoteka!
- Jačina zvuka audio fajlova može biti različita u ovisnosti od parametara i programa sa kojim su kreirani.
- Na memoriji nemojte držati druge datoteke osim slušanih MP3 glazbenih datoteka, to može da uspori rad uređaja.
- Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desilo upotrebotom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računalu.
- Odmah isključite uređaj ako primjetite neku nepravilnost pri radu, obratite se stručnoj osobi. Mnoge nepravilnosti se lako uočavaju (nema zvuka, neprijatan miris, dim, strani predmet u uređaju).
- Zbog prisustva napona opasnog po život, držite se standardnih mjeri sigurnosti! Uređaj i priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama! U slučaju oštećenja priključnog kabla odmah isključite uređaj!
- Priključni kabel tako postavite da se ne bi zakačili za njega! Priključni kabel nemojte provlačiti ispod tepla, otirača i sličnih predmeta!
- Vučunci sadrže magnete, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osjetljivi na magnetsku polja (kreditne kartice, audio video kazete...)
- Uređaj se smije uključiti samo u standardne utičnice 230V~/50Hz!
- Uređaj štitite od prskanja vode, i nemojte je postavljati u blizini posuda sa tečnostima! Ne postavljajte ništa sa otvorenim plamenom u blizinu uređaja (svijeća itd.)!
- Zabranjeno rastavljanje uređaja, zabranjena pravljaka uređaja, opasnost od požara i strujnog udara!
- Uređaj štitite od prašine, tečnosti, topote, vlage, smrzavanja, udaraca i direktnog utjecaja sunca! Upotrebljivo isključivo u suhim zatvorenim prostorijama!
- Nepropisno rukovanje i nemamjenska upotreba može da dovede do kvarova i gubljenja jamstva.
- Ugrađeni akumulator se može izvaditi nakon skidanja poklopa baterije. Ako je radnji vijek uređaja i akumulatora istekao moraju se tretirati kao opasni elektronski otpad..
- A Somogyi Elektronik Kft. potvrđuje da RRT 3B odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletan deklaraciju o usaglašenosti možete naći na: www.somogyi.hu
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promjene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Za eventualne tiskarske greške ne odgovaramo i unaprijed se ispričavamo.

