

Usisavač sa vrećicom

SIGURNOSNE UPUTE

- 1) Pažljivo raspakirajte proizvod i ne bacajte ambalažu prije nego što iz nje izvadite sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe, osim ako su upućene u siguran način korištenja, ili ih nadgleda kvalificirana osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala s uređajem.
- 4) Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- 5 Ne koristite nastavke koji nisu isporučeni s ovim proizvodom ili koji nisu za njega namijenjeni.
- 6) Ne stavljamte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštре predmete. Ne stavljamte teške predmete na kabel. Držite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga. Pazite da kabel nije u dodiru s vrelom površinom.
- 7) U slučaju oštećenja naponskog kabela, odnesite ga na popravak ovlaštenom serviseru kako bi izbjegli opasnost. Ne koristite proizvod ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- 8) Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel.
- 9) Ni u kom slučaju ne pokušavajte popraviti uređaj sami i ne radite preinake na njemu - postoji opasnost od strujnog udara! Povjerite sve popravke i preinake ovlaštenom servisu. U protivnom ćete poništiti jamstvo.
- 10) Ne koristite proizvod ako su vam mokre ruke ili noge.
- 11) Držite proizvod podalje od zapaljivih ili nestabilnih tvari ili otopina.
- 12) Proizvod je namijenjen kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- 13) Uređaj koristite isključivo u svrhu kojoj je namijenjen.
- 14) Ne prskajte proizvod vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne polijevajte proizvod vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte proizvod u vodu ili neku drugu tekućinu.
- 15) Pazite da proizvod ne dođe u dodir s vodom. Ne koristite ga u blizini kade, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.
- 16) Iskopčajte proizvod iz utičnice dok ga ne koristite.
- 17) Ako ne planirate koristiti proizvod, isključite ga i iskopčajte kabel iz utičnice. Prije popravka učinite istu stvar.
- 18) Nikada ne ostavljajte proizvod uključen bez nadzora.
- 19) Kako bi izbjegli deformaciju ili vatru u plastičnim dijelovima usisavača, ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti, ne ostavljajte ga u blizini grijalice, otvorenog plamena i ostalih izvora topline, i ne ostavljajte ga u pogonu duže vrijeme s blokiranim usisom zraka.
- 20) Ne koristite proizvod u okruženju s pretjeranom količinom prašine.
- 21) Budite posebno pažljivi ako koristite proizvod u blizini djece. Uvijek držite proizvod izvan dohvata djece.
- 22) Za vrijeme upotrebe ne blokirajte otvore za usis i ispuh zraka. Blokirani otvori za zrak mogu uzrokovati pregrijavanje i oštećenje motora.
- 23) Usisavanje dolje navedenih stvari može oštetiti vaš proizvod ili ozlijediti korisnika:
 - mokar pod, voda ili ostale tekućine
 - oštiri predmeti poput krhotina stakla ili keramike, igle, pribadače itd.
 - Zapaljene cigarete ili užareni predmeti, šibice i zapaljive ili nestabilne tekućine (npr. benzin, razrjeđivač boje, itd.)
 - brašno, cement, gips (to jest prašina iz rupa izbušenih u zidu)
- 24) Kako bi izbjegli oštećenja pokućstva ili ozljede, pridržavajte kabel rukom dok se namotava.
- 25) Ne usisavajte veće komade papira ili plastičnih vrećica jer mogu lako začepiti cijev ili crijevo. Ako se usisavač začepi iz bilo kojeg razloga, isključite ga, iskopčajte kabel iz utičnice i očistite mlaznicu ili crijevo.
- 26) Kako ne bi oštetili crijevo, ne gazite po njemu i ne savijajte ga silom. Ne koristite usisavač ako je crijevo iskrivljeno ili na bilo koji način oštećeno.
- 27) Ne prelazite usisavačem preko naponskog kabla.

PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU MREŽU

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kućnih instalacija kod Vas.

PRILJUČNI KABEL

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

UPUSTVO ZA UPORABU

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svi filteri ispravno namješteni. Savitljivu cijev umetnite u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj.. Savitljivu cijev spojite s teleskopskom cijevi Na teleskopsku cijev pričvrstite četku za usisavanje. Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Pritisnite gumb za uključiti / isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom. Količinu protoka zraka jednostavno upravljajte s regulatorom.Priklučni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi spriječili zapletanje i oštećenja. Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donjeg dijela savitljive cijevi, te ju izvucite iz ležišta.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Pražnjenje posude za prašinu

Kada uklonite savitljivu cijev, pritisnite gumb za otvaranje poklopca i otvorite spremik za prašinu. Uklonite filter za prašinu iz spremnika. Zatvorite spremnik za prašinu dok se ne začuje " Klik". Uvijek rabite usisavač s umetnutom posudom za prašinu i filtriranje. Ako zaboravite umetnuti filter odnosno ako ga umetnete naopačke, zrak se ne će čistiti. Možete i oštetiti aparat. Preporučujemo da filter očistite nakon svakog dužeg usisivanja. Redovitim čišćenjem i održavanjem filtra postići ćete dobre rezultate usisivanja, a time i duži životni vijek uređaja.

Da bi to postigli, preporučujemo slijedeće metode čišćenja:

- čišćenje metlicom,
- isprašivanje filtra, ili stresanje prljavštine,
- ispuhavanje komprimiranim zrakom.
- Čist filter omogućuje nesmetan protok zraka i omogućava optimalnu usisnu snagu.

IZMJENA FILTERA

Otvorite spremnik za prašinu i uklonite filter motora. Postavite novi filter.

Izvadite rešetku iz uređaja, uklonite izlazni filter i zamijenite ga novim filtrom. Ponovo postavite rešetku.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.