

KORISNIČKO UPUTSTVO USISAVAČ SA POSUDOM

Pri uporabi usisavača morate uvijek poštivati sljedeće savjete za sigurnost:

- Temeljito proučite savjete i koristite uređaj sukladno savjetima.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Ne ostavljajte usisivač bez nadzora za korištenja.
- Pozor: prije no što počnete koristiti uređaj, ispravno sastavite sve njegove dijelove.
- Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu struju. Izvucite utikač iz mreže po uporabi ili u vrijeme dok mijenjate dijelove.
- Ne dozvolite djeci da uređaj koriste kao igračku. Ne ostavljajte uređaj dok su djeca u blizini i čuvajte ga van dosega djece.
- Uređaj koristite u zatvorenim i suhim prostorima. Uređaj ne koristiti za usisavanje tekućina.
- Uređaj koristite za radnje koje deklarira proizvođač.
- Ne koristite uređaj koji je ispadao ili koji je oštećen, koji je stajao na otvorenom ili je pao u vodu.
- Ne krećite se usisivačem po sobi tako da ga vučete za kabel ili usisnu cijev. Čuvajte priključni kabel vrućih površina i drugih sličnih opasnosti i ne savijajte ga.
- Nikad ne isključujte uređaj tako da ga potežete za priključni kabel.
- Ne dotičite uređaj, priključni kabel ili utikač mokrim rukama.
- Ne stavlјate nikakve predmete u otvore.
- Na otvorima ne smije biti prašine, dlaka, ili čega drugog, što bi moglo ometati protok zraka i smanjiti usisnu snagu.
- Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prsti ili drugi dijelovi tijela ne dođu u dodir s otvorenim ili pomičnim dijelovima uređaja.
- Isključite uređaj prije no što kabel izvučete iz utičnice.
- Pri čišćenju stepenica budite osobito pažljivi.
- Nikad ne koristite usisivač za čišćenje gorućih predmeta, strugotina, opušaka, šibica, tekućih tvari(npr. pjene za tepihe), oštrih-šiljatih predmeta (razbijeno staklo i sl.).
- Ne spajajte uređaj na neprikladni produžni kabel.
- Otvor usisne cijevi i druge otvore ne približujte licu i tijelu.
- Uređaj nikad ne koristite bez vrećice za prašinu, filtera zraka ili filtera za zaštitu motora.
- Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorima. Odložite ga po uporabi.
- Kod korištenja samonamatanja, kabel pospremajte s rukom.
- Isključite uređaj prije no što priključite ili zamjenite usisnu cijev ili nastavke.
- Uređaj ne koristite za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
- Usisavač nemojte nikad koristiti za usisavanje građevinskog materijala (kao što je fini pjesak, vapno, i slično). Usisani građevinski materijal može prouzročiti oštećenja na uređaju. Pri duljoj uporabi izvucite najmanje 2/3 priključnog kabela jer time sprečavate pregrijavanje i oštećenja.

Priključak na elektičnu mrežu

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kućnih instalacija kod Vas.

Priključni kabel

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla. Ako se kabel za napajanje oštetи, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

Upustvo za uporabu

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svi filteri ispravno namješteni. Pritisnite gumb sa strane i skinite posudu za prašinu s usisavača. Napunite posudu običnom vodom iz slavine do razine MAX. Vodu ulijete tako da iz posude izvadite filter, no pri tome budite vrlo oprezni. Nalijte vodu u posudu, vratite filter na svoje mjesto, te posudu stavite nazad u usisavač. Savitljivu cijev umetnite u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj. Savitljivu cijev spojite s teleskopskom cijevi. Na teleskopsku cijev pričvrstite četku za usisavanje. Prije uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Pritisnite gumb za uključiti / isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom. Količinu protoka zraka jednostavno upravljamte s regulatorom. Priključni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi spriječili zapletanje i oštećenja. Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donjeg dijela savitljive cijevi, te ju izvucite iz ležišta. Uređaj se upotrebljava za usisavanje prašine. Ako je voda vrlo prljava, zamjenite je svježom. Ako se u posudi nakupi previše nečistoće, uređaj neće moći usisavati. Kad upalite motor, začaje se brži i glasniji šum motora. Time vas usisavač opominje da uređaj morate isključiti, zamjeniti vodu i očistiti filter.

Održavanje i čišćenje

Pražnjenje posude za prašinu

Kada uklonite savitljivu cijev, pritisnite gumb za otvaranje poklopca i otvorite spremik za prašinu. Uklonite filter za prašinu iz spremnika. Zatvorite spremnik za prašinu dok se ne začuje "Klik".

Uvijek rabite usisavač s umetnutom posudom za prašinu i filtriranje. Ako zaboravite umetnuti -filter odnosno ako ga umetnete naopačke, zrak se ne će čistiti. Možete i oštetiti aparat. Preporučujemo da filter očistite nakon svakog dužeg usisivanja. Redovitim čišćenjem i održavanjem filtra postići ćete dobre rezultate usisivanja, a time i duži životni vijek uređaja. Da bi to postigli, preporučujemo slijedeće metode čišćenja:

- čišćenje metlicom,
- isprašivanje filtra, ili stresanje prljavštine,
- ispuhanje komprimiranim zrakom.

Čist filter omogućuje nesmetan protok zraka i omogućava optimalnu usisnu snagu.

Izmjena filtera

Otvorite spremnik za prašinu i uklonite filter motora. Postavite novi filter.

Izmjena izlaznog filtera

Izvadite rešetku iz uređaja, uklonite izlazni filter i zamjenite ga novim filtrom. Ponovo postavite rešetku.

Prije nego što stupite u kontakt sa ovlaštenim servisnim centrom, provjerite sljedeće točke:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Motor ne radi	- utikač nije u potpunosti umetnut u utičnicu - utičnica je oštećena - usisivač nije uključem	- utikač čvrsto ukopčajte u utičnicu - provjerite utičnicu - uključite uređaj
Jačina usisavanja je slaba	- jedinica je začepljena - treba očistiti filter za prašinu - spremnik za prašinu nije u potpunosti nalegao - filter je začepljen	- uklonite blokadu koja je začepila filter - očistite filter za prašinu - zatvorite spremnik za prašinu - očistite filter
Kabel se ne namotava potpuno	- kabel je možda ispašao s kotača za namotavanje	- lagano povucite kabel i ponovo ga namotajte
Kabel se ne može izvući	- kabel je možda neispravno namotan	- pritisnite gumb za namotavanje kabela i pokušajte ponovo
Podešavanje brzine ne radi	- uređaj je pokvaren	- odnesite uređaj u ovlašteni servis
Kabel za napajanje se namotava na nepoželjan način	- oštećen mehanizam namotavanja	- odnesite uređaj u ovlašteni servis
Ne može se zatvoriti spremnik za prašinu	- filter za prašinu nije ispravno umetnut	- učvrstite filter za prašinu i pokušajte ponovo

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Nije za profesionalnu uporabu!

