

Printa se na deklaraciju!!!

UKLANJANJE POSTOJEĆIH KODOVA

1. Pritisnite tipke "A" i "B" istovremeno, držite dok LED brzo zatrepće 3 puta.
2. Dok držite tipku "A", otpustite i ponovo pritisnite tipku "B" 3 puta. LED će početi treptati.
3. Otpustite obe gumba. LED indikator će se isključiti, kako bi potvrdio uklanjanje.

KOPIRANJE NOVIH KODOVA

1. Držite originalni daljinac i vaš novi Superior KEY što je bliže jedan drugom.
2. Istovremeno pritisnite tipku originalnog daljinskog upravljača koju želite kopirati i tipku vašeg novog Superior KEY na koju želite pohraniti kod. LED će treptati dvaput brzo, a zatim, sporije, još tri puta kako bi potvrdio kopiranje. PAŽNJA: Ako LED trepće samo dva puta, kod nije pravilno upamćen. Molimo ponovite cijeli postupak kopiranja.
3. Ponovite postupak za kopiranje ostalih funkcija na Superior KEY daljinski.

OBNAVLJANJE POSLJEDNIH KODOVA

1. Pritisnite tipke "C" i "D" istovremeno, držeći ih dok LED ne počne treptati.
2. Otpustite obe tipke. LED će se isključiti kako bi potvrdio obnavljanje. Vraćena je samo najnovija konfiguracija.