

Korisničke upute

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitajte ove upute.
- Zadržite ove upute.
- Poslušajte sva upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore, instalirajte ih prema uputama.
- Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput zračenja, toplinskih registara, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Nemojte prekršiti sigurnosnu svrhu polariziranog utikača. Ako isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
- Zaštićen je kabel za napajanje od gaženja ili priklještenja, osobito na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz uređaja.
- Koristite samo dodatke /dodatke koje je naveo proizvođač.
- Otključajte ovaj uređaj za vrijeme oluja ili kada se dugo ne koristi.
- Sve servise prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen U svakom slučaju, poput kabela za napajanje ili utikača, oštećen je, prolila se tekućina ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, ili je ispušten.
- Utikač za napajanje koristi se kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za rad.
- Ventilaciju ne smijete ometati pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Na aparat ne smijete stavljati izvore otvorenog plamena, poput upaljenih svijeća.
- Treba obratiti pozornost na ekološke aspekte odlaganja baterija.
- Korištenje aparata u umjerenoj klimi.
- Upotreba aparata ne smije biti izložena kapanju ili razbijanju i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti s tekućinom, poput vaza.

UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od strujnog udara, uređaj ne smije biti izložen kapanju i prskanju.

UPOZORENJE: Baterije (instalirane ili zapakirane) trebaju biti izložene prekomjernoj toplini, poput sunca, vatre ili nečeg sličnog.



UPOZORENJE: USB memorijsku karticu treba priključiti izravno u uređaj.

USB produžni kabel treba upotrijebiti kako biste spriječili pad prijenosa podataka i smetnje uzrokovane

UPOZORENJE: Prije upotrebe morate odlijepiti membranu gornjeg poklopca. Ili bi naštetio našoj prijemnoj kutiji bez odašiljanja njegove topline.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu po okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj rabljeni uređaj, upotrijebite sustave povrata i naplate ili ugovorite s prodavateljem u kojem je proizvod kupljen. Ovaj proizvod mogu odnijeti na recikliranje koje je sigurno za okoliš.



Glavni izbornik

Korisnici mogu otvoriti stranicu izbornika klikom na gumb 'izbornik'.

Glavni izbornik ima 5 elemenata: Instalacija, upravitelj kanala, postavke sustava, alati i medijski centar.

UGRADNJA

Izbornik za instaliranje omogućuje korisnicima brisanje, skeniranje i dodavanje satelita i frekvencija. Pritisnite 'izbornik' ili 'izlaz' za izlazak iz izbornika.

1.1.1 Postavke satelita:

- Uključite uređaj i iv
- Pritisnite gumb izbornika na daljinskom upravljaču s glavnog izbornika, odaberite instalaciju, a zatim idite na postavke satelita_
- Odaberite sat koji želite izmijeniti ili izbrisati.
- U sljedećim postavkama možete vidjeti snagu i frekvenciju LNB -a koja se koristila za primanje signala iz postavki sat i diseq u slučaju da imate

više od jednog LNB -a.

-Posljednje opcije vuče za odabir učestalosti koju moramo pretraživati i druga opcija za početak pretraživanja.

Prije nego što kliknete 'u redu' morate odabrati slijepo skeniranje, koje skenira sve frekvencije ili možete odabrati pretraživanje jedne frekvencije ili možete odabrati skeniranje svih frekvencija koje su već spremljene za ovaj sat.

1.1.1.1 Sat izbornik (crveno): Za prelazak na sat izbornik

1.1.1.2 Izbornik frekvencija (zeleno): Za pristup izborniku frekvencija

1.1.2 Postavke motora

Ako imate motor, možete ručno postaviti novi satelit pomicanjem motora vodoravno i okomito. Ili pomoću diskete možete promijeniti zapad i istok pritiskom na {vol+} {vol-}.

INSTALIRANJE

1.1.3 Satelitski izbornik:

Ovaj izbornik omogućuje korisniku prikaz i promjenu svih pojedinosti za odabrane sat

1.1.3.1 Brisanje:

Za brisanje satelita u opasnosti

1.1.3.2 Dodati:

Za dodavanje novih sat

1.1.3.3 Uređivanje:

Za uređivanje informacija za uzbuđeno sat

1.1.3.4 Skeniranje:

Počnite skenirati sve odabrane satalite

1.1.3.5 Sve {0}:

Za odabir svih satalita

1.1.3.6 Postavke LNB -a {info}: Za pristup postavkama LNB -a

1.1.4 Popis frekvencija:

U ovom izborniku možete promijeniti informacije o frekvenciji uređivanjem, a u ovom izborniku možete koristiti dodavanje, brisanje i skeniranje frekvencija

1.1.4.1 Brisanje:

Za brisanje zahtijevane frekvencije

1.1.4.2 Dodati:

Za dodavanje nove frekvencije

1.1.4.3 Uredi:

Uređivanje informacija za uzbuđenu frekvenciju

1.1.4.4 Skeniranje:

Počnite skenirati sve odabrane frekvencije

1.1.4.5 Sve {0}:

Za odabir svih frekvencija

1.1.4.6 podaci:

Za izravni ulazak u odjeljak antene.

UPRAVLJANJE KANALIMA

1.2 Upravitelj kanala

Na ovom popisu možete jednostavno uređivati radio i TV kanale

1.2.1 TV kanali:

1.2.2 Radio kanali:

Pomoću daljinskog upravljača možete jednostavno koristiti sljedeće

1.2.1.1 Brisanje:

Pomoću ove opcije možete izbrisati bilo koji kanal koji želite

1.2.1.2 Premjesti:

Za premještanje kanala možete odabrati kanale koje želite premjestiti pomoću zelene tipke nakon čega ih možete premjestiti i pritisnuti u redu

1.2.1.3 Preskoči:

Možete preskočiti kanal samo odaberite kanale koje želite preskočiti

1.2.1.4 Zaključavanje:

Možete zaključati bilo koji kanal odabirom kanala i pritisnite u redu. U tom slučaju od vas će se tražiti da upišete lozinku svaki put kada želite gledati kanal

1.2.1.5 Omiljeno:

Kad dodate kanal u omiljene, pritisnite OK i odaberite faj listu na koju trebate dodati kanal
Gumb zeleni: Možete promijeniti odabrani naziv kanala
Gumb crveni: Možete preurediti kanale
Gumb žuti: PID možete promijeniti za odabrani kanal

1.2.3 Izbrisati sve

Pomoću ove opcije možete izbrisati sve radio i TV kanale na uređaju

POSTAVKE SUSTAVA

1.3 Postavke sustava:

Ovaj vam popis omogućuje promjenu svih postavki uređaja koje možete provjeriti ispod

1.3.1 Vrijeme:

Vrijeme možete postaviti ručno

1.3.2 Mjerač vremena

Možete odabrati vrijeme za isključivanje uređaja, pokretanje kanala u određeno vrijeme ili automatsko pokretanje snimanja kanala

1.3.3 Jezici:

Možete odabrati jezike poput glasa, titlova i jezika uređaja

1.3.4: postavke glasa i videa

ovaj vam popis omogućuje postavljanje video postavki poput veličine zaslona i vrste glasnoće

1.3.5 Lozinka

Možete aktivirati ili promijeniti lozinku za uređaj

1.3.6 Popis prikaza:

Omogućuje vam odabir postavke transparentnosti i mogućnosti prebacivanja kanala te vremensko razdoblje za opstanak popisa informacija o kanalu

1.3.7 Postavke boje:

Možete promijeniti svjetlinu i kontrast jedinice boje u uređaju.

1.3.8 Mrežne postavke:

U ovom odjeljku vrsta veze s mrežom definirana je kao bežična ili ožičena, pri čemu se opcije internetske veze odabiru automatski ili ručno.

1.3.8.1 Povezivanje s internetom putem bežične mreže:

Priključite bežični mrežni uređaj i pritisnite zeleni gumb. Dodirnite željenu bežičnu mrežu i unesite lozinku.

1.3.8.2 Povezivanje s internetom putem žičane mreže:

Postavite internet kabel u internetski priključak na uređaju ako se pronađe i Internet će se automatski povezati.

ALATI

1.4 Alati:

1.4.1 Podaci o sustavu (verzija)

S ovog popisa možete nadograditi programe putem Interneta i naučiti tehničke podatke o uređaju.

1.4.2 Tvorničke postavke:

Ova značajka vraća vaš uređaj na tvorničke postavke. Time će se izbrisati i sve postavke.

1.4.3 Nadogradnja preko vanjske memorije:

Nakon što je vanjska memorija umetnuta, odaberite datoteku za ažuriranje i program će se početi učitavati.

1.4.4 Ažuriranje putem Interneta:

Nakon što pritisnete opciju ažuriranja, pretraživat će se najnovija verzija dostupna na Internetu. Instalaciju možete izvršiti ako je dostupna nova verzija.

1.4.5 Ostale mogućnosti:

Vrijeme, Google karte i YouTube.

MEDIJSKI CENTAR

1.5 Multimedijски centar:

Izbornik s mnogo funkcija koje mogu pristupiti datotekama i slikama, glazbi i videozapisima te ih reproducirati putem vanjske memorije.

