



Gamepad Shogun Pro

Korisničke upute



1. Uvod:

Ovaj gamepad je višenamjenski žični gamepad koji podržava aplikacije za više platformi, uključujući PS4, PS3, PC. Može automatski identificirati svaku platformu, s funkcijom plug and play.

2. Značajke:

- 1) Standardne tipke: PS, Share, Option, , , , , , , , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, Turbo, Clear.
- 2) Podržava sve verzije PS4/PS3.
- 3) Podržava Windows PC.
- 4) S 3D senzorom ubrzanja i senzorom žiroskopa i od 6 -osnim senzorom
- 5) RGB LED indikator.
- 6) Podržava kapacitivni indukcijski trackpad u dvije točke.
- 7) Motor s funkcijom dvostruke vibracije.

3. Povezivanje:

3.1. PS3/PS4:

S 6-osnim funkcijama 3D senzora i G-senzora. Spojite se na konzolu s priključenim USB kabelom.

3.2. Windows PC:

Spojite gamepad na računalo, zadani način rada je D-INPUT, plug and play.

Kada je gamepad spojen na USB uređaj, pritisnite tipku PS i LED svjetlo će se prikazati u jednoj boji, što znači da je uspješno spojen na uređaj.

Kada su različiti gamepadi spojeni na uređaj, LED svjetla prikazuju različite boje.

3.3. Tipke:

PS3					L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD	TURBO	CLEAR
PS4					L1	R1	L2	R2	SELECT	START	L3	R3	PS	---	TURBO	CLEAR
PC	3	1	2	4	5	6	L2	R2	7	8	9	10	HOME	---	TURBO	CLEAR



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač: Megabajt Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

