



MF 2216ASL

Stropni ventilator s 3 lopatice i svjetlom Ø 120 cm

Cod. 118620049



KORISNIČKE UPUTE



UPUTE

PRIJE UPOTREBE PROČITAJTE UPUTE


A. VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Uvjerite se da nazivni napon naveden na pločici s tehničkim podacima na uređaju odgovara naponu mreže
2. Aparat mora postaviti kvalificirano osoblje s potrebnim vještinama i poštujući kriterije pravila umjetnosti
3. Proizvođaču se ne može pripisati nikakva odgovornost za štetu ili ozljedu koja proizlazi iz loše instalacije
4. Uređaj je namijenjen samo za kućnu ili sličnu uporabu, na primjer u trgovinama, uredima, malim i srednjim privremenim stambenim prostorima
5. Uređaj nije namijenjen za rad u industrijskim okruženjima, velikim komercijalnim područjima, velikim javnim površinama ili zajednicama, podrumima, garažama, tavanima, pergolama, trijemovima ili drugim mjestima koja mogu biti izložena atmosferskim utjecajima
6. Aparat se ne smije instalirati u takvom položaju da, nakon što je u funkciji, donji rub bude manje od 2,30 metara od poda
7. Aparat se ne smije postavljati blizu prozora ili otvora koji bi ga mogli izložiti vremenskim uvjetima, niti blizu zavjesa, ukrasnog bilja ili drugih tijela koja bi se mogla sudariti s oštricama
8. Ne stavljajte nikakve predmete u područje rotacije oštrice tijekom rada: ovo ponašanje predstavlja ozbiljan rizik od ozljeda; iz istih razloga izbjegavajte zaustavljanje rotacije lopatica tijekom rada na bilo koji način; pažljivo i neprestano provjeravajte da se takve okolnosti ne mogu dogoditi slučajno
9. Nakon deaktivacije, oštrice se još neko vrijeme okreću inercijom: pričekajte da se oštrice potpuno zaustave prije nego nastavite s bilo kakvim radom na uređaju
10. Prije nego što nastavite s čišćenjem, provjerite je li uređaj bio isključen najmanje 15 minuta i je li odgovarajući glavni prekidač na električnoj ploči isključen
11. Za čišćenje uređaja koristite vlažnu krpu i izbjegavajte abrazivne ili agresivne deterdžente; pričekajte da se potpuno osuši prije ponovnog puštanja u rad
12. Nemojte instalirati ili koristiti uređaj pod izravnim sunčevim zračenjem ili unutar radijusa djelovanja grijaćih uređaja, u pretjerano vrućim ili hladnim, vlažnim okruženjima, zasićenim plinovima, parama ili drugim suspendiranim tvarima, u blizini otvorenog plamena, zapaljivih tvari, oksidirajućih ili eksplozivno
13. Obavezno spojite uređaj na usklađeni sustav s uzemljenjem, diferencijalnom sklopkom i magnetotermičkom sklopkom
14. Nemojte povezivati uređaj s uređajima koji bi mogli uzrokovati njegovo pokretanje bez nadzora, kao što su mjerači vremena, daljinski upravljači ili automatizmi

15. Nakon vađenja iz pakiranja, ne ostavljajte povezane materijale bez nadzora, osobito plastične vrećice, jer mogu predstavljati opasnost za djecu ili osobe sa smanjenim fizičkim ili kognitivnim sposobnostima
16. Uređaj nije namijenjen da ga koriste djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim ili kognitivnim sposobnostima: ako se to dogodi, mora se osigurati odgovarajući nadzor
17. Proizvod ne smije biti dostupan djeci ni nakon zbrinjavanja jer ima detalje koji mogu predstavljati opasnost od ozljeda ako se nepravilno koriste
18. Nema razloga za rastavljanje uređaja, čak ni nakon što je izvan pogona. Na kraju životnog ciklusa mora biti namijenjen za lanac uporabe u skladu s trenutnim zakonskim zahtjevima navedenim u sljedećem poglavlju
19. Nikada ne uranjajte niti jedan dio uređaja u vodu ili druge tekućine: izbjegavajte raspršivanje bilo koje tvari u blizini uređaja ili izravno na njemu, osobito ako je u funkciji
20. Ako uređaj, i tijekom rada i tijekom isključivanja, ispušta dim, neobične mirise ili zvukove ili ako ima otekline, pukotine, značajne promjene u obliku ili boji, odmah isključite mrežni rastavljač i kontaktirajte kvalificirano osoblje radi provjere slučaja.
21. Ne postavljajte žarulje (ako postoje) snage veće od 60 W
22. Svaki blagi dim ili miris paljevine u prvim trenucima prvog pokretanja je normalan i ne predstavlja anomaliju: ova emisija bi trebala prestati nakon nekoliko trenutaka rada
23. Povremeno provjeravajte stanje očuvanosti raznih dijelova uređaja: ako pronađete ozljede ili anomalije, nemojte ga koristiti i obratite se kvalificiranom osoblju
24. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, preporučljivo je deaktivirati odgovarajući mrežni rastavljač; zbog toga je poželjno napraviti električni priključak koji uključuje poseban rastavljač na električnoj ploči
25. Aparat koristite samo u svrhu za koju je namijenjen, kako je prikazano u ovom priručniku s uputama.


B. KOMPONENTE



C. UPUTE ZA SASTAVLJANJE

1. Raspakirajte ventilator i provjerite jesu li sve komponente i dijelovi kompletni i u dobrom stanju.
 2. Provjerite podatke na natpisnoj pločici na glavi motora (10) kako biste potvrdili da su napon i frekvencija prikladni za lokalnu uporabu.
 3. Spojite kabel (17) od motora na polugu (3).
 4. Umetnite donji kraj šipke u terminal (9), poravnajte rupu za postavljanje odgovarajućeg vijka, postavite podlošku i maticu, zatim zategnite kako biste izbjegli vibracije.
 5. Umetnite gornji poklopac (4) u šipku (3).
 6. Umetnite donji poklopac (6) u šipku (3).
 7. Sigurno postavite vijak na gornji kraj šipke.
 8. Provucite električne kabele (1) kroz šipku (3) i spojite ih na kabelski terminalni blok.
- * VAŽNO: PROVJERITE DA JE KABEL ZA UZEMLJENJE VENTILATORA ISPRAVNO SPOJEN NA ŽICU UZEMLJENJA SUSTAVA**
9. Umetnite šipku (3) u kuku i pričvrstite je vijkom (2) i kliznim klinom (a). Provjerite jeste li zategnuli maticu (c).
 10. Čvrsto pričvrstite oštrice na glavu motora (10) pomoću vijaka i podloški (8).
 11. Objesite ventilator na kuku kuke (SL.I)
 12. Pričvrstite gornji poklopac (4) na gornji kraj šipke (3) pomoću pričvrsnih vijaka (5).

Važno: pogledajte sigurnosne zahtjeve na početku ove knjižice




1. Električna energija
2. Dirigirano
3. Priključna kutija
4. Kuka
5. Regulator brzine
6. Uzemljenje
7. Podrška
8. Strop
9. Lopatica


D. UGRADNJA REGULATORA BRZINE

1. Uklonite poklopac regulatora.
2. Spojite kabele kroz ulazni otvor prema dijagramu na SL.3.

SLIKA 3



Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga popraviti ovlašteni tehničar ili ga treba poslati na dodijeljeno mjesto.



E. UGRADNJA KUKE (NIJE UKLJUČENO)

Provjerite zadovoljava li zid na koji želite postaviti ventilator sigurnosne zahtjeve i dopušta li udaljenost od utičnice električni priključak.


PAŽNJA:

- A. Provjerite može li kuka izdržati teret ne manji od 25 kg.
- B. Nemojte koristiti nemetalne razvodne kutije.
- C. Nemojte koristiti mazivo na jednom vijku za pričvršćivanje

1. Izbušite pilot rupu u stropu kako biste olakšali postavljanje kuke. Uvjerite se da pilot rupa nije veća od manjeg promjera navoja montažnih vijaka.
2. Instalirajte vješalicu u stropni otvor s najmanje 4 cm navoja za pričvršne vijke koji se pričvršćuju na konstrukcijsku drvenu gredu kako biste osigurali sigurnu montažu. Ostavite razmak od 3 cm između vrha kuke i stropa kao što je prikazano na SL. 1.
3. Ugradite razvodnu kutiju na strop.

PAŽNJA:

Ne postavljajte oštrice bliže od 2,3 m od poda.



F. KORISNI SAVJETI

A. AKO SE VENTILATOR NE PALI:

Provjerite prisutnost mrežnog napona na sustavu aktiviranjem drugog uređaja
Obratite se kvalificiranom tehničkom osoblju ako prethodna provjera nije konačna


B. AKO SE VENTILATOR POMAKNE 2 CENTIMETRA ILI VIŠE

Oštrice i nosači su asimetrični ili zakrivljeni zbog transporta:

- podesite oštrice i oslonce.
- Ostavite ventilator da radi nekoliko sati. Ako se pomak ne ispravi, zamijenite 2 susjedna noža

C. AKO JE MOTOR BLOKIRAN

Odmah nastavite s deaktiviranjem odgovarajućeg rastavljača na električnoj ploči i kontaktirajte kvalificirano tehničko osoblje.



DIJAGRAM ELEKTRIČNOG SPAJANJA

1. CRNI
2. CRVENA/Motor
3. Žuta
4. Kondenzator
5. Plava
6. Smeđa
7. Regulator brzine
8. Povezivanje
9. Ulaz električne struje

G. NJEGA I ČIŠĆENJE

Ovaj uređaj zahtijeva malo održavanja i ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Ne pokušavajte to sami popraviti. Odnosite ga kvalificiranom servisnom osoblju ako je potrebno servisiranje. Ventilator je trajno podmazan i neće zahtijevati dodatno podmazivanje tijekom životnog vijeka ventilatora.

ZA ČIŠĆENJE: Prije čišćenja isključite ventilator i izvucite utikač iz električne utičnice. Obrišite višak prašine krpom koja ne ostavlja dlačice. Kako biste osigurali odgovarajuću cirkulaciju zraka u motoru, ventilacijske otvore na stražnjoj strani kućišta motora držite bez nakupljanja prašine. Za čišćenje ovih otvora može se koristiti crijevo usisavača. Nemojte uranjati ventilator u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

H. TEJNIČKI PODACI

Snaga: 65W

Napajanje: 220-240V~50-60Hz

Dimenzije: 120x120x70 cm

Neto težina: 4,20 kg

I. SUKLADNOST PROIZVODA

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Stropni ventilator-model MF 2216ASL (Cod. 118620049) u skladu s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Stropni ventilator - Model MF 2216ASL (Kod. 118620049) u skladu s Direktivom 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Stropni ventilator - Model MF 2216ASL (Kod. 118620049) u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva za ekološki dizajn za energiju - srodni proizvodi.

Proizvođač Melchioni Ready S.r.l. izjavljuje da je proizvod Stropni ventilator - Model MF 2216ASL (Kod. 118620049) u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. i naknadnom Delegiranom Direktivom Komisije 2015/863 o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Prema Direktivi 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), prisutnost simbola  prekrižene kante označava da se ovaj uređaj ne smije smatrati kao gradski otpad: njegovo zbrinjavanje se stoga mora provoditi odvojenim prikupljanjem. Odlaganje na neodvojen način može predstavljati potencijalnu štetu za okoliš i zdravlje. Ovaj proizvod se može vratiti distributeru prilikom kupnje novog uređaja. Nepropisno zbrinjavanje uređaja predstavlja prekršaj i podliježe sankcijama tijela javne sigurnosti. Za daljnje informacije obratite se lokalnoj upravi nadležnoj za okoliš.



Melchioni Ready S.r.l.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano | Tel: 02/49486000 | www.melchioni-ready.com