


DP 012

Navodila za uporabo

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika




STRUKTURA

(Slika 1.)

1. Slušalka; 2. Stikalo za odložitve slušalke; 3. Gumb za odpiranje vrat; 4. Kabel slušalke; 5. Napajalni kabel; 6. Nosilni okvir; 7. Vgrajen zvočnik; 8. Gumb za klic 1; 9. Gumb za klic 2; 10. Zamenljiva tablica z imenom 1; 11. Zamenljiva tablica z imenom 2; 12. Vgrajen mikrofoni; 13. Plastični zadnji pokrov

figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika



(Slika 2.)

1. Odstranite nosilni okvir s hrbtne strani notranje enote.; 2. Kabel povežite z enotami na ustrezen način po priloženem grafičnem prikazu. 3. Položite vod med notranjo in zunanjo enoto. Bodite pozorni, da kabel ne poteka po mestih, kjer bi bil izpostavljen poškodbam. 4. Zunanja enota se lahko vgradi v steno. Izdolben del, v katerega se lahko namesti elektronika in ga prekriva zadnja stran, bo estetsko prekrila sprednja stran, ki je nekaj centimetrov širša. 5. Odstranite zadnji pokrov zunanje enote in pritrdite kabel. 6. Napisi na tablici so zamenljivi (plastični nosilec se lahko izvleče), stalno osvetlitev zagotavljata 2 LED diodi. 7. Po priloženem načrtu povežite elektroniko za odklepanje vrat z notranjo enoto (mehanizem za odklepanje ni priložen). 8. Sistem priključite na napajanje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO!

OPOZORILA

- Napravo namestite na mesto, kjer ni izpostavljena vibracijam!
- Ne nameščajte je v bližino magnetnih polj ali električnih naprav!
- Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi, namestite jo na mesto, zaščiteno pred padavinami!
- Hranite jo stran od amoniaka in drugih škodljivih plinov!
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo odklopite iz napajanja!
- Kakovost zvoka je lahko slabša pri uporabi tankih kablov!
- Naprave nikoli ne poskušajte razstaviti sami – popravila prepustite strokovnjakom!
- Čistite jo z mehko, suho krpo – ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev!
- Če se napajalni kabel poškoduje, takoj izklopite napajanje in se posvetujte s strokovnjakom!

NAMESTITEV IN ZAGON SISTEMA

Izdelek je primeren za zamenjavo obstoječih domofonskih sistemov z dvema žicama ali hišnih zvoncev, prav tako pa ga je možno enostavno namestiti kot nov sistem. Kakovost zvoka in domet sta v veliki meri odvisna od preseka kabla! (Domet do 500 m pri kablu 2 x 1 mm²)
Priporočamo, da enoti namestite na udobno višino, dostopno vsem – tudi otrokom.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja! Čistite jo z mehko, suho krpo! Ne uporabljajte agresivnih detergentov! Naprava in vtič ne smeta priti v stik z vodo!

ODLAGANJE

Odpadajočo opremo je treba zbirati in odstranjevati ločeno od gospodinjskih odpadkov, saj lahko vsebuje sestavne dele, škodljive okolju ali zdravju. Uporabljeno ali izrabljeno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu ali pri kateremkoli distributerju, ki prodaja podobno opremo. Izdelek oddajte v zbirni center za elektronske odpadke. S tem boste prispevali k varovanju okolja in zdravja drugih ter svojega. Za vprašanja se obrnite na lokalno službo za ravnanje z odpadki. Obveznosti proizvajalca bomo izpolnjevali skladno z veljavnimi predpisi in prevzemamo s tem povezane stroške.

ODLAGANJE ALKALNIH IN POLNILNIH BATERIJ

Baterij (alkalnih ali polnilnih) ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabnik izdelka jih mora oddati v zbirni center ali v trgovino. S tem se zagotovi njihova okolju prijazna obdelava in uničenje.

LASTNOSTI

- Video domofonski sistem z dvema žicama
- 2 notranji in 1 zunanja enota
- Namenjen zamenjavi navadnega hišnega zvonca
- Kovinska zunanja enota, možnost vgradnje v steno, z 2 imenskima tablicama
- Prvovrstna kakovost prenosa zvoka med enotami
- Elektronika za odpiranje vrat deluje brez dodatnega napajalnika
- Notranje enote je mogoče postaviti na polico ali pritrditi na steno

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 230 V~ / 50 Hz

Poraba energije: 4,4 W

Domet: največ 500 m (z 2 x 1 mm² kablom)

Izhod za elektroniko za odpiranje vrat: 12 V'' / 200 mA

Dimenzije notranje enote: 87 mm x 227 mm x 45 mm

Dimenzije zunanje enote (iz stene): 200 x 116 x 55 mm (17 mm)

Obratovalna temperatura: -30 °C do +50 °C