
DP 02

Navodila za uporabo


figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika



STRUKTURA
(*Slika 1.*)

1. Slušalka; 2. Stikalo za odložitev slušalke; 3. Gumb za odpiranje vrat; 4. Kabel slušalke; 5. Napajalni kabel; 5. Nosilni okvir; 6. Vgrajen zvočnik; 7. Gumb za klic; 8. Zamenljiva tablica z imenom; 9. Vgrajen mikrofon; 10. Plastični zadnji pokrov

figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika



(Slika 2.)

1. Odstranite montažni okvir s hrbtne strani notranje enote. 2. Ustrezno pritrdite kabel na enoto. 3. Položite kabel med obema enotama. Bodite pozorni, da kabel ne poteka po mestih, kjer bi lahko prišlo do poškodb. 4. Zunanja enota se lahko vgradi v steno. Izsekani del, v katerega je mogoče namestiti elektroniko, bo na estetski način prekril sprednji del, ki je za nekaj centimetrov širši. 5. Odstranite zadnji pokrov zunanje enote in pritrdite kabel. 6. Napisi na tablici so zamenljivi (plastični nosilec je mogoče izvleči), stalno osvetlitev zagotavljata 2 LED diodi. 7. Vskladu s priloženim načrtom povežite elektroniko za odklepanje vrat z notranjo enoto (mehanizem za odklepanje ni priložen). 8. Sistem priključite na napajanje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO!

OPOZORILA

- Napravo namestite na mesto, kjer ne bo izpostavljena tresljajem!
- Ne nameščajte je v bližini magnetnih polj ali električnih naprav!
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, namestite jo na mesto, zaščiteno pred padavinami!
- Hranite stran od amonijaka in drugih škodljivih plinov!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odklopite napajanje!
- Kakovost zvoka se lahko poslabša, če uporabljate pretanke kable!
- Nikoli ne poskušajte sami razstaviti naprave – popravilo prepustite strokovnjaku!
- Čistite z mehko, suho krpo – ne uporabljajte agresivnih čistil!
- Če je napajalni kabel poškodovan, nemudoma izklopite napravo iz napajanja in se posvetujte s strokovnjakom!

NAMESTITEV IN ZAGON

Izdelek je primeren za zamenjavo običajnih dvožičnih domofonskih sistemov ali zvoncev, lahko pa se preprosto namesti tudi kot popolnoma nov sistem.
Kakovost zvoka in doseg v veliki meri odvisna od preseka kabla! (Doseg je do 500 m pri kablu 2 x 1 mm^2)
Priporočamo, da obe enoti namestite na udobno višino, dostopno vsem – tudi otrokom.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja!
Uporabite mehko suho krpo! Ne uporabljajte agresivnih detergentov!
Naprava in vtič ne smeta priti v stik z vodo!

ODSTRANJEVANJE ODPADNE OPREME

Odpadno elektronsko opremo je treba zbirati in odstranjevati ločeno od gospodinjskih odpadkov, saj lahko vsebuje okolju ali zdravju škodljive komponente.
Rabljeno ali odpadno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu ali pri katerem koli prodajalcu podobne opreme.
Izdelek oddajte v center za zbiranje elektronskih odpadkov.
Tako boste zaščitili okolje in zdravje sebe ter drugih.
Za dodatne informacije se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki.
Proizvajalec izpolnjuje vse zakonske obveznosti v zvezi z odstranjevanjem in prevzema stroške, ki iz tega izhajajo.

ODSTRANJEVANJE ALKALNIH IN POLNJIVIH BATERIJ

Baterij (alkalnih ali polnilnih) **ni dovoljeno** odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je zakonsko dolžan baterije oddati v zbirni center ali v trgovino, kjer prodajajo podobne izdelke.
S tem se zagotovi okolju prijazna nevtralizacija baterij.

LASTNOSTI

- video domofonski sistem z dvema žicama
- primeren za zamenjavo običajnega hišnega zvonca
- kovinska zunanja enota, možna vgradnja v steno
- visokokakovosten prenos zvoka med obema enotama
- elektronika za odpiranje vrat ne potrebuje dodatnega napajanja
- notranje enote je mogoče položiti ali namestiti na steno

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napajanje: ..... 230 V~ / 50 Hz
- Poraba energije: ..... 2,2 W
- Doseg: ..... maks. 500 m (s kablom 2 x 1 mm²)
- Izhod za elektroniko za odpiranje vrat: ..... 12 V⎓ / 200 mA
- Dimenzije notranje enote: ..... 87 mm x 227 mm x 45 mm
- Dimenzije zunanje enote (izven stene): ..... 200 mm x 116 mm x 55 mm (17 mm)
- Obratovalna temperatura: ..... -30 °C do +50 °C