

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prije korištenja uređaja, temeljito pročitajte ove upute u potpunosti, te ih se pridržavajte.

Kako biste izbjegli oštećenja i bilo koji rizik od požara i ozljeda, molimo vas da pažljivo pročitate i uzmete u obzir važne sigurnosne upute kada koristite električni uređaj:

- Nakon otpakivanja, provjerite da li je uređaj oštećen. Ako postoji neko oštećenje, ne koristite uređaj, te kontaktirajte podršku korisniku u vašoj državi.
- Odložite materijal od pakovanja (npr. plastične vrećice) dalje od dohvata djece, jer predstavlja rizik od gušenja.
- Ako je glavni kabel uređaja oštećen, mora biti popravljen.
- Uvjerite se da glavni kabel ne zapinje i ne visi preko oštih rubova. Nikada ne dopuštajte da glavni kabel visi. Glavni kabel može uzrokovati da se padne preko njega ili da se ošteti.
- Uvjerite se da cjevčica za mlijeko i glavni kabel nisu postavljeni blizu vrućih površina.
- Nikada ne otvarajte i ne popravljajte uređaj sami. Ne rastavljajte uređaj ni na bilo koji način koji nije opisan u uputama. Uređaj sadrži žive dijelove. Popravljanje može biti izvršeno samo od strane autoriziranog servisa
- Uređaj povežite samo na glavni napon prema informacijama na natpisnoj ploči. Natpisna ploča je postavljena na unutrašnjoj strani uređaja. Tehnički podaci su dati u ovim uputama (pogledajte odjeljak 5 'Tehnički podaci').
- Grijanje mlijeka koristite samo izvan dohvata djece, jer se mlijeko previse zagrije, ne kroistire oštećenu posudu za mlijeko.
- Prilikom rada, posudu za mlijeko čuvajte sa ručkom koja je otporna na toplotu.
- Ne dodirujte vruće površine zagrijavajuće ploče.
- Posudu za mlijeko ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu.
- posudu za mlijeko stavite samo na grijaču površinu.
- Isključite posudu za mlijeko prije čišćenja, te isključite glavni prekidač. Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja.
- Posudu za mlijeko možete staviti u perilicu suđa.
- Uvjerite se da grijača površina i baza posude za mlijeko su čiste svo vrijeme prilikom korištenja.
- Isključite glavni prekidač iz utičnice ako ne planirate koristiti uređaj duži vremenski.
- uređaj treba da radi pod nadzorom.

SPREMITE OVE UPUTE.

Upute proslijedite svakom sljedećem korisniku.

Pravilna uporaba


Uređaj je dizajniran za kućnu uporabu. Koristi se za zagrijavanje mlijeka u priloženoj posudi. Korisćenje za neke druge svrhe može oštetiti uređaj.


Ljudi, uključujući djecu, koja

- koji nemaju psihičke, osjetne ili mentalne sposobnosti da koriste uređaj ili
- koji nemaju iskustva ili znanja sa uporabom uređaja.

Moraju biti pod nadzorom od strane odgovorne osobe kada koriste uređaj, ili moraju dobiti upute kako se uređaj koristi.

KONTROLNI ELEMENTI






BAZA UREĐAJA


1 Zagrijavanje mlijeka

2 Hladno mlijeko

Dva diska su opremljena sa uređajem.



Disk za pjenu



Disk za zagrijavanje

Postavljanje i povezivanje

Kada postavljate mlijeko za pjenu, slijedite sljedeće:

- Stavite posudu na horizontalnu, stabilnu površinu koja nije osjetljiva na vodu.
- Odaberite mjesto za pjenu koja je zaštićeno od pregrijavanja.
- U interesu higijene, trebate koristiti vlažnu krpu za čišćenje baze i posude prije pravljenja pjene prvi put. Sve temeljito osušite.

Rad

Zagrijavanje mlijeka:

- izvadite mješalicu iz posude
- posudu napunite mlijekom između MIN i MAX označenosti
- postavite poklopac na posudu
- posudu postavite na bazu
- pritisnite tipku za zagrijavanje, te će se crvena LED svjetlost uključiti

Pravljenje pjene bez zagrijavanja:

- stavite mješalicu u unutrašnju stranu posude
- posudu napunite mlijekom između MIN i MAX označenosti
- postavite poklopac na posudu
- posudu postavite na bazu
- pritisnite tipku za zagrijavanje, te će se plava LED svjetlost uključiti

Pravljenje pjene i zagrijavanje mlijeka:

- stavite mješalicu u unutrašnju stranu posude
- posudu napunite mlijekom između MIN i MAX označenosti
- postavite poklopac na posudu
- posudu postavite na bazu
- pritisnite tipku za zagrijavanje, te će se crvena LED svjetlost uključiti

Jednom kada je process završen, uređaj se automatski isključuje.

Izvadite posudu iz baze, te izlijte mlijeko u pogodnu šolju. Uređaj treba da se ohladi prije ponovne uporabe.

Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

Čišćenje

- Ne koristite oštre ili abrazivne čistače, ili tvrde objekte kako biste očistili uređaj. To može oštetiti uređaj i posudu za mlijeko.
- Bazu čistite navlaženom krpom te ju osušite.
- Stavite posudu, poklopac i ostale dodatke pod mlaz vode, te osušite sve dijelove.

Nazivni napon	220-240V
Nazivna frekvencija	50Hz
Nazivna snaga	550-650W
Kapacitet	
Min	75ml
Maximalna pjena	150ml
Maximalno zagrijavanje	300ml
Težina	
Dimenzije	Otpriblike 104x104x218mm