



Zilan®

KORISNIČKE UPUTE

ZLN2348

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja i uputite i druge osobe da ga koriste, kada je to potrebno. Neka knjižica bude pri ruci za daljnju upotrebu.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

1. Nikada nemojte umetati prste, olovke ili bilo koji drugi predmet kroz rešetku dok ventilator radi.
2. Isključite aparat iz utičnice prije nego što ga premjestite s jednog mjesta na drugo.
3. Prije stavljanja ili skidanja dijelova ili čišćenja uvijek isključite ventilator iz utičnice.
4. Uvijek koristite na ravnoj površini.
5. Kako biste izbjegli opasnost od udara, nikada ne dopustite da ventilator dolazi u kontakt s vodom.
6. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, odjel za održavanje ili stručno osoblje iz sličnog odjela mora ga popraviti ili zamijeniti kako bi se izbjegao rizik.
7. Ovaj uređaj nije namijenjen djeci mlađoj od 8 godina. Osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući djecu stariju od 8 godina) ili nedostatkom iskustva i znanja mogu koristiti uređaj pod uvjetom da je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost dobila nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Uređaj ne smiju čistiti niti održavati djeca mlađa od 8 godina ili djeca koja ne ostaju pod nadzorom.

ZNAČAJKE

Ovaj elegantni i moderni brzi ventilator snažniji je od običnih plastičnih ventilatora. Izvlači zrak iz tla i cirkulira ga po cijeloj sobi, održavajući je hladnom i vjetrovitom. Stavite ga kraj prozora i ispuhat će ustajali i vrući zrak i uvući svježi vanjski zrak.

- štedljiv, brzi motor za učinkovitu cirkulaciju zraka
- podešavanje nagiba za maksimalnu udobnost
- 3-položajna kontrola brzine
- precizne lopatice ventilatora za snažno kretanje zraka uz minimalnu razinu buke
- kromirano postolje, čvrsta konstrukcija sa sustavom toplinske zaštite za sprečavanje pregrijavanja motora
- svestran: stavite ga na pod, ploču stola ili nosač na zid

KAKO KORISTITI

1. Kontrola brzine: postavite željenu brzinu pomicanjem prekidača u jedan od četiri položaja: 0, 1, 2 ili 3, koji predstavljaju isključivanje, sporo, umjereno i brzo.
2. Da biste podesili protok zraka prema gore ili prema dolje, pritisnite blokadu nagiba i nagnite glavu ventilatora pod željeni kut.
3. Ne dodirujte lopatice rukama ili bilo kojim tvrdim predmetom dok je lopatica ventilatora u pokretu.
4. Montirajte na zid pomoću jakih i izdržljivih alata. Provjerite je li ventilator pravilno i čvrsto pričvršćen.

ČIŠĆENJE / ODRŽAVANJE

1. Odspojite kabel za napajanje iz napajanja.
2. Pažljivo uklonite prednju rešetku i oštricu. Ne ispuštajte oštricu.
3. Upotrijebite meku krpu / spužvu i blagu otopinu sapuna za uklanjanje mrlja od ulja. Obrišite suhom krpom. Nikada nemojte koristiti polirku ili bilo koje korozivne tekućine koje mogu oštetiti boju, metal ili plastiku.
4. Montirajte oštricu i prednju rešetku i učvrstite maticom.

SPECIFIKACIJE

Napon: 230V
Frekvencija: 50Hz
Snaga: 50W



Recikliranje

Ovaj proizvod nosi simbol selektivnog sortiranja otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). To znači da se s ovim proizvodom mora rukovati u skladu s Europskom direktivom 2002/96 / EC kako bi se mogao reciklirati ili rastaviti kako bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš. Za daljnje informacije obratite se lokalnim ili regionalnim vlastima. Elektronički proizvodi koji nisu uključeni u postupak selektivnog sortiranja potencijalno su opasni za okoliš i ljudsku zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari.