

FRITEZA NA VRUĆI ZRAK

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su: – kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima; – poljoprivredne farme; – hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak; – prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj služi za toplinsku obradu hrane. Nemojte ga koristiti ni za kakve svrhe za koje nije dizajniran.
- Nemojte stavljati uređaj na prozorski prag, ploču sudopera, nestabilne površine, na električna ili plinska kuhala ili u njihovu blizinu. Držite uređaj samo na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice. Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj je opremljen odvojivim kabelom napajanja. Prije iskapčanja kabela iz uređaja uvijek najprije iskopčajte utikač iz električne utičnice.



Pažnja:

Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brisanje, itd.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka tijekom rada, neophodan je razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj niti pokrivati ventilacijske otvore.
- Izbjegavajte kontakt s vrućom parom koja izlazi iz ventilacijskih otvora dok uređaj radi.
- Nemojte prepuniti odvojivu košaru velikom količinom hrane. Pazite da hrana stavljena u odvojivu košaru ne dođe u dodir s grijaćim elementom.
- Nemojte stavljati ruke u unutrašnjost uređaja dok radi.
- Nemojte puniti odvojivu košaru uljem. Punjenje odvojive košare uljem može dovesti do opasne situacije. Ova zdrava metoda prženja temelji se na načelu cirkulacije vrućeg zraka koji ne zahtijeva upotrebu ulja. Možete dodati malu količinu ulja čisto u svrhu okusa hrane.

- Nemojte koristiti uređaj za prženje hrane s visokim sadržajem masnoće.



Pažnja: Vruća površina

- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opekline. Koristite ručku za vađenje i nošenje vruće zdjele i košare. Stavljajte vruću zdjelu i košaru samo na toplinski otporne površine. Kada vadite zdjelu iz uređaja, posebno pazite da se ne opečete na paru koja izlazi iz hrane. Preostala toplina uređaja znači da uređaj ostaje vruć neko vrijeme nakon što se isključi.
- U slučaju da se hrana u uređaju zapali, odmah isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice. Pričekajte dok dim koji izlazi iz ventilacijskih otvora ne nestane prije nego što izvučete posudu.
- Nemojte lijevati ledeno hladnu vodu u vruću zdjelu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja ili čišćenja. Prije premještanja ili čišćenja uređaja pustite ga da se ohladi.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- U slučaju da se kabel napajanja ošteti, mora se zamijeniti originalnim kabelom napajanja koji je dostupan u ovlaštenom servisnom centru. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.