

FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN8380



1. KARAKTERISTIKE

1. Osjećajte toplinu pod svim kutovima
2. Moderan dizajn
3. Brzo se zagrijava
4. Trenutna toplina popraćena ugodnim blještavim svjetlom
5. Odaberite između različitih snaga grijanja.

2. TEHNIČKI PODACI

Model	Spec.	Napon/frekvencija	Paket (mm)	Snaga (w)	N.T/B.T(kg)
ZLN8380	2 cijevi	220V/50Hz	260X85X370	400/800	0.75/0.95

3. UPUTE ZA UPOTREBU

1. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj netaknut.
2. Aparat uvijek mora biti postavljen na čvrstu i ravnu površinu i umetnite obje nožice u otvor aparata sa stražnje strane prije upotrebe
3. Umetnite kabel za napajanje i uvijek pazite da je grijač postavljen na čvrstu i ravnu površinu, jer bi se u protivnom sigurnosna sklopka protiv naginjanja mogla nenamjerno uključiti.
4. Uključite grijač pritiskom na bilo koju od dvije preklopne sklopke na prednjoj strani grijača kako bi zasvijetlili elementi. Kada jedan element svijetli, grijač daje 400W. Kada oba elementa svijetle, grijač daje 800W.
5. Nakon uporabe uvijek provjerite je li grijač isključen i izvučen iz glavnog napajanja.

4. OPREZ

1. Aparat uvijek mora biti postavljen na čvrstu i ravnu površinu i pobrinite se da je grijač cijelo vrijeme dobro vidljiv.
2. Uvijek provjerite da nema ničeg zapaljivog ispred ili sa stražnje strane i sa strane grijača i uvijek pazite da ništa ne može pasti ili pasti na grijač. Uvjerite se da ništa što bi se moglo rastopiti nije postavljeno preblizu grijača. Uvijek pazite da u neposrednoj blizini grijača nema zapaljivih tekućina ili materijala.
3. Nikada nemojte koristiti grijač u mokrim ili vlažnim uvjetima kao što je tuš kabina, kupaonica ili bilo gdje blizu bazena, vruće kade ili jacuzzija.
4. Ispravan rad uređaja postiže se kada je grijač postavljen okomito.
5. Kada se uređaj ne koristi, isključite ga i izvucite iz utičnice.
6. Nikada nemojte koristiti grijač na otvorenom.
7. Nikada ne ostavljajte grijalicu bez nadzora niti ako su u njoj djeca ili životinje
8. Prije čišćenja grijača ili bilo kakvog održavanja, isključite grijač i izvucite utikač iz utičnice. Nikada nemojte koristiti vodu za čišćenje grijača niti dopustiti da se voda prolije po njemu jer to može uzrokovati kratki spoj koji može dovesti do opasnosti od požara.

5. ODRŽAVANJE

1. Aparatu je potrebno samo vanjsko čišćenje.
2. Nakon upotrebe i prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje i pričekajte da se ohladi.
3. Očistite rešetke od prašine.
4. Koristite navlaženu krpu za čišćenje obojenih dijelova, nemojte koristiti nikakva druga otapala.

UPOZORENJE

1. Grijač se ne smije postavljati neposredno ispod utičnice.
2. Grijač ne smije koristiti program, regulator, tajmere ili druge uređaje za automatsko spajanje grijača.
3. Ako je oštećen dalekovod, kako bi njegov odjel za održavanje zamijenio stručnjake sličnog sektora.
4. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Recikliranje



Ovaj proizvod nosi simbol selektivnog sortiranja otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

To znači da se s ovim proizvodom mora rukovati u skladu s Europskom direktivom 2002/96 / EC kako bi se mogao reciklirati ili rastaviti kako bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš.

Za daljnje informacije obratite se lokalnim ili regionalnim vlastima.

Elektronički proizvodi koji nisu uključeni u postupak selektivnog sortiranja potencijalno su opasni za okoliš i ljudsku zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari.