



Zilan®

Epilator, 3u1
ZLN8740

Korisničke upute

**Li-ion 500mAh
3.7VDC**

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA
INFORMACIJE: VAŠ UREĐAJ MOŽE NE SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU

INFORMACIJE O ČIŠĆENJU I SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima, ili bez dovoljno iskustva i informacija, pod uvjetom da su pod nadzorom ili informirani o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ako su bez nadzora.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Materijal za pakiranje (npr. plastična vrećica) ne smije biti u rukama djece.
- Ovaj uređaj smije raditi samo priključen na uzemljeni utikač koji je instaliran u skladu s propisima. Provjerite je li napon napajanja jednak naponu navedenom na tipskoj oznaci.
- Za odspajanje uređaja provjerite je li uređaj isključen i zatim ga isključite.
- Kako bi se spriječile opasne situacije, popravak ovog uređaja mora obaviti naš korisnički servis. Usluge nakon prodaje pruža Zilan Ev Aletleri, zastupnik u vašoj zemlji.
- Oštećenja nastala u situacijama kada se uređaj za gume koristi nenamjenski ili zloupotrijebljen i nisu popravljivi od strane stručnjaka nisu pokrivena jamstvom.
- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte čistiti uređaj vodom niti ga uranjati u vodu.
- Ako uređaj padne u vodu, isključite ga iz struje prije nego što ga izvadite. Prije ponovne uporabe uređaj mora biti kontroliran od strane stručnjaka. Nikada nemojte koristiti u blizini vode, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite uređaj samo kada su vam ruke suhe.
- Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu uporabu!
- Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u domovima ili sličnim mjestima navedenim u nastavku: trgovine, uredi ili kuhinje za osoblje u drugim profesionalnim okruženjima, farme, hoteli, moteli ili za korištenje od strane kupaca u drugim smještajnim objektima, pansionima s doručkom.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom. Uvijek ga zaštitite od temperatura ispod ništice ili ništice.
- Ne koristite dodatke koje Zilan Ev Aletleri ne preporučuje. To može predstavljati opasnost za korisnika.
- Oprez: Svaki nemar može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Uređaj se više ne smije koristiti nakon npr. pada na tvrdi površinu. Čak i nevidljiva oštećenja mogu uzrokovati negativne učinke na sigurnost rada uređaja. (uključujući kabel za napajanje) nikada nemojte koristiti uređaj, dajte ga popraviti ili zamijeniti korisničkoj službi ili kvalificiranom stručnjaku.


- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe. Ne stavljajte uređaj i kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (kao što su vrući grijači, sunčeve zrake), nemojte ih izlagati otvorenom plamenu ili zapaljivim parama.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i vodoravnoj površini.
- Uvijek ga isključite iz utičnice kada se uređaj ne koristi dulje vrijeme, u slučaju kvara ili u slučaju opasnosti.
- Nemojte isključivati uređaj povlačenjem za kabel ili mokrim rukama. Uvijek isključite povlačenjem samog utikača. Isključite utikač kada dođe do kvara, prije čišćenja, kada ćete promijeniti mjesto i nakon uporabe. Nemojte omotavati kabel oko uređaja.
- Budući da postoji opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela, nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel ili ga povlačiti. Nemojte savijati, stiskati ili povlačiti kabel za napajanje na oštrim rubovima.
- Ne prekrivajte ventilacijski otvor ako postoji. Nemojte ulijevati tekućinu ili prašinu u ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u otvore uređaja.
- Ne preuzima se odgovornost u slučaju zlouporabe ili nepoštivanja ovih uputa.

Opis proizvoda:

1. Precizna glava trimera
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Svjetlo indikatora
4. Kružna glava za brijanje (za lice, ruke, bikini zonu i druge dijelove tijela/za kratke i meke dlačice)
5. Zaštitna navlaka za okruglu glavu brijčača
6. Glava za brijanje tijela
7. 3-6 nastavak s češljem
8. 9-12 nastavak s češljem
9. USB kabel

Nije prikazano

1. Zaštitna kapica za aparat za brijanje tijela
2. Četka za čišćenje



1. PUNJENJE

Brzo punjenje 1,5 sati, vrijeme korištenja 60 min kada je potpuno napunjen. Svoj USB priključak možete umetnuti u računalo, power bank ili sučelje za punjenje mobilnog telefona za punjenje. Kada se puni, crveno indikatorsko svjetlo će svijetliti, ali ne treperi, kada završi punjenje, bijelo svjetlo će bljeskati. Kada je baterija pri kraju, crveno indikatorsko svjetlo će treperiti kako bi upozorilo korisnika da ga napuni. Kada se koristi s USB kabelom: nema svjetla. Kada se koristi bez USB kabela: postojano bijelo.

2. UPORABA

Uklonite dlačice ispod pazuha i bikini zone. Ova dva osjetljiva područja i drugi dijelovi tijela. Kada podrezujete neke dijelove poput bikini zone ili ispod pazuha, prvo koristite trimer za dlačice na tijelu. Možete koristiti nastavak s češljem od 3-6 mm ili nastavak s češljem 9-12 koji odgovara glavi trimera za dlačice na tijelu. Uključite uređaj, pazite da se trimer polako približi koži, a zatim ga nježno nanosite na kožu. Morate ga polako pomicati u podrezivanju suprotno od smjera rasta dlačica. Nakon što ste skratili dlake, sada možete koristiti kružnu glavu za brijanje za podrezivanje, tako da svoju kožu možete učiniti mekšom i glatkom. Pažnja: Ove oštrice su oštre. Budite pažljivi prilikom korištenja! Nemojte se ozlijediti!

- Kružna glava za brijanje

Ova glava za brijanje može vam pomoći u uklanjanju kratkih i mekih dlačica s lica, bikini zone, usana, brade i obraza, nježno i bezbolno. Pogodan je za svakodnevnu upotrebu kako bi se postigla ponovni rast kose i učinila je glatkom. Ovo žensko sredstvo za uklanjanje dlačica s lica posebno je dizajnirano za korištenje na gornjoj i donjoj usnici, obrazima, bradi i vratu. Djeluje i na dlačice boje breskve. Krećite se polako kružnim pokretima i obavit će svoj posao.

- Glava za brijanje tijela


Glava za brijanje pruža temeljito brijanje i veću nježnost na različitim dijelovima tijela, poput nogu, ispod pazuha i drugih dijelova tijela. Ima hipoalergensku plutajuću oštricu od folije i zaobljene oštrice koje štite kožu od ozljeda. Nježno klizi po koži, prateći konture tijela za savršeno brijanje.

- Precizna glava trimera

Sigurno i bezbolno podrežite dlake na intimnim područjima s preciznošću, štiteći osjetljivu kožu od bilo kakvih crvenila, svrbeža ili opekotina od žileta. Precizno podrežite područje tijela koje je teško obrijati poput bikini zone. Lako brijeite bikini i druga mala područja bez iritacije uz jednostavnu upotrebu. Bikini počesljajte na željenu duljinu podrezivanja na bikini zoni.

- Montaža preciznih glava trimera - Slika A

Označava šuplji krug i dva puna kruga na stražnjoj strani uređaja. Poravnajte puni krug glave sa šupljim krugom tijela uređaja. Zatim ugradite glavu u tijelo uređaja; Okrenite glavu u smjeru kazaljke na satu kako biste završili korak instalacije.




- Korištenje kružne glave za brijanje

Uklonite zaštitni poklopac s kružne glave za brijanje; uključiti prekidač; pristonite kružnu glavu za brijanje na kožu i pomičite je polako kružnim pokretima. Ova kružna glava za brijanje prikladna je za kratke i meke dlake na licu, usnama, rukama, nogama itd.

- Ugradnja kružne glave za brijanje - Slika B

Poravnajte središnju bakrenu os tijela uređaja s rukavcem osovine kružne glave za brijanje i približite im se polako i duboko. Kada se okomita crta kružne glave za brijanje poravna s oznakom šupljeg kruga na tijelu uređaja. Okrenite okruglu glavu za brijanje u smjeru kazaljke na satu kako biste dovršili korak postavljanja.



3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ovaj proizvod je voodootporan; može se staviti ispod slavine i isprati. Napomena: Prilikom ispiranja morate isključiti napajanje. Naš aparat za uklanjanje dlačica je električni brijač koji ne čupa dlake iz korijena, već se toliko približava koži bez iritacije. Ova visokokvalitetna oštrica od nehrđajućeg čelika hipoalergena je. IPX7 voodootporan za korištenje u kupaonici.

- Čišćenje glava

Isporučenom četkom očistite preostalu kosu na svakoj glavi, zatim isperite proizvod pod mlazom vode. Osušite proizvod i pazite da ne obrišete oštricu pamučnom krpom ili papirnatim ručnikom. Stavite na hladno i suho mjesto.

4. PUTNA BRAVA

Napomena: Ovaj proizvod ima "funkciju zaključavanja za putovanje" koja se postavlja u kuću kako bi se spriječilo da djeca uključe proizvod. Uključite funkciju zaključavanja prilikom putovanja kako biste zaključali proizvod tijekom putovanja kako biste izbjegli slučajno otključavanje proizvoda u prtljažniku. Da biste aktivirali funkciju zaključavanja putovanja, pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, zaključan je i istovremeno prikazuje bijeli bljesak; za otključavanje pritisnite prekidač neprekidno 3 sekunde, funkcija zaključavanja nestaje; čak i zaključano, kada se poveže s USB kablom, bit će otključano.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: ZLN8740

Voodootporan IPX7

Vrijeme punjenja baterije: Približno 90 minuta Vrijeme rada: Približno 60 minuta

Baterija: 1 Li-ion 14430 / 500mAh / 3.7VDC

Dužina USB kabla 1 met., 24AWG



Recikliranje i odlaganje proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.