


AMIKO HOME // SMART PLUG

Oprez

1. Bežična utičnica je komunikacijski proizvod. Nemojte ga stavljati u metalni okvir tijekom rada radi izbjegavanja zaštićenog signala.
2. Radna temperatura okoline treba biti od -25 ° C do 85 ° C.
3. Izbjegavajte korištenje opreme u kemikalijama, zapaljivom plinu, zasićenoj kiseloj magli ili nekom drugom abnormalnom okolišu.
4. Treba ga postaviti na mjesto bez snijega, kiše ili vlage. Medij bi trebao biti bez plina ili prašine koja može korodirati metal, uništiti izolaciju i / ili eksplodirati.



Montaža

1. Uređaj mora biti uparen s AMIKO Smart HUB switch-em.
 2. Uključite pametnu utičnicu u zidnu utičnicu. Plavo svjetlo znači OFF status, narančasto svjetlo označava stanje uključeno (pod električnom energijom). Pritisnite gumb POWER na pametnoj utičnici 5 sekundi, pričekajte dok ne počne treperiti plavo-narančasta boja. Kada trepće, smart utičnica je spremna za uparivanje.
 3. Pritisnite gumb OK na pristupniku, a zatim počinje tražiti novi uređaj. Kada je uparivanje završeno, AMIKO Smart Plug automatski će se pojaviti u aplikaciji Upravitelj uređaja AMIKO HOME kao novi uređaj. Napomena: Ako nije uspjelo, ponovite gornji postupak. Ako nije uspjelo nakon više pokušaja, vratite se u tvornički mod.
 4. Putem aplikacije pristupite vašoj pametnoj utičnici, te upravljati uređajem.
5. Vraćanje tvorničkih postavki: dugo pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje na 5 sekundi, kada LED indikator počne treptati, a pametni utikač izašao je iz mreže ZigBee i spreman za ponovno uparivanje.

Jamstvo

Ovaj proizvod je pod jamstvom na godinu dana, osim štete zbog nepravilne upotrebe. Sljedeće situacije su izvan dosega besplatnog jamstva.

- a. Otvaranje od strane neovlaštene osobe.
- b. Štete od poplave, požara, groma i drugih prirodnih katastrofa.
- c. Štete ekstruzijom, poplavom, vlagom ili drugim umjetnim oštećenjima.
- d. Prekinuto neispravnom upotrebom proizvoda, a ne u skladu s uputama za uporabu

Upozorenje

Ovaj uređaj ne bi trebale koristiti osobe sa oslabljenim psihičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, kao ni djeca! Osobe koje koriste uređaj trebaju biti svjesne opasnosti koje on nosi sa sobom. Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem. Djeca ne mogu čistiti ili održavati uređaj pod nadzorom. Nakon otpakivanja proizvoda, uvjerite se da nije oštećen prilikom transporta. Djecu čuvajte dalje od materijala za pakiranje!