

AMIKO HOME // SMART RGB BULB

• Oprez

1. Proizvod komunicira bežično, nemojte stavljati proizvod u metalnu kutiju kako bi spriječili zaštitu signala;
2. Raspon temperature okoliša je između -25 ° C i + 85 ° C; Vлага 95% RH.
3. Izbjegavajte upotrebu u kemiji, zapaljivom plinu, zasićenoj soli ili nekom drugom abnormalnom okolišu;
4. Treba ga postaviti na mjesto bez snijega, kiše ili vlage. Medij bi trebao biti bez plina ili prašine koja može korodirati metal, uništiti izolaciju i / ili eksplodirati.

• Rad

1. Uređaj mora biti uparen s AMIKO Smart HUB .;
 2. Uložite žarulju u utičnicu i okrenite ga u smjeru i natrag 5 puta brzo nakon drugoga ili preklopite ON / OFF brzo jedan za drugim 5 puta. Čim žarulja počne treptati, pritisnite gumb OK na HUB da se pridruži mreži..
 3. U roku od 1 minute vaša pametna žarulja pojaviti će se u Upravitelju uređaja AMIKO HOME mobilne aplikacije. Možete vidjeti, preimenovati, dodijeliti sobi ili upravljati pametnom žaruljom u aplikaciji.
- Napomena: Ako nije uspjelo, ponovite gornji postupak. Ako nije uspjelo nakon mnogih pokušaja, vratite se u tvornički mod.
4. Vaša pametna žarulja sada je spremna za daljinski nadzor putem mobilne aplikacije. Pomoću mobilnog uređaja možete promijeniti boju, svjetlinu ili zasićenost svjetlosti.
 5. Vratite se u tvornički mod: uključivanje i isključivanje pet puta za redom dok je uključeno u mrežu. Zatim će svjetlo žaruljice trepnuti tri puta, a uređaj će se ponovno otvoriti. Na taj način vaš je uređaj sada vraćen na tvornički podešeni način i odspojen od mreže Zigbee.

• Jamstvo

Ovaj proizvod je pod jamstvom na godinu dana, osim oštećenja zbog nepravilne uporabe. Sljedeće situacije su izvan dosega besplatnog jamstva.

- a. Otvaranje od strane neovlaštene osobe.
- b. Štete od poplave, požara, groma i drugih prirodnih katastrofa.
- c. Štete ekstruzijom, poplavom, vlagom ili drugim umjetnim oštećenjima.
- d. Prekinuto neispravnim upotrebom proizvoda, a ne u skladu s uputama za uporabu

Upozorenje

Ovaj uređaj ne bi trebale koristiti osobe sa oslabljenim psihičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, kao ni djeca! Osobe koje koriste uređaj trebaju biti svjesne opasnosti koje on nosi sa sobom. Djeca se ne bi trebala igrati sa uređajem. Djeca ne mogu čistiti ili održavati uređaj pod nadzorom. Nakon otpakivanja proizvoda, uvjerite se da nije oštećen prilikom transporta. Djecu čuvajte dalje od materijala za pakiranje!