

REDLINE WS8500 COMBO – Dodatak uputama za upotrebu i programiranje daljinskog upravljača

Slijedite iduće korake kako biste programirali REDLINE daljinski upravljač za upravljanje vašim TV uređajem:

- 1) Držite tipku MUTE i POWER na Redline daljinskom upravljaču istovremeno 2 sekunde , odnosno dok crvena lampica u tipki POWER postane stalno upaljena
- 2) Pritisnite jednu od 8 tipki koju želite programirati koje su označene sa TV CONTROL oznakom
- 3) Usmjerite daljinski upravljač od vašeg TV uređaja u vrh REDLINE daljinskog upravljača (cca 10cm udaljen od prednjeg dijela)
- 4) Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču TV-a čiju funkciju želite „prebaciti“ na Redline daljinski. U tom će trenutku crvena lampica na Redline daljinskom zablinkati
- 5) Potvrdite sa OK tipkom. Crvena lampica će se ugasiti
- 6) Ponovite postupak za preostale funkcije koje želite „prebaciti“ na daljinski upravljač od Redline prijmnika.
- 7) Programirali ste Redline daljinski upravljač, te sada sa 8 tipki na dnu možete upravljati vašim TV uređajem.

