

# Aparat za pravljenje kokica

## Priručnik s uputama

### VAŽNO OBEZBJEĐENJE

- Kada koristite električni uređaj, osnovne sigurnosne upute trebaju uvijek biti praćene, uključujući sljedeće:
  - 1. Pročitajte sve upute.
  - 2. Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke.
  - 3. Kako biste se zaštiti od električnog udara ne uranjajte kabel ili utikač u vodu ili neku drugu tekućinu.
  - 4. Stalni nadzor je potreban kada se uređaj koristi u blizini djeca ili ako ga ona koriste.
  - 5. Isključite uređaj iz utičnice kada ga ne koristite, te prije čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi prije stavljanja i skidanja dijelova, te prije čišćenja.
  - 6. Nekoristite nikakav uređaj sa oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon kvara uređaja. Odnesite uređaj u najbliži servis.
  - 7. Korištenje pribora koji nije isporučen sa uređaj može izazvati ozljede.
  - 8. Ne koristite vani.
  - 9. Ne ostavljajte kabel da visi preko rubova stola, te da ne dodiruje vruće površine.
  - 10. Ne postavljajte uređaj blizu vrućeg plamena ili strujnog plamena.
  - 11. Izuzetna pažnja se mora koristiti kada se kreće uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine.
  - 12. Uvijek prvo spojite uređaj na utikač, zatim priključite kabel u zidnu utičnicu. Za odspajanje okrenite bilo koju kontrolu na "off", zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
  - 13. Nemojte koristiti uređaj osim uporabe.
  - 14. Uređaj koji je priključen u utičnicu ne treba ostaviti bez nadzora.
  - 15. Morate biti izuzetno pažljivi prilikom istovaranja kokica. Uvijek okrenite uređaj preko glavnog poklopca kako preopstalo vruće ulje i voda koja istječe neće uzrokovati opekline.
  - 16. Ovaj uređaj ima polarizovani prekidač (jedna oštica je šira od druge). Kako biste se zaštiti od električnog udara, ovaj utikač je za polarizovanu utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne odgovara potpuno vašoj utičnici, zamijenite utikač. Ako i dalje ne odgovara, kontaktirajte kvalificiranog električara. Ne pokušavajte da popravite utikač.
  - 17. Kratko napajanje kabelom je od uvjetom da se smanji rizik rezultiran spoticanjem ili uplitanjem u kabel.
  - 18. Ako se koristi dugi odvojivi mrežni kabel ili produžni kabel:
    - 1) Označena električna ocjena kabela ili produžnog kabela treba biti barem slilčna kao električni napon uređaja;
    - 2) Ako je uređaj uključen na uzemljeni tip, produžni kabel treba imati uzemljenje od trožičanog kabela.
  - Sve tražene pauze uređaja trebaju iti slijedene.
  - Molimo pogledajte oznaku procjene za maximalno kontinuirano vrijeme korištenja (KB 5 min je maximalno vrijeme korištenja).
  - Odmor treba trajati najmanje 10 minuta.
  - 19. Ovaj uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog timera ili pomoću odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
  - 20. Zbog sigurnosnih razloga oštećenja trebaju biti zamijenjena samo kod kvalificiranog servis centra.
  - 21. Uređaj ne trebaju koristiti osobe sa oslabljenim fizičkim, mentalnim ili osjetnim sposobnostima, ili one sa nedostatkom iskustva ili znanja, kao što su djeca u dobi od 8 godina ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o korištenju uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost te su shvatili opasnost koja je povezana sa uporabom

## KORIŠTENJE UREĐAJA ZA PRAVLJENJE KOKICA

- Uređaj postavite na ravnu površinu.
- Prije prve uporabe, preporučljivo je da obrišete uređaj i dodatke sa navlaženom krpom.
- Kokice mjerite koristeći šalicu za mjerjenje. Jedna puna šalica je dovoljna za jednu sesiju. Više od jedne pune šalice može rezultirati prenatrpanosti uređaja te može ometati njegov pravilan rad.
- Ulijte kokice u aluminijsku toplinsku komoru kroz ulaz za kokice.
- Vratite mjernu posudu na mjesto unutar gornjeg poklopca nakon svake uporabe.
- Postavite veliku zdjelu ispod cijevi tako da rub zdjele dodiruje uređaj. Važno je da kokice u zdjelu izlaze iz cijevi, a ne da budu usmjerene, blokirane ili na drugi način ometane jer su kokice vruće i prerani kontakt može izazvati male nelagode.
- Uključite aparat za pravljenje kokica. Nakon nekoliko sekundi automatska funkcija će automatski praviti kokice u aluminijskoj toplinskoj komori, te će kokice izlaziti kroz cijev. Ovaj process će trajati najmanje 3 minuta.
- Isključite aparat za pravljenje kokica i isključite utikač iz utičnice kada je kokanje završeno.
- Ako je potrebno više kokica stavite nove kokice u aluminijsku komoru. Pripazite da ne dođe do paljenja dok držite poklopac ovog dijela, te je čaša za mjerjenje veoma vruća kada je aktivirano pravljenje kokica.

**BILJSKA :** Sačekajte otprilike 10 do 12 minuta prije ponovnog korištenja uređaja.

## UPOZORENJE:

- Kokice su uglavnom veoma suhe.
- Postavite šoljicu za mjerjenje na vrh poklopca, maslac na gornjoj strani.
- Nikada ne stavljamte maslac u aluminijsku toplinsku komoru.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


- Prije čišćenja sklonite glavni utikač iz utičnice.
- Uvjerite se da je se uređaj ohladio prije čišćenja.
- Čistite plastične dijelove uređaja sa navlaženom krpom. Nikad ne koristite abrazivna sredstva koja mogu oštetiti uređaj.
- Poklopac i šalica za mjerjenje mogu biti čišćeni u vrućoj vodi sa sapunicom.

## SKLADIŠTENJE

Kada uređaj nije u uporabi, isključite ga i ostavite na sigurno, sugo mjesto, van dohvata djece.

### UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.