

## **Korisnicke upute – Fen za kosu**

Prije korištenja ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već prije koristili slične uređaje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za korištenje. Sačuvajte uputstvo za buduće potrebe. Čuvajte originalnu kutiju u kojoj je došao uređaj, ambalažu, račun i jamstveni list dok ne istekne jamstvo. U slučaju prijevoza uređaja, zapakirajte uređaj isključivo u originalnu ambalažu.

### **OPIS FENA ZA KOSU**



1. Koncentrator
2. Prekidač
3. Ulaz zraka
4. Kućište
5. Sklopiva ručka

### **KORIŠTENJE FENA ZA KOSU**

1. Potpuno opustite kabel.
2. Uvjerite se da je položaj prekidača postavljen na "0" ili "OFF".
3. Uključite utikač u utičnicu.
4. Odaberite željenu brzinu koristeći prekidač brzina.
5. Isključite uređaj, izvucite kabel za napajanje iz utičnice i ostavite da se u potpunosti osuši.

Za oblikovanje frizure koristite četku i češalj. Usmjerite nastavak 1 prema pramenu kose koji trenutno češljate.



Savjet: Kako bi vam frizura duže trajala, preporučujemo korištenje proizvoda za kosu, npr. laka, pjene ili gela za kosu.

### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- Prije čišćenja fena za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz utičnice.
- Uklonite dlake koje su zaostale u otvorima za usis ili ispuh zraka.
- Za čišćenje vanjske površine možete koristiti krpnu za brisanje ovlazenu neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon toga obrišite površinu suhom krpom.
- Nikada ne uranajte fen za kosu u vodu ili neku drugu tekućinu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, alkohol, benzin ili slična sredstva.

### **Kazalo tehničkih pojmoveva**

Klasa sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Klasa II – Zaštitu od strujnog udara osigurava dvostruka ili pojačana izolacija.

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

### **UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**

 Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima. Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji: Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije: Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

**Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.**

## VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom.

**Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.**

Pažnja:



Uređaj nije dizajniran da se s njim upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.



Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom..

Ako koristite uređaj u kupaonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen.

Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom od 30mA. Upitajte električara za savjet.

## VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranljajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne dozvolite da kontakti utikača dođu u doticaj s vodom ili vlagom.
- Ne stavljamte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavljamte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštре predmete. Ne stavljamte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga.
- Pazite da ne prekrijete otvore za ulaz i izlaz zraka dok je uređaj uključen. Ako prekrijete neki od otvora, uređaj će se automatski isključiti. Iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira ulaz ili izlaz zraka prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte sami uređaj i ne radite na njemu preinake. Za sve popravke i izmjene odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar. Neovlašteno popravljanje uređaja za vrijeme jamstvenog roka može poništiti jamstvo.