


Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanim u korisničkom priručniku. Ovaj korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Čuvajte originalno pakiranje, uključujući unutarnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate poslati natrag, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali najveću moguću zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. prilikom premještanja ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

## VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s fizičkim ili mentalnim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem ili ako su pod odgovarajućim nadzorom kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Nikad nemojte koristiti pribor koji nije dostavljen uz ovaj proizvod ili nije namijenjen za njega.
- 5) Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti uređaj ili na njemu raditi izmjene opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja povjerite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Otvaranjem proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja riskirate poništavanje jamstva.
- 6) Uređaj spremajte i koristite podalje od zapaljivih i hlapljivih materijala.
- 7) Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Nemojte čuvati u prašnjavom okruženju.
- 8) Proizvod nemojte postavljati pored grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koji su izvor topline.
- 9) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 10) Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 11) Prije priključivanja proizvoda na električnu utičnicu, uvjerite se da napon koji je naveden na naljepnici proizvoda odgovara naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- 12) Kabel napajanja nemojte postavljati pored vrućih površina ili pored oštih predmeta. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje nikakve vruće površine.
- 13) Ako je električni kabel uređaja oštećen, neka ga zamijeni ovlašteni servis ili kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasne situacije. Proizvod je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- 14) Utikač napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- 15) Ne koristite uređaj ako je cijedilo od nehrđajućeg čelika oštećeno.
- 16) Uređaj nemojte uranjati u vodu ili u bilo kakvu drugu tekućinu.
- 17) Ako proizvod ne koristite ili ako znate da ga uskoro nećete koristiti, isključite ga i odvojite kabel napajanja iz zidne utičnice. Podjednako postupite i prije čišćenja.
- 18) Uređaj nikad ne ostavljajte uključen bez nadzora.
- 19) Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek koristite izvan dohvata djece.
- 20) Dok se proizvod koristi, u otvor za punjenje nikad ne stavljamte ruke ili bilo kakav strani predmet.
- 21) Ne gurajte sastojke u otvor za punjenje prstima ili bilo kakvim priborom. Uvijek koristite isporučeni potiskivač.
- 22) Budite pažljivi tijekom rukovanja cijedilom od nehrđajućeg čelika jer je oštrica na njegovom dnu jako oštra. Nepažljivo rukovanje može izazvati ozljede.
- 23) Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili pribora. Takva oštećenja uključuju kvarenje hrane, ozljede, zapaljenja, ključanje, vatru itd.

## OPIS PROIZVODA



- A. Potiskivač
- B. Otvor za punjenje
- C. Poklopac
- D. Cjedilo od nehrđajućeg čelika
- E. Posuda za skupljanje soka
- F. Pogonska osovina
- G. Sklop motora
- H. Grlić
- I. Kontrolni gumb
- J. Osiguravajuća spojница
- K. Spremnik za pulpu


## UPUTE ZA UPOTREBU

Prije prve upotrebe


- 1) Sve odvojite dijelove operite u toploj vodi i osušite ih u cijelosti.
- 2) Sokovnik postavite na stabilnu i ravnu površinu koja nije klizava.
- 3) Kabel napajanja priključite u odgovarajuću električnu utičnicu.

## Sklapanje proizvoda

- 1) Posudu za skupljanje soka umetnите u sokovnik, kako je prikazano na ilustraciji. Pobrinite se da je rub posude poravnat sa sklopom motora.
- 2) Na posudu postavite cjedilo od nehrđajućeg čelika. Pobrinite se da je cjedilo čvrsto namješteno na pogonsku osovinu. Kad je pravilno namješteno, gornji rub cjedila mora biti ispod razine gornjeg ruba sokovnika.
- 3) Sve pokrijte poklopcem i pritisnite ga prema dolje u pravilan položaj.
- 4) Jednom rukom pritisnite poklopac prema dolje, a drugom rukom navucite osiguravajuću spojnicu preko poklopca tako da je učvršćena u pravilnom položaju (uz klikajući zvuk).
- 5) Sokovnik nagnite lagano prema naprijed i u njega postavite spremnik za pulu prvo klizno namjestite gornji rub, a zatim donji rub pritisnite prema sokovniku.
- 6) Sam u otvor za punjenje umetnите potiskivač. Uočite da potiskivač ima utor za olakšano kretanje, koji odgovara ispupčenju na gornjem dijelu otvora za punjenje.



## Kontrolni gumb



- Isključeno (0)
- Mala snaga (1)
- Velika snaga (2)

## Upotreba proizvoda

- 1) Ispod grlića postavite dovoljno veliku posudu za sok.
- 2) Pripremite sastojke za pripremu. Temeljito operite sve sastojke prije upotrebe. Nakon pranja izrežite jako velike komade na manje dijelove. Ostale savjete za pripremu potražite u odjeljku "Recepti" (pogledajte dolje).
- 3) Prebacite kontrolni prekidač u položaj "1" ili "2", ovisno o vrsti voća ili povrća koju želite obraditi. Za mekanije sastojke upotrijebite brzinu "1" (npr. grožđe, borovnica, dinja, malina, rajčica itd.). Za tvrde sastojke upotrijebite brzinu "2" (npr. ananas, celer, mrkva, repa, jabuka itd.).
- 4) Pripremljene sastojke umetnите u otvor za punjenje i, koristeći potiskivač, pažljivo započnite s njihovim pritiskanjem na dolje prema rotirajućem cjedilu od nehrđajućeg čelika. Ne primjenjujte prevelik pritisak. Sastojej polako ispuštaju sok pa im je potrebno pružiti što više vremena.
- 5) Tijekom postupke izrade soka, sok će se skupljati u spremniku za sok, dok se pulpa odvaja i prikuplja u spremniku za pulpu. Spremnik za pulpu možete isprazniti tijekom postupka izrade soka — prekidač prebacite u položaj ISKLJUČENO i pažljivo ispraznjite spremnik. Prije nastavljanja izrade soka, spremnik za pulpu vratite na njegovo mjesto.
- 6) Nakon obrade sastojaka, isključite uređaj i pričekajte dok se cjedilo u cijelosti ne prestane vrjeti.

**Upozorenje:**  
Ovaj je uređaj predviđen isključivo za kratkotrajnu upotrebu.  
Kad izrađujete velike količine soka, sokovnik ne upotrijevajte dulje od 40 sekundi odjednom i pustite da se sokovnik u cijelosti ohladi između korištenja.

**Upozorenje:**  
Prije čišćenja proizvod odvojite od električnog napajanja.

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite grube tekućine za čišćenje, razrijedivače ili otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja. Nakon svake upotrebe operite pribor običnim sredstvom za pranje posuda i isperite topлом vodom.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednogakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se обратите lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.